DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)

MÓDULO : 4
FECHA : 21-08-2025
No. O. R. : 0036

TIPO DE SERVICIO

A	5000 +- 500	B	10000 +- 500	C	20000 +- 500	D	30000 +- 500	E	60000 +- 500
F	90000 +- 500	G	120000 +- 500	H	180000 +- 500	I	240000 +- 500	J	480000 +- 500

No. ECO.	TIPO DE AUTOBUS	No. SERIE DE AUTOBUS	KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL SERVICIO
31206	VOLVO BIARTICULADO	R9R328ME390265	ANTERIOR : 121886.90 ACTUAL : 128884.8

TREN MOTRIZ, CHASIS, PANAL Y BATERIAS	B	M	T.S.
LAVADO GENERAL			A
ENGRASE GENERAL			A
LIMPIEZA DE MOTOR, SOPLETEADO SIN APLICAR SOLVENES O AGUA			A

SERVICIO BASICO	B	M	T.S.
LUBRICAR Y/O ENGRASAR PUERTAS DE COMPARTIMIENTOS			A *
LUBRICACION Y/O ENGRASE DE PUERTAS			A *
LUBRICACION Y/O ENGRASE DE MECANISMOS DE FALLEBAS			A *
FLECHA CARDAN, YUGO Y CRUCETAS, REVISAR			A *
ENGRASE DEL MECANISMO DE ARTICULACION			A *

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL. REVISAR	B	M	T.S.
TAPON DE TOMA DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR			A
FUGA EN MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL			A
FUGA DE ACEITE DE MOTOR POR TAPA DE PUNTERIAS			A
BAYONETAS Y FUNDAS			A
ACEITE DE TRANSMISION (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A
LIMPIEZA DE LINEAS Y ENFRIADOR DE LA TRANSMISION			A
MAZAS, BIRLOS Y TUERCAS			A
FLECHAS LATERALES, ESTRIADO			A

SUSPENSION, REVISAR Y/O APLICAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
FUELLES DE AIRE: ALTURA DE TRABAJO, ESTADO, FUGAS PRESION DE AIRE Y PUNTOS DE ROZAMIENTO	EJE DELANTERO					A
	EJE MOTRIZ					A
	EJE INTERM.					A
	EJE TRASERO					A
CONOS, REVISAR DAÑOS, LIMPIAR EN CASO NECESARIO	EJE DEL.					A
	EJE MOTRIZ					A
	EJE INTERM.					A
	EJE TRASERO					A
AMORTIGUADORES, SOPORTES Y GOMAS	EJE DEL.					A
	EJE MOTRIZ					A
	EJE INTERM.					A
	EJE TRASERO					A

DIRECCION Y SUSPENSION, REVISAR:	B	M	T.S.
DEPOSITO DE DIRECCION Y TAPON			A
ACEITE (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A *
FUGAS DE ACEITE DE DIRECCION			A
SOPORTE DE LA CAJA DE DIRECCION			A
COLUMNA DE LA DIRECCION			A
MANGOS Y PERNOS			A
BRAZO PITMAN			A *
ROTULAS (TERMINALES DE DIRECCION)			A *
BARRA TRANSVERSAL			A
BARRA LONGITUDINAL			A

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR: MEDICION PASTILLAS (FISICA O ELECRONICA) EN MM O %		IZQ. BB	IZQ. MM	DER. B	DER. M	T.S.
FUGA DE LUBRICANTES EJE DELANTERO						A
FUGA DE LUBRICANTE EJE MOTRIZ						A
FUGA DE LUBRICANTE EJE INTERMEDIO						A
FUGA DE LUBRICANTE EJE TRASERO						A
SENSOR DE DESGASTE PARA PASTAS; SENSOR INDUCTIVO DE FRENOS ABS;	DELANTERO					A *
	MOTRIZ					A *
	INTERMEDIO					A
	TRASERO					A *
DISCO DE FRENOS	DELANTERO					A
	MOTRIZ					A
	INTERMEDIO					A
	TRASERO					A
PASTILLAS DE FRENO, CAMBIAR SI ES NECESARIO	DELANTERO					A
	MOTRIZ					A
	INTERMEDIO					A
	TRASERO					A

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR (CONT.) MEDICION PASTILLA (FISICA O ELECTRONICA) EN MM O %		IZQ. B	IZQ. M	DER. B	DER. M	T.S.
RODAMIENTOS	DELANTERO					A
	MOTRIZ					A
	INTERMEDIO					A
	TRASERO					A
ROTOCAMARAS, OPERACION Y FUGAS	DELANTERO					A
	MOTRIZ					A
	INTERMEDIO					A
	TRASERO					A
CALIPERS CAMBIAR SI ES NECESARIO	DELANTERO					B
	MOTRIZ					B
	INTERMEDIO					B
	TRASERO					B
MANGUERAS, ABRAZAD. Y PUNTOS DE ROZAMIENTO	DELANTERO					A
	MOTRIZ					A
	INTERMEDIO					A
	TRASERO					A

LLANTAS (DESGASTE Y PRESION) REVISAR, ROTAR Y/O CAMBIAR EN SU CASO	DESGASTE IZQ. B	DESGASTE IZQ. M	DESGASTE DER. B	DESGASTE DER. M	PRESION IZQ. B	PRESION IZQ. M	PRESION DER. B	PRESION DER. M	T.S.
DELANTERAS (SIN RENOVADO)									A *
MOTRICES EXTERIORES									A
MOTRICES INTERIORES									A
INTERMEDIAS EXTERIORES									A
INTERMEDIAS INTERIORES									A
TRASERAS EXTERIORES									A
TRASERAS INTERIORES									A

VIGIA DE LLANTAS REVISAR Y/O EFECTUAR:FUGAS O COMPONENTES ROTOS O SUELTOS	ESTADO OPTIMO IZQ. B	ESTADO OPTIMO IZQ. M	ESTADO OPTIMO DER. B	ESTADO OPTIMO DER. M	T.S.
DELANTERO					B
MOTRIZ					B
INTERMEDIO					B
TRASERO					B

ARTICULACION, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
DAÑO EN FUELLES			A
COMPROBAR EL COJINETE DE APOYO			A

TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
FUGAS EN TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE			A
DRENAR CONDENSADOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			A
ESTADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y DIESEL			A
SOPORTES DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y DIESEL			A
TAPON DE TOMA DE COMBUSTIBLE			A

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
ENFRIADOR DE ACEITE HIDRAULICO, REVISAR FUGAS, SOPLETEAR			A
VERIFICAR NO EXISTENCIA DE FUGAS EN SIST. DE ENFRIAM.			A *
DEPOSITO DE VENTILADORES HIDRAULICOS Y TAPON			A
HIDRAULICO, (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A *
DEPOSITO DE EXPANSION Y TAPON			A
REFRIGERANTE, (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A *
VERIFICAR CONCENTRACION DEL REFRIGERANTE			A
BOMBA DE REFRIGERANTE			A
ESTADO Y TENSION DE LA BANDA ACOPLADASAL MOTOR			A
TUBERIAS, MANGUERAS, ABRAZAD. Y PUNTOS DE ROZAMIENTO			A
CONDUCTOS DE ADMISION, MANGUERAS, ABRAZADERAS Y CONEX.			A
INTERENFRIADOR DE AIRE, HERMETICIDAD Y SOPLETEAR			A *
SOPORTES Y TOLVAS DE VENTILADOR Y RADIADOR			A
OBSERVAR SI EXISTE PRESENCIA DE ACEITE EN REFRIGERANTE			A
CONTROL DE SISTEMA ADBLUE — DEPOSITO Y TAPON			A
CONTROL DE SISTEMA ADBLUE — MANGUERAS Y ABRAZADERAS			A
CONTROL DE SISTEMA ADBLUE — BOMBA Y UNIDAD DOSIFICADORA			A
CONTROL DE SISTEMA ADBLUE — SILENCIADOR CATALITICO			A
FILTRO DE PARTICULAS			A

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
PARABRISAS, ESTADO Y SELLO			A *
ESPEJOS LATERALES			A *
MASCARA DELANTERA			A
DEFENSA Y PUNTERAS DELANTERAS			A
COSTADO DERECHO, GOLPES, PINTURA, ESTADO, GUARDAFANGOS			A
MASCARA POSTERIOR			A
DEFENSAS Y PUNTERAS TRASERAS			A
COSTADO IZQUIERDO GOLPES, PINTURA, ESTADO, GUARDAFANGOS			A
BIGOTERA Y TAPAS LATERALES, CHAPA SEGURO			A

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
PISO RECUBRIMIENTO, ESTRIBOS DE ASCENSO Y DESCENSO			A
TAPAS Y AISLAMIENTO EN PISOS			A
SILLETAS, ESTADO Y FIJACION			A
PASAMANOS, FIJACION Y ESTADO, REMACHADO			A *
FALLEBAS MECANISMO, ESTADO Y FILTRACIONES DE AGUA			A
SALIDAS DE EMERGENCIA DE FALLEBAS			A *
TOLDO, ESTADO Y FILTRACIONES DE AGUA			A
DUCTOS O TAPAS DE PUERTAS, ESTADO			A
COSTADOS, ESTADO			A
PUERTAS: BOOSTER, ELECTROVALVULAS, MANGUERAS, FUGAS			A
PUERTAS, CALIBRACION DE MECANISMOS			A
PUERTAS: VIBRACIONES A LA APERTURA Y CIERRE			A
PUERTAS: VELOCIDAD EN APERTURA Y CIERRE			A
ASIENTO DE OPERADOR Y SU MECANISMO			A
VERIFICAR CINTURON DE SEGURIDAD DE OPERADOR Y DISCAPACITADOS			A
ESPEJOS INTERIORES			A *
MARCOS DE VENTANAS Y VIDRIOS (FIJOS Y CORREDIZOS)			A *
MARTILLO DE SALIDAS DE EMERGENCIA			A *
SOPORTE DE BOTIQUIN, SEÑALIZACIONES			A
SOPORTE DE EXTINTORES			A

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
BATERIA,ESTADO DE CARGA, LIMPIAR TERMINALES Y TIERRA			A *
REVISAR Y LIMPIAR TERMINALES DE BATERIAS			A
REVISAR NIVEL ELECTROLITO Y DENSIDAD			A
MOTOR DE ARRANQUE, CONEXIONES Y SOPORTE			A
TIERRA FISICA, TREN MOTRIZ			A
REVISAR SENSORES DE MOTOR Y TRANSMISION			A
MOTOR DE LIMPIADORES			A
LIMPIAPARABRISAS, BRAZO Y PLUMA CAMBIAR EN SU CASO			A *
MOTOR DESEMPAÑADOR			A *
LUCES INTERIORES Y EXTERIORES, FAROS			A *
DIRECCIONALES, LUCES DE POSICION Y CONTRAFLUJO			A *
CLAXON			A *
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO LETRERO			A
BOTONES E INTERRUPTORES EN TABLERO			A
TIMBRE DE DESCENSO PARA DISCAPACITADOS			A
LIMPIEZA AL TABLERO DE FUSIBLES, SENSORES Y CONECTORES			A

INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR:		B	M	T.S.
INSTRUMENTOS DE TABLERO	VOLTIMETRO			A
	INDICADOR TEMPERATURA DE REFRIGERANTE			A
	INDICADOR PRESION DE ACEITE MOTOR			A
	INDICADOR TEMPERATURA ACEITE MOTOR			A
	INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE			A
	TACOMETRO			A
	VELOCIMETRO			A
	DISPLAY CENTRAL			A
	TESTIGOS			A
VERIFICACION DE LOS CODIGOS DE FALLA				A
REVISION TORRETAS				A
MOTOR DE ARRANQUE, FUNCIONAMIENTO				A
CARGA DEL ALTERNADOR				A
TURBOCARGADOR, CARACTERISTICAS DE OPERACION				A
EXISTENCIA DE FUGAS DE ACEITE DE TURBOCARGADOR				A
HERMETICIDAD DE LA ADMISION DE AIRE (INCLUYE TURBO)				A
EXISTENCIA DE FUGAS DE FLUIDOS DE MOTOR				A
BOMBA DE AGUA, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
VENTILADOR, ESTADO Y FUNCIONAMIENTO				A
FUGAS EN COMPRESORA				A *
FUGAS EN LINEAS Y CONEXIONES				A
VALVULA DE DESCARGA RAPIDA				A
FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR DE TRANSMISION				A
VERIFICACION DE CONTROLES DEL RETARDADOR				A
FILTRO DE PARTICULAS, FUGAS Y ESTADO				A
SILENCIADOR CATALITICO DE ESCAPE, FUGAS Y ESTADO				A
CONDUCTOS DE ESCAPE, FUGAS Y ESTADO				A
EMISION DE HUMO				A *

INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR: (CONT.)	B	M	T.S.
PEDAL DE FRENO (ACONDICIONAMIENTO)			A *
DIRECCION, JUEGO LIBRE Y GIRO			A *
PUERTAS: CALIBRACION DE VOLTAJE			A
PUERTAS: REVISION DE SENSOR DE SENSIBILIDAD			A
ACELERADOR COMPROBAR, SISTEMA DE SEGURIDAD ESTADO Y AJUSTE			A *
FUNCIONAMIENTO DE ALARMA DE CIERRE DE PUERTAS			A *
FUNCIONAMIENTO DE FRENOS			A *
INDICADOR DE RESTRICCION DE AIRE			A
FRENO DE ESTACIONAMIENTO			A *
CARGA DEL SISTEMA DE AIRE (COMPRENSOR)			A *

ALINEACION Y BALANCEO	ALINEACION		BALANCEO		T.S.
Cantidad de plomo despues de balanceo	IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
LLANTA DELANTERA					B
LLANTA MOTRIZ EXTERIOR					B
LLANTA MOTRIZ INTERIOR					B
LLANTA INTERMEDIO EXTERIOR					B
LLANTA INTERMEDIO INTERIOR					B
LLANTA TRASERO EXTERIOR					B
LLANTA TRASERO INTERIOR					B
EJE DELANTERO					B
EJE MOTRIZ					B
EJE INTERMEDIO					B
EJE TRASERO					B

MOT, ENFRIAM, ADMISION y ESCAPE REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
SOPORTE DE MOTOR APRIETE			B

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
TOLDO			B
VERIFICAR TOMAS DEFLECTORES DE AIRE			B
VIDRIO DE LETRERO			B
DAÑOS EN ESTRUCTURA			B

SERVICIO BASICO:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			C *
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO, CAMBIAR			C *
FILTRO SEPARADOR DE AGUA			C *
CAMBIO DE ELEMENTO FILTRO DE AIRE			C *

MOT. ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
MULTIPLE DE ESCAPE, APRETAR CON EL MOTOR FRIO			C

ARTICULACION, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
COMPROBAR SENSORES			C
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO TORNAMESA			C

SUSPENSION, CAMBIAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
CAMARAS DE AIRE	EJE DELANTERO					C
	EJE MOTRIZ					C
	EJE INTERMEDIO					C
	EJE TRASERO					C

TREN MOTRIZ, CHASIS, PANAL Y BATERIAS:	B	M	T.S.
CAMBIO DE GRASA EN RODAMIENTOS EN EJES			D
FLECHA CARDAN, YUGO Y CRUCETAS, LUBRICAR			D

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE BATERIAS			D
CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE			D

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
DEFENSA, CONCHAS, TOPES Y SOPORTES DELANTEROS			D

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
ROTOCAMARAS, CAMBIAR	DELANTEROS					D
	MOTRICES					D
	INTERMEDIOS					D
	TRASEROS					D

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
LIMPIEZA DE FILTROS DE PARTICULAS			E
COMPROBAR JUEGO DE VALVULAS DE MOTOR (AJUSTARLAS EN SU CASO)			E
AJUSTAR UNIDADES DE INYECCION (INYECTORES)			E
REEMPLAZAR REFRIGERANTE			E
CAMBIAR CONDUCTOS REFRIGERANTE			E
CAMBIAR DEPOSITO DE EXPASION (TANQUE AEREADOR)			E
BOMBA DE REFRIGERANTE, CAMBIAR			E
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION			E
FILTRO SECADOR DE AIRE, GOBERNADOR Y CONCEP. CAMBIO			E

*** ACTIVIDADES A LAS CUALES SE LES DEBE PONER ESPECIAL ATENCION;**
*** YA QUE SU DESCUIDO PUEDE PROVOCAR GRAVES ACCIDENTES**

PERSONAL ASIGNADO				
No. CRED.	No. CRED.	No. CRED.	No. CRED.	No. CRED.

N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
B=BIEN
M=MAL
T.S.=TIPO DE SERVICIO
IZQ.=IZQUIERDA
DER.=DERECHA
N.A.=NO APLICA

OBSERVACIONES

J.U.D. DE MANTENIMIENTO	*JEFE DE LA OFICINA DE MANTTO.*
NOMBRE Y FIRMA	*NOMBRE Y FIRMA*