RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
YUTONG ZK6990HGQ 2023

MÓDULO : 4
FECHA : 30-07-2026
No. O. R. : 0474

TIPO DE SERVICIO

A	15000 +- 500 Km	B	30000 +- 500	C	45000 +- 500	D	60000 +- 500
E	90000 +- 500	F	120000 +- 500	G	240000 +- 500	H	480000 +- 500

No. ECO.	TIPO DE AUTOBUS	No. SERIE DE AUTOBUS	KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL SERVICIO
7178	YUTONG LIGERO-CORTO	LZYTCGD6XP1000494	ANTERIOR : 147193.01 ACTUAL : 167470.18

TREN MOTRIZ, CHASIS, PANAL Y BATERIAS	B	M	T.S.
LAVADO GENERAL			A
LUBRICAR FLECHAS CARDAN, YUGO Y CRUCETAS			A
LIMPIEZA DE MOTOR Y ENFRIADOR DE LA TRANSMISION, SOPLETEADO SIN APLICAR SOLVENTES O AGUA			A

SERVICIO BASICO	B	M	T.S.
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			A*
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO, CAMBIAR (DELGADO Y GRUESO)			A*
FILTRO SEPARADOR DE AGUA			A*
FECHA CARDAN, YUGO Y CRUCETAS, REVISION TORNILLOS Y TUERCAS			A*

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL. REVISAR	B	M	T.S.
TAPON DE TOMA DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR			A
FUGA EN MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL			A
FUGA DE ACEITE DE MOTOR POR TAPA DE PUNTERIAS			A
BAYONETAS Y FUNDAS			A
ACEITE DE TRANSMISION (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A
ACEITE DE DIFERENCIAL (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A

SUSPENSION, REVISAR Y/O APLICAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
FUELLES DE AIRE: ALTURA DE TRABAJO, ESTADO, FUGAS PRESION DE AIRE Y PUNTOS DE ROZAMIENTO	EJE DEL.					A
	EJE MOTRIZ					A
CONOS, REVISAR DAÑOS, LIMPIAR EN CASO NECESARIO	EJE DEL.					A
	EJE MOTRIZ					A
AMORTIGUADORES, SOPORTES Y GOMAS	EJE DEL.					A
	EJE MOTRIZ					A
MAZAS, BIRLOS Y TUERCAS	EJE DEL.					A
	EJE MOTRIZ					A

DIRECCION Y SUSPENSION, REVISAR:	B	M	T.S.
FUGAS DE ACEITE DE DIRECCION			A
DEPOSITO DE DIRECCION Y TAPON			A
ACEITE (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A *
SOPORTE DE LA CAJA DE LA DIRECCION			A
FUGAS DE ACEITE DE DIRECCION			A
SOPORTE DE LA CAJA DE DIRECCION			A
COLUMNA DE LA DIRECCION			A
MANGOS Y PERNOS			A
BRAZO PITMAN			A *
ROTULAS (TERMINALES DE DIRECCION)			A *
BARRA TRANSVERSAL			A
BARRA LONGITUDINAL			A

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR: MEDICION PASTILLAS (FISICA O ELECRONICA) EN MM O %		IZQ.		DER.		T.S.
		BB	MM	B	M	
FUGA DE LUBRICANTES EJE DELANTERO						A
FUGA DE LUBRICANTE EJE MOTRIZ						A
SENSOR DE DESGASTE PARA PASTAS; SENSOR INDUCTIVO DE FRENOS ABS	DELANTERO					A *
	MOTRIZ					A *
DISCO DE FRENOS	DELANTERO					A
	MOTRIZ					A
PASTILLAS DE FRENOS, CAMBIAR SI ES NECESARIO	DELANTERO					A
	MOTRIZ					A
RODAMIENTOS	DELANTERO					A
	MOTRIZ					A
ROTO-CAMARAS, OPERACION Y FUGAS	DELANTERO					A
	MOTRIZ					A
CALIPERS CAMBIAR SI ES NECESARIO	DELANTERO					A
	MOTRICES					A
MANGUERAS, ABRAZAD. Y PUNTOS DE ROZAMIENTO	DELANTERO					A
	MOTRIZ					A

LLANTAS (DESGASTE Y PRESION) REVISAR, ROTAR Y/O CAMBIAR EN SU CASO:	DESGASTE				PRESION				T.S.
	IZQ.		DER.		IZQ.		DER.		
	B	M	B	M	B	M	B	M	
DELANTERAS (SIN RENOVADO)									A *
MOTRICES EXTERIORES									A
MOTRICES INTERIORES									A

TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
FUGAS EN TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE			A *
DRENAR CONDENSADOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			A
ESTADOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y DIESEL			A
SOPORTES DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y DIESEL			A
TAPON DE TOMA DE COMBUSTIBLE			A
MANGUERAS, ABRAZAD. Y PUNTOS DE ROZAMIENTO			A

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:		B	M	T.S.
ENFRIADOR DE ACEITE HIDRAULICO, REVISAR FUGAS, SOPLETEAR				A
VERIFICAR NO EXISTENCIA DE FUGAS EN SIST. DE ENFRIAM.				A *
DEPOSITO DE EXPANSION Y TAPON				A
REFRIGERANTE (NIVELAR SI ES NECESARIO)				A *
VERIFICAR CONCENTRACION DEL REFRIGERANTE				A
BOMBA DE REFRIGERANTE				A *
ESTADO Y TENSION DE LA BANDA ACOPLADAS AL MOTOR				A
TUBERIAS, MANGUERAS, ABRAZAD. Y PUNTOS DE REMOZAMIENTO				A
CONDUCTOS DE ADMISION, MANGUERAS, ABRAZADERAS Y CONEX.				A
INTERENFRIADOR DE AIRE, HERMETICIDAD Y SOPLETEAR				A *
SOPORTE Y TOLVAS DE VENTILADORES Y RADIADOR				A
OBSERVAR SI EXISTE PRESENCIA DE ACEITE EN REFRIGERANTE				A
GRUPO POSTRATAMIENTO ADBLUE Y DPF	DEPOSITO Y TAPON			A
	MANGUERAS Y ABRAZADERAS			A
	BOMBA Y UNIDAD DOSIFICADORA			A
	SILENCIADOR CATALITICO/DPF			A
MANGUERAS, ABARAZAD. Y PUNTOS DE ROZAMIENTO				A

CARROCERIA EXTERIOR REVISAR	B	M	T.S.
PARABRISAS, ESTADO Y SELLO			A *
ESPEJOS LATERALES			A *
MASCARA DELANTERA			A
DEFENSA Y PUNTERAS DELANTERAS			A
COSTADO DERECHO, GOLPES, PINTURA, ESTADO, GUARDAFANGOS			A
MASCARA POSTERIOR			A
DEFENSA Y PUNTERAS TRASERAS			A
COSTADO IZQUIERDO, GOLPES, PINTURA, ESTADO, GUARDAFANGOS			A
BIGOTERA Y TAPAS LATERALES, CHAPA O SEGURO Y AMORTIGUADORES			A

CARROCERIA INTERIOR REVISAR	B	M	T.S.
PISO, RECUBRIMIENTO, ESTRIBOS DE ASCENSO Y DESCENSO			A
TAPAS Y AISLAMIENTOS EN PISO			A
ASIENTOS, ESTADO Y FIJACION			A
PASAMANOS, FIJACION Y ESTADO, REMACHADO			A *
FALLEBAS, MECANISMO, ESTADO Y FILTRACIONES DE AGUA			A
SALIDAS DE EMERGENCIA DE FALLEBAS			A *
TOLDO, ESTADO Y FILTRACIONES DE AGUA			A
DUCTOS T TAPAS, ESTADO			A
COSTADOS, ESTADOS			A
PUERTAS: BOOSTER, ELECTROVALVULAS, MANGUERAS; FUGAS			A
PUERTAS: REVISION DE INSTALACION Y TORNILLERIA			A
PUERTAS VELOCIDAD EN APERTURA Y CIERRE			A
ASIENTO DE OPERADOR Y SU MECANISMO			A
VERIFICAR CINTURON DE SEGURIDAD ED OPERADOR Y DISCAPACITADOS			A
ESPEJOS INTERIORES			A *
MARCO DE VENTANAS Y VIDRIOS (FIJOS Y CORREDIZOS)			A *
MARTILLO DE SALIDAS DE EMERGENCIA			A *
GABINETE DE COMPONENTES ELECTRONICOS			A
BOTIQUIN SEÃ‘ALIZACIONES			A
SOPORTE DE EXTINTORES			A
LUBRICACION Y/O ENGRASE DE MECANISMOS DE FALLEBAS			A *

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
YUTONG ZK6990HGQ 2023

MÓDULO : 4
FECHA : 30-07-2026
No. O. R. : 0474

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
BATERIA, ESTADO CARGA, LIMPIAR TERMINALES Y TIERRA			A *
REVISAR NIVEL ELECTROLITO Y DENSIDAD			A
MOTOR DE ARRANQUE, CONEXIONES Y SOPORTE			A
TIERRA FISICA AL BASTIDOR			A
REVISAR SENSORES DE MOTOR Y TRANSMISION			A
MOTOR DE LIMPIADORES			A
LIMPIAPARABRISAS, BRAZO Y PLUMA CAMBIAR EN SU CASO			A *
MOTOR DESEMPAÃ‘ADOR			A *
LUCES INTERIORES, EXTERIORES, FAROS Y COMPARTIMIENTOS			A *
DIRECCIONALES, LUCES DE POSICION Y CONTRAFLUJO			A *
CLAXON			A *
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO LETRERO			A
BOTONES E INTERRUPTORES EN TABLERO			A
TIMBRE DE DESCENSO DE PASAJEROS			A
LIMPIEZA AL TABLERO DE FUSIBLES, SENSORES Y CONECTORES			A
COMPRUEBE EL ALTAVOZ			A
REVISION A LA VIDEO-VIGILANCIA			A

INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR:		B	M	T.S.
INSTRUMENTOS DE TABLERO	AMPERIMETRO			A
	INDICADOR TEMPERATURA DE REFRIGERANTE			A
	INDICADOR PRESION DE ACEITE MOTOR			A
	INDICADOR TEMPERATURA ACEITE MOTOR			A
	INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE			A
	TACOMETRO			A
	VELOCIMETRO			A
	DISPLAY CENTRAL			A
	TESTIGOS			A
VERIFICACION DE LOS CODIGOS DE FALLA				A
REVISION DE TORRETAS, CAMARA Y PANTALLA DE REVERSA				A
MOTOR DE ARRANQUE, FUNCIONAMIENTO				A
CARGA DE ALTERNADOR				A
TURBOCARGADOR, CARACTERISTICAS DE OPERACION				A
EXISTENCIA DE FUGAS DE ACEITE DE TURBOCARGADOR				A
HERMETICIDAD DE LA ADMISION DE AIRE (INCLUYE TURBO)				A
EXISTENCIA DE FUGAS DE FLUIDOS DE MOTOR				A
BOMBA DE AGUA, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A *
BOMBA DE DIRECCION, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A *
VENTILADOR, ESTADO Y FUNCIONAMIENTO				A
FUGAS EN COMPRESORA				A *
FUGAS EN LINEAS Y CONEXIONES				A
VALVULA DE DESCARGA RAPIDA				A
FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR DE TRANSMISION				A
VERIFICACION DE CONTROLES DEL RETARDADOR				A
SILENCIADOR CATALITICO/DRF DE ESCAPE, FUGAS Y ESTADO				A *
CONDUCTOS DE ESCAPE, FUGAS Y ESTADO				A
EMISION DE HUMO				A *
CARGA DEL SISTEMA DE AIRE (COMPRESOR)				A *
INDICADOR DE RESTRICCCION DE AIRE				A
FRENO DE ESTACIONAMIENTO				A *
PEDAL DE FRENO (ACCIONAMIENTO)				A *
DIRECCION, JUEGO LIBRE Y GIRO				A *
ACELERADOR COMPROBAR, SIST. DE SEGUR. ESTADO Y AJUSTE				A *
FUNCIONAMIENTO DE FRENOS				A *

* PUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION POR REPRESENTAR LA SEGURIDAD
* EN LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD

SERVICIO BASICO	B	M	T.S.
CAMBIO DE ELEMENTO FILTRO DE AIRE			B
CAMBIO DE MAYA FILTRANTE DEL SESEMPAÃ‘ADOR			B

DIRECCIO Y SUSPENSION REVISAR		B	M	T.S.
ENGRASE GENERAL	EXTREMO SUP. E INF. DEL PERNO REY			B
	BRAZO DE DIRECCION			B

ALINEACION Y BALANCEO Lectura de alineacion Cant. de plomo despues de balanceo:	ALINEACION		BALANCEO		T.S.
	IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
LLANTA DELANTERA					B
LLANTA MOTRIZ EXTERIOR					B
LLANTA MOTRIZ INTERIOR					B
EJE DELANTERO					B
EJE MOTRIZ					B

MOT. ENFRIAM. ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
SOPORTES DE MOTOR APRIETE			B

CARROCERIA, EXTERIOR REVISAR:	B	M	T.S.
TOLDO			B
VERIFICAR TOMAS DEFLECTORES DE AIRE			B
VIDRIO DE LETRERO			B
DAÑOS EN ESTRUCTURA			B
TAPA DE MOTOR			B
BIGOTERA			B
VIDRIO FIJOS Y CORREDIZOS			B

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
MULTIPLE DE ESCAPE, APRETAR CON EL MOTOR FRIO			C
LIMPIE LA VALVULA DE ESCAPE DE POLVO DE LA TUBERIA DE ADMISIÓN DE AIRE			C
LIMPIEZA LOS FILTROS DEL TANQUE Y BOMBA DE ADBLUE			C
REVISE Y LIMPIE EL RADIADOR			C

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL REVISAR:	B	M	T.S.
FLECHA CARDAN, YUGO Y CRUCETAS, APRIETE TORNILLOS Y TUERCAS			C
FLECHAS LATERALES, ESTRIADO, APRIETE			C

SUSPENSION, CAMBIAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
CAMARAS DE AIRE	EJE DEANTERO					C
	EJE MOTRIZ					C

TREN MOTRIZ, CHASIS, PANAL Y BATERIAS:	B	M	T.S.
CAMBIO DE GRASA EN RODAMIENTOS EN EJES			C

MOT, ENFRIAM, ADMISION y ESCAPE REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
COMPROBAR JUEGO DE VALVULAS DE MOTOR (AJUSTARLAS EN SU CASO)			C
AJUSTAR UNIDADES DE INYECCION (INYECTORES)			C

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE BATERIAS			D
CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE			D

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
DEFENSA, CONCHAS, TOPES Y SOPORTES DELANTEROS			D

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
ROTOCAMARAS CAMBIAR	DELANTEROS					D
	MOTRICES					D
ELEMENTO FILTRO SECADOR DE AIRE,GOBERNADOR Y CONCEP						D

SERVICIO BASICO:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL			D

MOT. ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, TRANSMISION REV Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR DEPOSITO DE EXPANSION (TANQUE AREADOR)			E
BOMBA DE REFRIGERANTE, CAMBIAR			E
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION			D

DIRECCION Y SUSPENSION REVISAR:	B	M	T.S.
REMPLAZAR ACEITE HIDRAULICO Y FILTRO DE DIRECCION			F

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ALTERNADOR			F
SUSTITUIR BANDA			F
REVISE LA CAJA ELECTRICA CENTRAL Y LA CAJA NEGRA TRASERA			F
REVISE LOS CABLES DE BAJO VOLTAJE DEL COMPARTIMIENTO DE ENERGIA, COMPARTIMIENTO DE LA BATERIA Y COMPARTIMIENTO DEL DISPOSITIVO			F

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
REEMPLACE EL TANQUE DE SECADO DE LA TUBERIA DE FRENADO			F
REVISE EL CONDENSADOR			F

MOT., ENFRIAMIENTO, ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
RADIADOR, REVISE EL FILTRO DE LA TUBERIA			F

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
PUERTAS REVISION DE VALCULAS DE EMERGENCIA			H

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
PRUEBE EL COJINETE DE CUBO	DELANTEROS					F
	MOTRIZ					F

MOT., ENFRIAMIENTO, ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
REEMPLAZAR REFRIGERANTE			G
CAMBIAR CONDUCTOS DE REFRIGERANTE			G

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
REPARACION GENERAL DE MOTOR			H
REPARACION GENERAL DE TRANSMISION			H
REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL			H

MOT., ENFRIAM. ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE DPF Y FILTRO DE LA BOMBA Y TANQUE DE ADBLUE			H

TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
LIMPIEZA TANQUES DE COMBUSTIBLE			H

CARROCERIA INTERIOR Y EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
REMOZAMIENTO GENERAL			H

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
YUTONG ZK6990HGQ 2023

MÓDULO : 4
FECHA : 30-07-2026
No. O. R. : 0474

PERSONAL ASIGNADO				
No. CRED.	**No. CRED.**	**No. CRED.**	**No. CRED.**	**No. CRED.**

N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
B=BIEN
M=MAL
T.S.=TIPO DE SERVICIO
IZQ.=IZQUIERDA
DER.=DERECHA
N.A.=NO APLICA

OBSERVACIONES

J.U.D. DE MANTENIMIENTO	*JEFE DE LA OFICINA DE MANTTO.*
NOMBRE Y FIRMA	*NOMBRE Y FIRMA*