

Totally Integrated Automation Portal													
Default tag table [63]													
PLC tags													
PLC tags													
	Name	Data type	Address	Retain	Accessi-ble from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engi-neering	Supervision				Comment	
	1B0	Bool	%I0.0	False	True	True	True					Sensor magnético Cilindro 1 en Home (0 mm)	
	1B1	Bool	%I0.1	False	True	True	True					Sensor magnético Cilindro 1 en Traba-jo (300 mm)	
	2B0	Bool	%I0.2	False	True	True	True					Sensor inductivo Rotativo en Home (0°)	
	2B1	Bool	%I0.3	False	True	True	True					Sensor inductivo Rotativo en Trabajo (90°)	
	3B0	Bool	%I0.4	False	True	True	True					Sensor magnético Cilindro 2 en Home (0 mm)	
	3B1	Bool	%I0.5	False	True	True	True					Sensor magnético Cilindro 2 en Traba-jo (300 mm)	
	START	Bool	%I0.6	False	True	True	True					Pulsador verde de inicio de ciclo (NA)	
	STOP	Bool	%I0.7	False	True	True	True					Pulsador amarillo de paro a fin de ci-clo (NC)	
	E_STOP	Bool	%I1.0	False	True	True	True					Seta de Parada de Emergencia / Relé Seguridad (NC)	
	RESET	Bool	%I1.1	False	True	True	True					Pulsador azul de rearme y homming (NA)	
	S_PESO_25KG	Bool	%I1.2	False	True	True	True					Sensor de peso balanza en Punto A (Permiso inicio)	
	S_SACO_B	Bool	%I1.3	False	True	True	True					Sensor presencia de saco en Punto B	
	1Y1	Bool	%Q0.0	False	True	True	True					Solenoides Avance Cilindro 1	
	1Y0	Bool	%Q0.1	False	True	True	True					Solenoides Retorno Cilindro 1	
	2Y1	Bool	%Q0.2	False	True	True	True					Solenoides Giro Rotativo (Orientación 0° a 90°)	
	2Y0	Bool	%Q0.3	False	True	True	True					Solenoides Retorno Rotativo (90° a 0°)	
	3Y1	Bool	%Q0.4	False	True	True	True					Solenoides Avance Cilindro 2	
	3Y0	Bool	%Q0.5	False	True	True	True					Solenoides Retorno Cilindro 2	
	H_RUN	Bool	%Q0.6	False	True	True	True					Baliza Luz Verde (Sistema en Ciclo Au-tomático)	
	H_ALARM	Bool	%Q0.7	False	True	True	True					Baliza Luz Roja (Falla, Paro de Fin de Ciclo o Emergencia)	
	M_RUN	Bool	%M0.0	False	True	True	True					Relé maestro de ciclo continuo (Autor-retención de START)	
	M_STOP	Bool	%M0.1	False	True	True	True					Memoria de petición de paro ordena-do a fin de ciclo	
	M_RESET	Bool	%M0.2	False	True	True	True					Habilitación de secuencia de despeje anticolisión	
	M_ETAPA_0	Bool	%M1.0	False	True	True	True					Estado inicial / Máquina en posición cero	
	M_ETAPA_1	Bool	%M1.1	False	True	True	True					Avance Cilindro 1	
	M_ETAPA_2	Bool	%M1.2	False	True	True	True					Retorno rápido Cilindro 1	
	M_ETAPA_3	Bool	%M1.3	False	True	True	True					Giro de Actuador Rotativo a 90°	
	M_ETAPA_4	Bool	%M1.4	False	True	True	True					Avance Cilindro 2	
	M_ETAPA_5	Bool	%M1.5	False	True	True	True					Retorno simultáneo Rotativo y Cilindro 2	
	M_HOME_ALL	Bool	%M1.6	False	True	True	True					Orden interna: Retraer Cilindro 1, Ro-tativo y Cilndro 2	
	START_HMI	Bool	%M0.3	False	True	True	True						
	STOP_HMI	Bool	%M0.4	False	True	True	True						
	RESET_HMI	Bool	%M0.5	False	True	True	True						
	Tag_1	Bool	%M0.6	False	True	True	True						

