




ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ **ЦЭТВ**

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЫЧНУЮ ТЕЛЕВИЗИОННУЮ АНТЕННУ ДЕЦИМЕТРОВОГО (ДМВ) ДИАПАЗОНА

(



ДЛЯ ПРИЕМА ЦЭТВ **ВАМ ПОНАДОБИТСЯ**



ВНИМАНИЕ:

ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТА **DVB-T** НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТ **DVB-T2**



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ **ПРИСТАВКИ**

Подключите штекер антенного кабеля и, при необходимости, цифровой приставки к телевизору;

Подключите автопоиск каналов — телевизор настроится на соответствующий цифровой эфирный канал, при настройке на канал в ручном режиме необходимо указать частоту канала (35 тв канал, 685 мгц);

В большинстве цифровых телевизоров (и в приставках) есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала, что позволит оптимально настроить вашу антенну на прием цифрового эфирного сигнала (см. Инструкцию по эксплуатации к телевизору).



ДЛЯ ПРИЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОМ УДАЛЕНИИ ОТ ПЕРЕДАЮЩЕГО ТЕЛЕЦЕНТРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ АНТЕННЫ ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ УСИЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕМ ИХ НА МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ ВЫСОТЕ.

