அளவுகள்

அ) வெளிவிட்டம்

- கொடுக்கப்பட்ட பொருளை நிலையான மற்றும் நகரும் தாடைகளுக்கு இடையேவைக்க வேண்டும்.
- திருத்தி அமைக்கும் மரையாணியை (Fine adjusting screw) நகர்த்தி பூட்டும் மரையாணியை (Locking screw) இறுக்க வேண்டும்.
- இப்போது வெளிவிட்டத்தை காண வேண்டும்.

வ.எண்	விளக்கம்	அளவு (மி.மீ)
1.	முதன்மைஅளவுகோல்	———— மி.மீ
2.	வெர்னியர்அளவுகோல்	———— மி.மீ
3.	பிழை (நேர் (அ) குறை)	———— மி.மீ
	சரியானஅளவு	———— மி.மீ

ஆ) உள்விட்டம்

- கொடுக்கப்பட்ட பொருளின் உள்அளவுக்கு ஏற்ப இருதாடைகளையும் நகர்த்த வேண்டும்.
- திருத்தி அமைக்கும் மரையாணியை (Fine Adjusting Screw) நகர்த்தி பூட்டும் மரையாணியை (Locking Screw) இறுக்க வேண்டும்.
- இப்போது உள்விட்டத்தைகாண வேண்டும்.

வ.எண்	விளக்கம்	அளவு (மி.மீ)
1.	முதன்மை அளவுகோல்	———— மி.மீ
2.	வெர்னியர் அளவுகோல்	———— மி.மீ
3.	பிழை (நேர் (அ) குறை)	———— மி.மீ
	சரியான அளவு	———— மி.மீ

இ) ஆழம்

- ஆழ அளவை காணவெர்னியர் காலிப்பரின் முதன்மை அளவு கோலின் பின்புறம் உள்ள ஆழ அளவித்தண்டை (Depth Bar) நகர்த்திகாண வேண்டும்.
- ஆழ அளவித்தண்டை (Depth Bar) துல்லிய மாகநகர்த்த திருத்தி மரையாணியை (Fine Adjusting Screw) நகர்த்தி பூட்டும் மரையாணியை (Locking Screw) இறுக்க வேண்டும்.
- இப்போது ஆழ அளவை காண வேண்டும்.

வ.எண்	விளக்கம்	அளவு (மி.மீ)
1.	முதன்மை அளவுகோல்	———— மி.மீ
2.	வெர்னியர்அளவுகோல்	———— மி.மீ
3.	பிழை (நேர் (அ) குறை)	———— மி.மீ
	சரியானஅளவு	———— மி.மீ

முடிவு (Conclusion)

கண்டுபிடித்த துல்லியமான அளவுகளை அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும்.

AM_Tamil Practicals.indd 235 12/20/2019 3:49:05 PM