



Sanierung von Asbestzementprodukten

Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen!



Signalwort: Gefahr

Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen von faserhaltigem Staub kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen, Haut, Verdauungsorgane reizen. Vorübergehende Beschwerden (Husten, Juckreiz) möglich. Kann Hautveränderungen, Lungenschaden, Magenschleimhautentzündung verursachen. Asbesthaltiger Staub kann Krebs erzeugen!

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Ausgebaute Produktreste nicht wiederverwenden. Arbeits-/Sanierungsbereiche von anderen Arbeitsbereichen abgrenzen. Kennzeichnung durch Hinweisschild: "Zutritt verboten, Asbestfasern!" Staubarme Arbeitsverfahren / -geräte verwenden. Material nicht werfen. Im Sanierungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen! Bei der Arbeit Schutanzug und Partikelfiltermaske tragen. Bei Arbeitsunterbrechungen/Pausen Hände immer gründlich reinigen. Schutzanzug und Atemschutzgerät im Freien ablegen, nach Schichtende im vorgesehenen Abfallbehälter sammeln. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Arbeitsplatz sauber halten. Nicht mit Druckluft abblasen! Regelmäßig reinigen durch Aufsaugen. Bauwerksöffnungen im Arbeitsbereich geschlossen halten. Zum Auffangen von Bruchstücken entlang der Gebäudeaußenwand Folie auslegen. Bei Pausen Fensterbretter absaugen! Unterkonstruktion und Gerüstlagen bei Schichtende ebenfalls sorgfältig reinigen. Nach Beendigung der Arbeiten nochmal alle Oberflächen feucht reinigen oder absaugen. Nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse H (zusätzliche Anforderungen für Deutschland) verwenden. Während der Arbeiten die Funktion und Absaugleistung überprüfen. Verstopfungen im Ansaugschlauch sofort beseitigen. Spülwasser in die Kanalisation leiten. Arbeitsmedizinische Vorsorge beachten! Beschäftigungsbeschränkungen beachten!



Handschutz: Bei längerem Hautkontakt: Schutzhandschuhe aus chromatfreiem Leder oder Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe.

Atemschutz: Partikelfiltrierende Halbmaske FFP3

Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden

Körperschutz: Atmungsaktiven Einweg- oder Mehrwegschutanzug (Typ 5) tragen.

Verhalten im Gefahrenfall

Bei Störungen (z.B. erheblicher Bruch, weil sich die Nägel nicht ziehen lassen) Arbeit unterbrechen. Weiteres Vorgehen mit dem Aufsichtsführenden abstimmen. Im Schadensfall, z.B. bei Transportunfällen, Unbefugte fernhalten!

Zuständiger Arzt:

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.

Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser reinigen.

Nach Einatmen: Frischluft!

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen.

Ersthelfer:



Sachgerechte Entsorgung

Asbestzementplatten, kontaminierte Kleinteile, Befestigungen, Staubsaugerinhalt, u.a. Abfälle direkt am Entstehungsort in PE-Säcke oder Big-Bags sammeln und verpacken. Staubentwicklung dabei gering halten. Produktreste / Abfälle ggf. befeuchten. Abfall mit Aufkleber kennzeichnen: "Achtung, enthält Asbest!"

Ausgebautes Material:

Schutzkleidung / Filtermaterialien: Einweganzug / Partikelfiltrierende Halbmaske FFP3



ARBEITSPLAN



Projekt:

Aufsichtsführende und Ersthelfer:

Ausführungszeitraum:

Ausbau Asbestzementprodukte - als Maßnahme geringer Exposition

- Einholung aller zur fachgerechten und vorschriftsmäßigen Sanierung nötigen Genehmigungen.

Einrichten der Baustelle

- Antransport der Geräte und aller zur Durchführung der Maßnahme notwendigen Werkzeuge und Baustoffe.
- Herstellen der Strom-, Wasser- und Kanalanschlüsse.
- Aufbau und Anschluss eines H-Industriestaubsaugers für die Absaugung von Abluftführung ins Freie. Verlegung der Saugleitungen.
- Sichern und Kennzeichnen des Sanierungsbereiches.
- Aufbau einer Abschottung.
- Abestzementprodukte mit Netzmittel befeuchten und unter ständiger Absaugung (H-Sauger) möglichst bruchfrei demontieren, mit Bindemittel besprühen, komplett in PE- Folie faserdicht verpacken und in Big-bags zum Abtransport einlagern.
- Alle Oberflächen innerhalb des Schwarzbereiches mit zugel. H-Sauger absaugen und feucht wischen.
- Abtransport im Begleitscheinverfahren und vorschriftsmäßige Deponierung aller Asbestmaterialien.