PAUTA DE MANTENCION PREVENTIVA CAMION TOLVA 740

FECHA		**Servicio**		**Hora inicio:**	
MAQUINA	**CAT 740-90**	**Horómetro**		**Hora término:**	
Nº INTERNO	**EMP051**				

Horas

50	250	500	1000

INSTRUCCIONES

1.- El equipo debe ser lavado antes de cada servicio
2.- Se debe instalar la tarjeta de bloqueo correspondiente
3.- Toda anomalía debe ser anotada en este formulario

MOTOR

50	250	500	1000			
				Inspeccione posibles fugas de aceite de motor		
				Inspeccione los enfriadores por fuga		
				Inspeccionar conecciones del turbo		
				Inspeccione ducto de admisión		
				Inspeccione posibles fugas de combustible		
				Compruebe el funcionamiento del freno de motor		
				Inspeccione pernos soporte de motor		
				Cambiar filtros de aire (admisión)	P608885 / P777869	
				Cambie filtro de aceite motor	P554005	
				Cambie aceite de motor	**15w40 40lts**	
				Cambiar filtro racor		
				Cambiar filtro de combustible secundario	P550625	

1.1.- PUNTOS CALIENTES

50	250	500	1000	
				Lave en forma especial toda el área del motor
				Verifique estado de mangueras y niples hidráulicos
				Verifique estado de ductos de combustible
				Inspecciones área de múltiple de escape
				Inspeccione estado de ductos de escape
				Revise estado de sistema semiautomático contra incendio (mangueras, boquillas, conecciones)
				Revise estado de deflectores de calor
				Revise estado y aislación de cables eléctricos

CAJA DE CAMBIOS

50	250	500	1000				
				Revisar nivel y posibles fugas			
				Revisar estado de crucetas y cardanes			
				Revisar estado de mangueras enfriador			
				Revisar pernos de soportes de la caja de cambios			
				Revisar niveles de diferenciales y reductores			
				Revise estado toma-fuerza y anclaje			
				Cambie aceite al retardador 10W40	**15w40**	**40lts**	
				Cambio aceite de caja de cambios	**80W90**	**15** Lts	
				Cambiar aceite en diferenciales	**85w140**	**16** Lts	

50	250	500	1000		
				Engrase general de pasadores de tolva	
				Revisar estado de tolva	
				Revisar nivel de aceite hidraulico estanque (Mitad del visor)	
				Revisar seguros y pasador central y engrasar	
				Revisar estado de tijera y engrasar	
				Revisar pasadores del cilidro y engrasar	

SISTEMA DE DIRECCION

50	250	500	1000		
				Inspeccione sistema por posibles fugas	
				Inspeccione el volante y columna de dirección	
				Inspeccione caja de dirección y accesorios	
				Inspeccione bujes, pasadores y rotulas	
				Engrase general del sistema	
				Pruebe sistema de dirección	

SISTEMA DE FRENOS

50	250	500	1000		
				Comprueve la carga del sistema de frenos	
				Inspeccione la descarga de las valvulas de alivio	
				Purgar condensación de acumulador de aire	
				Inspeccion posibles fugas	
				Pruebe funcionamiento freno servicio y emergencia	

CHASiS

50	250	500	1000		
				Purgar tanque de combustible	
				Limpiar tapa de combustible	
				Controlar presión de aire de neumáticos	
				Controlar estado y aprete pernos de rueda	
				Revise el estado de los paquetes de resorte	
				Chequear pernos de soportes de cabina y amortiguadores	

SISTEMA ELECTRICO

50	250	500	1000		
				Inspeccione baterías y anclaje	
				Inspeccione luces de trabajo y de los tableros	
				Inspeccione funcionamiento de relojes y alarmas	
				Inspeccione funcionamiento de cortacorriente	
				Inspeccione correas de alternador	
				Inspeccione funcionamiento limit switch	
				Controle carga de alternador	
				Limpieza de tablero general	
				Reaprete general del tablero principal	
				Chequear motor de arranque	

Kit Filtro Aire	P608885 / P777869
Filtro Aceite	P554005
Filtro Hidraulico Trasmision	P550924
Filtro Hidraulico	P164378
Filtro Combustible	P551858
Filtro Combustible	P550625
Filtro de transmision JF	p559740
Filtro cabina primario	P637255
Filtro cabima Secundario	1748145 / PA5654

OBSERVACIONES:

Mecanico:
Mecánico:
Electromec.:

Jefe Mantención

Supervisor
Mecanico: