PAUTA DE MANTENCION PREVENTIVA CAMION TOLVA MERCEDES AROCS 4848

FECHA		**Servicio**		**Hora inicio:**	
MAQUINA		**Horómetro**		**Hora término:**	
Nº INTERNO					

INSTRUCCIONES

1.- El equipo debe ser lavado antes de cada servicio
2.- Se debe instalar la tarjeta de bloqueo correspondiente
3.- Toda anomalía debe ser anotado en este formulario

Horas

600	1200	1800	2400	3000

MOTOR

600	1200	1800	2400	3000		
					Inspeccione posibles fugas de aceite de motor	
					Inspeccione los enfriadores por fuga	
					Inspeccionar conecciones del turbo	
					Inspeccione ducto de admisión	
					Inspeccione posibles fugas de combustible	
					Compruebe el funcionamiento del freno de motor	
					Inspeccione pernos soporte de motor	
					Cambiar filtros de aire (admisión)	
					Cambie filtro de aceite motor	
					Cambie aceite de motor **10w40** **40lts**	
					Cambiar filtro racor	
					Cambiar filtro de combustible secundario	

1.1.- PUNTOS CALIENTES

600	1200	1800	2400	3000		
					Lave en forma especial toda el área del motor	
					Verifique estado de mangueras y niples hidráulicos	
					Verifique estado de ductos de combustible	
					Inspecciones área de múltiple de escape	
					Inspeccione estado de ductos de escape	
					Revise estado de sistema semiautomático contra	
					incendio (mangueras, boquillas, conecciones)	
					Revise estado de deflectores de calor	
					Revise estado y aislación de cables eléctricos	

CAJA DE CAMBIOS

600	1200	1800	2400	3000		
					Revisar nivel y posibles fugas	
					Revisar estado de crucetas y cardanes	
					Revisar estado de mangueras enfriador	
					Revisar pernos de soportes de la caja de cambios	
					Revisar niveles de diferenciales y reductores	
					Revise estado toma-fuerza y anclaje	
					Cambie aceite al retardador 10W40	
					Cambio aceite de caja de cambios	
					Cambiar aceite en diferenciales	

600	1200	1800	2400	3000	
					Engrase general de pasadores de tolva
					Revisar estado de tolva
					Revisar nivel de aceite hidraulico estanque (Mitad del visor)
					Revisar seguros y pasador central y engrasar
					Revisar estado de tijera y engrasar
					Revisar pasadores del cilidro y engrasar

SISTEMA DE DIRECCION

600	1200	1800	2400	3000	
					Inspeccione sistema por posibles fugas
					Inspeccione el volante y columna de dirección
					Inspeccione caja de dirección y accesorios
					Inspeccione bujes, pasadores y rotulas
					Engrase general del sistema
					Pruebe sistema de dirección

SISTEMA DE FRENOS

600	1200	1800	2400	3000	
					Comprueve la carga del sistema de frenos
					Inspeccione la descarga de las valvulas de alivio
					Purgar condensación de acumulador de aire
					Inspeccion posibles fugas
					Pruebe funcionamiento freno servicio y emergencia

CHASiS

600	1200	1800	2400	3000	
					Purgar tanque de combustible
					Limpiar tapa de combustible
					Controlar presión de aire de neumáticos
					Controlar estado y aprete pernos de rueda
					Revise el estado de los paquetes de resorte
					Chequear pernos de soportes de cabina y amortiguadores

SISTEMA ELECTRICO

600	1200	1800	2400	3000	
					Inspeccione baterías y anclaje
					Inspeccione luces de trabajo y de los tableros
					Inspeccione funcionamiento de relojes y alarmas
					Inspeccione funcionamiento de cortacorriente
					Inspeccione correas de alternador
					Inspeccione funcionamiento limit switch
					Controle carga de alternador
					Limpieza de tablero general
					Reaprete general del tablero principal
					Chequear motor de arranque

Kit Filtro Aire
Filtro Aceite
Filtro Hidraulico Trasmision
Filtro Hidraulico
Filtro Combustible
Filtro Combustible
Filtro de transmision JP
Filtro cabina primario
Filtro cabima Secundario

OBSERVACIONES:

Mecanico:
Mecánico:
Electromec.:

Jefe Mantención

Supervisor
Mecanico: