Inspektion-/Wartung Rückstauverschluss Kellerablauf *Drehfix* nach *Typ 5*

KESSEL

⚠ **Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise**

Objektbezeichnung	
Objekt	
Strasse	
PLZ, Ort	
Kontakt	
Seriennummer	
Baujahr	

Wartungsleistungen nach EN 12056-4 u. DIN 1986 Teil 3

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	Anlageneinbau entspricht o. g. Norm und Herstellervorgaben		
	Funktionskontrolle / Funktionstest		
2	Funktion gegeben		
3	Schlitzrost öffnen und auf Beschädigungen prüfen		
4	Schlammeimer entnehmen und reinigen		
5	Deckeldichtung prüfen und ggf. ersetzen		
6	Zweifach Rückstauverschluss kontrollieren: - Klappen entnehmen und - Klappendichtung prüfen - Komponenten reinigen		
7	Bewegliche Teile einfetten - Klappendichtung - Einschiebeteildichtung Anlage wieder zusammen bauen		
8	**Dichtheitsprüfung**		
8.1	Notverschluss audf Hebel zu (beide Klappen zu)		
8.2	Prüftrichter aufsetzen (in 10 min nicht mehr als 0,5 l)		
8.3	Nach Beendigung der Dichtheitsprüfung Notverschluss Hebel öffnen und Anlage wieder in Betrieb nehmen		

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Ergebnisbericht _____

_____

_____

verwendete Erstazteile _____

_____

Verbleib der ausgetauschten Ersatzteile: ❑ beim Auftraggeber ❑ beim Leistungserbringer

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben:

.....	.....
Werkskundendienst/Fachmann Stempel	Ort, Datum
.....	.....
Unterschrtift KESSEL AG/Werkskundendienst	Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber

Sicherheitshinweise für die Wartung:



Vor dem Öffnen des Abwasserbehälters für ausreichende Belüftung des Raumes sorgen.
Zündquellen fern halten und nicht rauchen.
Sicherstellen, dass die Pumpe(n) Umgebungstemperatur angenommen haben.



Zu- und Ablaufleitungen müssen vor einer Arbeitsaufnahme entleert und drucklos sein.
Pegelstand im Abwasserbehälter muss sich unterhalb der Befestigungsebene (Pumpenflansch) der Abwasserpumpen befinden.
Aggressive Reinigungsmittel können Dichtungen beschädigen.
Reinigungsarbeiten mit warmem Wasser und Bürste durchführen.