| Aéroport Agadir AL Massira |
|-------------------------------|
| Division technique navigation |
| Service Radionavigation |



Fiche de maintenance Semestrielle Du VOR Selex 1150

Ref: AGA.PS08.E.117/02

| Date: | | |
|-------|--|--|
| | | |

| Fréquence/ Indicatif | 117.2 Mhz /ADM |
|----------------------|----------------|
| Etat de l'équipement | |

| Paramètre | ENSEMBLE 1 | | ENSEMBLE 2 | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|---|------------|-------|-------------|-------|---------------|-----------|
| | Monitor 1 | M | Ionitor 2 | Moni | tor 1 | Monit | or 2 | | Tolérance |
| Niveau HF | | | | | | | | | ±20% |
| Azimut | | | | | | | | | +/- 1° |
| TDM 9960Hz | | | | | | | | | 30 +/- 2% |
| TDM 30 Hz | | | | | | | | | 30 +/- 2% |
| Indice de modulation | | | | | | | | | 16 +/- 1 |
| Puissance Porteuse (w) | | | | | | | | | |
| Puissance BL1 (w) | | | | | | | | | |
| Puissance BL2 (w) | | | | | | | | | |
| Alimentation | Ense | Ensemble 1 | | Ensemble 2 | | | | /Valeurs nom. | |
| | | 1 | | | | | Lo Li | | Hi Limit |
| +5V DC | | | | | | | 4.7 | 5 | 5.25 |
| +12V DC | | | | | | | 11.5 | 50 | 12.50 |
| -12V DC | | | | | | | -11.5 | 50 | -12.50 |
| +28V DC | | | | | | | 27.0 | 0 | 29.0 |
| Courbe d'erreur automatique (en PJ) | | | | ±2 | | | | | |
| | | Do | nnées géné | rale de la | Stat | ion | | | |
| Température (°C) | | | -10 <t<< td=""><td>40°C</td><td>Ηι</td><td>ımidité (%)</td><td></td><td></td><td><80%</td></t<<> | 40°C | Ηι | ımidité (%) | | | <80% |
| Climatiseur n°1 | | Climatiseur n°2 | | | | | | | |
| | | | Dépo | ussiérage | | | | | |
| Ensemble 1 | Ensemble 1 Ensemble 2 | | | | | | | | |

| Observations: | | |
|---------------|---------------------|--------------------------------|
| ······ | ciens et Emargement | <u>Visa de Chef du service</u> |