AIRBUS 320 NEO SOP
[ ] 内部标记状态: [o] 通过 / [x] 未通过 / [·] 无需并跳过

签派 (DISPATCH)

1. 酒精测试 ..... **通过** [ ]
2. 运行飞行计划 (OFP) ..... **导出** [ ]

冷舱准备 (COLD COCKPIT PREPARATION)

基本面板设置

1. 发动机 1、2 主控手柄 ..... **OFF** [ ]
2. 发动机方式选择器 (Engine Mode Selector) ... **NORMAL** [ ]
3. 气象雷达 (Weather Radar) ..... **OFF** [ ]
4. 风切变 PWS 电门 (Predictive Windshear) ..... **OFF** [ ]
5. 起落架手柄 (Landing Gear Lever) ..... **DOWN** [ ]
6. 两部雨刮器选择器 (Wiper Selectors) ..... **OFF** [ ]

电源与仪表检查

7. 电瓶 (Battery) ..... **检查, 电压 >25.5V** [ ]
8. 电瓶按钮 ..... **ON** [ ]
9. 外部电源按钮 (EXT PWR Button) ..... **ON** [ ]
10. 无线电管理面板 (RMP) ..... **ON / 设置** [ ]
11. 无线电甚高频通信 VHF1/2 ..... **设置音量** [ ]
12. 无线电甚高频导航 VOR1/2 ..... **设置音量** [ ]
13. 无线电无方向性信标台 NDB1/2 ..... **设置音量** [ ]
14. 无线电选通 VHF1 ..... **选通** [ ]
15. 音频控制面板 (ACP) ..... **ON / 设置** [ ]
16. 导航灯 (Beacon) ..... **接通** [ ]
17. APU 火警测试 (APU FIRE TEST) ..... **执行** [ ]
18. 引擎 1/2 火警测试 ..... **执行** [ ]
19. 所有燃油泵 ..... **接通** [ ]
20. APU ..... **启动 (当 APU 可用时)** [ ]
21. APU 引气 ..... **接通** [ ]
22. 空调面板 (AIR COND Panel) ..... **设置** [ ]
23. 所有 IRS 方式选择器 (IRS Mode Selectors) ..... **NAV** [ ]
24. 机组氧气供应 ..... **接通** [ ]
25. 应急照明 ..... **预位** [ ]
26. 禁烟灯 ..... **接通** [ ]
27. 安全带指示灯 ..... **断开** [ ]
28. 顶板背光灯 ..... **按需** [ ]
29. FCU 背光灯 ..... **按需** [ ]
30. PFD 背光灯 ..... **按需** [ ]
31. ND 背光灯 ..... **按需** [ ]
32. MCDU 背光灯 ..... **按需** [ ]
33. ECAM 背光灯 ..... **按需** [ ]
34. 侧杆/鼻轮转向照明 ..... **按需** [ ]
35. 航图照明 ..... **按需** [ ]
36. 构型面板照明 ..... **按需** [ ]
37. 驾驶台背光灯 ..... **按需** [ ]
38. 备用指南针照明 ..... **按需** [ ]
39. 驾驶舱灯光 ..... **按需** [ ]

接受飞机与数据初始化

40. 接受飞机, 按压 RCL 按钮 3 秒 ..... **无召回** [ ]
41. 记录本和 MEL/CDL 项目 .... **前三天正常, 无 MEL/CDL** [ ]
42. 飞机形态小结 ..... **检查** [ ]
43. 运行工程通告 (OEB) ..... **检查** [ ]
44. ADIRS 对准 ..... **检查** [ ]

***MCDU - DATA* 和 *INIT* 设置**

45. DATA 页面检查数据库有效期 ..... **正常** [ ]
46. DATA 页面检查发动机信息 ..... **正确** [ ]
47. DATA 页面检查 ATC 信息 ..... **正确** [ ]
48. DATA 页面检查 ADIRS 信息 ..... **正确** [ ]
49. INIT 页面导入航路 ..... _____ [ ]
50. INIT 页面导入航班号 ..... _____ [ ]
51. INIT 页面导入巡航高度 .... **FL** _____ [ ]
52. INIT 页面导入风信息 ..... _____ [ ]
53. 初始数据 INIT ..... **确定** [ ]
54. 机场数据获得 ..... **有效期内** [ ]
55. 初始装载计算 ..... **交叉检查** [ ]
56. 航图准备 ..... **检查** [ ]
57. 初始起飞性能数据 ..... **计算并出示** [ ]

***MCDU - PERF* 页面设置**

58. 跑道 ... **V1 =** _____ **kt, VR =** _____ **kt, V2 =** _____ **kt** [ ]
59. 绿点速度 (Green Dot) ..... **VG =** _____ **kt** [ ]
60. 增速高度 ..... **ACC ALT =** _____ **ft** [ ]
61. 单发增速高度 ..... **OEI ACC ALT =** _____ **ft** [ ]
62. 停止余度 (Stop Margin) ..... **SM =** _____ **m** [ ]
63. 修正海压 ..... **QNH =** _____ **hPa** [ ]

系统检查与应急设备

64. ECAM 氧气压力 ..... **检查** [ ]
65. 液压 ..... **检查** [ ]
66. 发动机滑油 ..... **检查** [ ]
67. 襟翼构型 ..... **检查位置** [ ]
68. 减速板手柄 ..... **收回并解除预位** [ ]
69. 蓄压器压力 (Accumulator Pressure) ..... **检查** [ ]
70. 停留刹车手柄 (PARK BRAKE) ..... **ON** [ ]
71. 刹车压力 ..... **绿区** [ ]
72. 应急设备 ..... **检查** [ ]
73. 排雨剂 (Rain Repellent) ..... **检查** [ ]
74. 断路器面板 (C/B Panel) ..... **检查** [ ]
75. 起落架销 (Landing Gear Pins) ..... **检查在机上并收起** [ ]

外部检查与初始准备完成

76. 外部绕机检查 ..... **执行** [ ]
77. 起落架 ..... **正常** [ ]
78. 油箱盖 ..... **正常并锁紧** [ ]
79. 空速管 ..... **皮托管保护套取下且无污染** [ ]
80. 襟翼、缝翼、副翼、俯仰副翼、方向舵 ..... **活动自由** [ ]
81. 鼻轮 ..... **解除锁定** [ ]
82. 货舱门、舱门 ..... **关闭并锁紧** [ ]
83. 引擎状态、机翼污染状态、机尾防擦板 ..... **正常** [ ]
84. 驾驶舱初始准备完成 ..... [ ]

***FMGC* 与离场简令**

85. FMGC 等待自动检查 ..... **完成** [ ]
86. 驾驶舱呼叫地面氧气测试 ..... **检查** [ ]

离场简令

87. 跑道 ... **长** _____ **m[ ] / ft [ ],** _____ **程序离场** [ ]
88. 起飞 ..... **起始高** _____ **ft, 过渡高** _____ **ft** [ ]
89. 额外燃油/时间 ..... _____ **t /** _____ **min** [ ]
90. 最低扇区高 (MSA) ..... **远** _____ **ft, 高** _____ **ft** [ ]
91. 航行通告 (NOTAM) ..... _____ [ ]
92. 滑行路线 ..... _____ [ ]
93. 中断起飞停止余度 ..... _____ **m[ ] / ft [ ]** [ ]
94. 单发程序 ..... **原 IFR 离场, 上升** ___ **ft 后申请引导返场** [ ]
95. 二计划 ..... _____ **号 ILS 盲降** [ ]
96. 特殊运行 ..... _____ **离场,** _____ **满足** [ ]
97. 擦机尾角度 ..... **起落架伸展** _____**°, 压缩** _____**°** [ ]
98. 擦发动机角 ..... _____**°** [ ]
99. 最大横滚角 ..... _____**°** [ ]
100. ND 导航 FCU 面板 ..... **选择 VOR1/2** [ ]
101. FD 指引 ..... **接通** [ ]

102.	LS 指引	断开	[ ]
103.	公制高度	按需	[ ]
104.	HDG/V.S 或 TRK/FPA	选择 HDG/V.S	[ ]
105.	FCU 高度	选择离场高度 _____ ft	[ ]

驾驶舱准备检查单 *(Cockpit Preparation Checklist)*

106.	起落架销和堵盖	移除	[ ]
107.	燃油量	_____ kg, 平衡	[ ]
108.	安全带 (Seat Belts)	接通	[ ]
109.	ADIRS	NAV	[ ]
110.	修正海压	QNH _____ hPa	[ ]

推出与发动机启动 (PUSHBACK & ENGINE START)

推出前准备

1.	FOB 确认一致	起飞数据不变	[ ]
2.	断开外部电源	撤离外部电源	[ ]
3.	联系机坪	_____ MHz	[ ]
4.	(航班号) _____, (机场) _____	是否可以推出开车	[ ]
5.	可以推出开车, 沿红线	证实	[ ]

启动前检查单 *(Before Start Checklist)*

6.	停留刹车	设置 (SET)	[ ]
7.	起飞/推力调定	V1 = _____ kt	[ ]
8.	起飞/推力调定	VR = _____ kt	[ ]
9.	起飞/推力调定	V2 = _____ kt	[ ]
10.	灵活温度	FLX = _____ °C	[ ]
11.	侧窗	关闭	[ ]
12.	信标灯 (Beacon)	接通	[ ]
13.	启动前检查单	完成	[ ]
14.	地面呼叫“可以松刹车？”	“压力零, 刹车已松开”	[ ]
15.	推出红线	“收到, 红线推出”	[ ]
16.	“可以起动发动机吗？”	“可以起动”	[ ]

发动机启动

17.	启动顺序	2 发 → 1 发	[ ]
18.	地面呼叫“设置刹车”	压力正常 → “刹车已设置”	[ ]
19.	“可以脱开”	脱开左侧 / 右侧手势	[ ]

启动后检查单 *(After Start Checklist)*

20.	防冰 (Anti-Ice)	OFF	[ ]
21.	ECAM 状态	已检查	[ ]
22.	俯仰配平 (Pitch Trim)	_____° UP [ ] / DN [ ]	[ ]
23.	方向舵配平 (Rudder Trim)	中立位	[ ]
24.	滑油压力	正常	[ ]
25.	液压压力	正常	[ ]

滑行 (TAXI)

滑出申请与刹车检查

1.	“申请滑出”	“可以滑出, 沿 ___ 外等”	[ ]
2.	手势确认	左侧/右侧畅通	[ ]
3.	停留刹车松开	压力零	[ ]
4.	刹车检查	压力零, 效应好	[ ]

滑行与飞行操作检查

5.	联系塔台	_____ MHz	[ ]
6.	侧杆全上、全下、中立、全左、全右、中立	检查	[ ]
7.	方向舵脚蹬全左、全右、中立	检查	[ ]
8.	滑行灯	接通	[ ]
9.	转向灯	接通	[ ]
10.	着陆灯	两侧伸出	[ ]
11.	高亮度白色频闪灯	自动	[ ]
12.	机翼冰灯	接通	[ ]

滑行检查单 *(Taxi Checklist)*

13.	飞行操纵	检查 (左右座)	[ ]
14.	自动刹车	MAX	[ ]
15.	扰流板	预位	[ ]
16.	构型设置	形态 1 / 2 (左右座)	[ ]
17.	雷达	ON	[ ]
18.	预测风切变	AUTO	[ ]
19.	发动机方式选择器	NORMAL	[ ]
20.	构型 test	按下检查	[ ]
21.	ECAM 备忘	起飞无蓝字	[ ]

起飞前 (BEFORE TAKEOFF)

1.	起飞跑道	确认跑道 _____ 号	[ ]
2.	空中交通防撞 TCAS	TA/RA	[ ]
3.	应答机报告高度	开启	[ ]
4.	应答机状态	开启	[ ]
5.	应答机模式	全部	[ ]
6.	应答机通道	TA/RA	[ ]
7.	空调组件 1 和 2 (PACK 1 & 2)	按需	[ ]
8.	着陆灯	两部开启	[ ]
9.	高亮度白色频闪灯	开启	[ ]
10.	起飞灯	开启	[ ]
11.	客舱检查	检查	[ ]
12.	联系塔台 (_____ MHz)	证实起飞	[ ]

起飞 (TAKEOFF) ——记忆动作

1.	推力模式	MAN-FLEX _____° 检查	[ ]
2.	AP SRS, RWY, A/THR BLUE 预位	检查	[ ]
3.	推力设置 → 80 kt 检查 → V1 → 抬轮 (ROTATE)		[ ]
4.	正上升 (POSITIVE CLIMB) → 收轮 (GEAR UP)		[ ]
5.	AP1 自动驾驶接通	检查	[ ]
6.	联系离场 (_____ MHz)		[ ]

初始爬升

7.	离地高度	增速高度修正海压 _____ ft	[ ]
8.	LVR CLB → THR CLB, A/THR 自动油门接通	检查	[ ]
9.	扰流板	解除预位	[ ]
10.	空调组件 1 和 2	接通 2, 10s 后接通 1	[ ]
11.	上升增速高度 _____ ft → 转换高度 _____ ft		[ ]
12.	(若构型二起飞) 过 F 速度	收构型 1	[ ]
13.	过 S 速度收构型 0	收构型 0	[ ]
14.	速度管理模式	洋红色 _____ kt	[ ]
15.	过渡高度	设置 STD 标准海压	[ ]
16.	着陆灯	收起并关闭	[ ]
17.	起飞灯	关闭	[ ]
18.	转向灯	关闭	[ ]
19.	机翼冰灯	关闭	[ ]

爬升 (CLIMB) ——记忆动作

1.	通过 10000 ft	转换高度动作完成	[ ]
2.	导航设备	清除	[ ]
3.	二计划	拷贝	[ ]
4.	推荐最大高度 FL398	选择 FL_____ 按计划	[ ]
5.	跟随 ATC 指引	高度选定 FL_____	[ ]

巡航 (CRUISE)

1.	自动油门 A/THR	MACH / SPEED	[ ]
2.	自动驾驶 AP1/2	NAV	[ ]
3.	高度	设置巡航高度 FL_____	[ ]
4.	安全带指示灯	关闭	[ ]

下降前

1. 进近阶段 10 分钟前 ..... **天气, 着陆信息, 着陆性能** [ ]
2. 修正海压 ..... **QNH _____ hPa** [ ]
3. 温度 ..... **TEMP _____°** [ ]
4. 转换高度 ..... **_____ ft / FL _____** [ ]
5. Vapp ..... **_____ kt** [ ]
6. 地面风 ..... **_____° / _____ kt** [ ]

进场简令

7. 进场程序 ..... **_____** [ ]
8. 跑道 ..... **_____ 号** [ ]
9. ILS 频率 ..... **_____ MHz** [ ]
10. 决断高度 .... **BARO [ ] _____ ft / RADIO [ ] _____ ft** [ ]
11. 最低允许高度 MSA ..... **_____ ft / _____ _____ft** [ ]
12. 额外燃油/时间 .... **_____ kg / _____ h _____ min** [ ]
13. 非标准状况 NOTAM ..... **_____** [ ]
14. 着陆构型 ..... **构型全 [ ] / 构型 3 [ ]** [ ]
15. 自动刹车 ..... **LOW [ ] / MED [ ] /NOT SET [ ]** [ ]
16. VAPP ..... **_____ kt** [ ]
17. 停止余度 ..... **> _____ m** [ ]
18. 反推 ..... **最大反推至 _____ kt, 然后反推慢车** [ ]
19. 人工刹车 ..... **_____ kt** [ ]
20. 脱离 ..... **_____ 快速脱离** [ ]

下降 (DESCENT)

下降准备

1. 安全带指示灯 ..... **接通** [ ]
2. 客舱检查 ..... **检查** [ ]
3. 下修正海压 _____ ft → _____ ft ..... **证实** [ ]
4. 自动油门推力模式设置 ..... **检查** [ ]
5. 速度管理 ..... **_____ kt** [ ]
6. 过渡高度通过 ..... **检查** [ ]
7. 机翼冰灯 ..... **接通** [ ]
8. 着陆灯 ..... **伸出并接通** [ ]
9. 转向灯 ..... **接通** [ ]
10. 起飞灯 ..... **接通** [ ]
11. 速度 ..... **_____ kt 检查** [ ]

进近前

12. HDG/V.S 或 TRK/FPA ..... **选择 TRK [ ] / FPA [ ]** [ ]
13. 修正海压调定 ..... **QNH _____ hPa (左右座)** [ ]
14. 决断高度 MINIMUM .... **BARO [ ] / RADIO [ ] _____ ft** [ ]
15. 自动刹车 ..... **LOW [ ] / MED [ ] / MAN [ ]** [ ]
16. 发动机方式选择器 ..... **NORMAL** [ ]
17. 着陆重量评估 ..... **不超重** [ ]

进近 (APPROACH) ——记忆动作

下降至截获

1. LS 指引 ..... **接通** [ ]
2. 盲降建立 ..... [ ]
3. AP1+2, GS BLUE, LOC BLUE ..... **预位已检查** [ ]
4. 联系塔台 (_____ MHz) ..... **证实地面风允许** [ ]

进近动作

5. 速度 180 kt, 襟翼 2 → GS* ..... **检查** [ ]
6. 复飞高度设置 ..... **_____ ft** [ ]
7. 放轮 (GEAR DOWN) → GS* 已检查 ..... **检查** [ ]
8. 襟翼 3 → 襟翼全 ..... **速度检查 (>140kt)** [ ]
9. 扰流板 ..... **预位** [ ]

着陆检查单 *(Landing Checklist)*

10. ECAM 备忘 ..... **着陆无蓝字** [ ]
11. 着陆重量 ..... **不超重** [ ]
12. 复飞预案 ..... **检查** [ ]
13. 着陆许可 ..... **收到** [ ]

着陆 (LANDING) ——记忆动作

最后进近与着陆

1. AP OFF ..... **"自动驾驶断开, 我来操作"** [ ]
2. 400 ft ..... **LAND 检查** [ ]
3. 100 ft 以上 ..... **继续 / 复飞** [ ]
4. 300 ft ..... **MINIMUM → 200 ft → 100 ft → 跑道可见** [ ]
5. 接地 ..... **扰流板升起, 反推绿色, 减速** [ ]
6. 70 kt ..... **反推慢车** [ ]
7. 40 kt ..... **人工刹车** [ ]
8. 快速脱离道 ..... **脱离** [ ]
9. 脱离路线 _____ ..... [ ]

着陆后滑行

10. 联系地面 (_____ MHz) ..... [ ]
11. 雷达和预测风切变 ..... **OFF** [ ]
12. 应答机 ..... **关闭** [ ]
13. 应答机模式 ..... **ABOVE** [ ]
14. 应答机通道 ..... **TA** [ ]
15. 刹车风扇 ..... **开** [ ]
16. APU 电门 ..... **接通** [ ]
17. APU 启动 ..... **3 秒后接通** [ ]
18. 扰流板 ..... **解除预位** [ ]
19. 襟翼 ..... **构型光洁** [ ]
20. (3 分钟) APU 启动后 ..... **接通 APU 引气** [ ]
21. 机翼冰灯 ..... **关闭** [ ]
22. 着陆灯 ..... **关闭并收回** [ ]
23. 滑行灯 ..... **接通** [ ]
24. 高亮度白色频闪灯 ..... **关闭** [ ]
25. (着陆 3 分钟后) 可关闭一侧发动机进行单发滑行 ..... [ ]

停机 (SHUTDOWN & PARKING)

1. 机位 ..... **_____ 证实** [ ]
2. 机翼冰灯 ..... **关闭** [ ]
3. 着陆灯 ..... **关闭并收回** [ ]
4. 滑行灯 ..... **关闭** [ ]
5. 高亮度白色频闪灯 ..... **关闭** [ ]
6. 转向灯 ..... **关闭** [ ]
7. 停留刹车 ..... **设置, 压力正常** [ ]
8. 停留刹车或轮挡 ..... **设置** [ ]
9. 发动机 ..... **关 (ENG MASTER OFF)** [ ]
10. 信标灯 ..... **关闭** [ ]
11. 请求地面电源 ..... **接通** [ ]
12. APU 引气 ..... **关闭** [ ]
13. (10s 后) APU ..... **关闭** [ ]
14. (3 分钟后 APU 关闭) 燃油泵 ..... **全关** [ ]
15. 黄电动泵 (YELLOW ELEC PUMP) ..... **关** [ ]
16. 安全带指示灯 ..... **关闭** [ ]

关车后动作 (POST SHUTDOWN)

1. 所有 IRS 方式选择器 (IRS Mode Selectors) ..... **关闭** [ ]
2. 机组氧气供应 ..... **断开** [ ]
3. 应急照明 ..... **断开** [ ]
4. 安全带指示灯与禁烟灯 ..... **断开** [ ]
5. 备用指南针照明 ..... **断开** [ ]
6. 电池 ..... **断开** [ ]
7. 导航灯 ..... **断开** [ ]
8. 地面电源 ..... **断开** [ ]

Table 1: 航空术语缩写对照表

序号	缩写	英文全称	中文翻译
1	APU	Auxiliary Power Unit	辅助动力装置
2	IRS	Inertial Reference System	惯性基准系统
3	ECAM	Electronic Centralized Aircraft Monitor	电子中央监控
4	RMP	Radio Management Panel	无线电管理面板
5	ACP	Audio Control Panel	音频控制面板
6	OEB	Operational Engineering Bulletin	运行工程通告
7	MEL	Minimum Equipment List	最低设备清单
8	CDL	Configuration Deviation List	构型偏离清单
9	FOB	Fuel On Board	机载燃油
10	TCAS	Traffic Collision Avoidance System	交通防撞系统
11	TA/RA	Traffic Advisory / Resolution Advisory	交通咨询/决断咨询
12	ILS	Instrument Landing System	仪表着陆系统
13	LOC	Localizer	航向道
14	GS	Glide Slope	下滑道
15	RNAV	Area Navigation	区域导航
16	PBN	Performance-Based Navigation	基于性能的导航
17	V1	Takeoff Decision Speed	起飞决断速度
18	VR	Rotation Speed	抬轮速度
19	V2	Takeoff Safety Speed	起飞安全速度
20	VAPP	Approach Speed	进近速度
21	MSA	Minimum Sector Altitude	最低扇区高度
22	NOTAM	Notice to Airmen	航行通告

FOR FLIGHT SIMULATION USE ONLY – NOT FOR REAL AVIATION
仅供飞行模拟使用 – 严禁用于真实飞行
来自于 NGC13009
2026 年 4 月 4 日
AIRBUS 320 NEO SOP
v2.0