2026_10_13_Imbottigliatrice / PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/DC]

Variabili PLC

	Nome	Tipo di dati	Indirizzo	Ritenzione	Accessibile da HMI/OPC UA	Scrivibile da HMI/OPC UA	Visibile in HMI Engineering	Controllo	Commento
	System_Byte	Byte	%MB1	False	True	True	True		
	FirstScan	Bool	%M1.0	False	True	True	True		
	DiagStatusUpdate	Bool	%M1.1	False	True	True	True		
	AlwaysTRUE	Bool	%M1.2	False	True	True	True		
	AlwaysFALSE	Bool	%M1.3	False	True	True	True		
	Clock_Byte	Byte	%MB0	False	True	True	True		
	Clock_10Hz	Bool	%M0.0	False	True	True	True		
	Clock_5Hz	Bool	%M0.1	False	True	True	True		
	Clock_2.5Hz	Bool	%M0.2	False	True	True	True		
	Clock_2Hz	Bool	%M0.3	False	True	True	True		
	Clock_1.25Hz	Bool	%M0.4	False	True	True	True		
	Clock_1Hz	Bool	%M0.5	False	True	True	True		
	Clock_0.625Hz	Bool	%M0.6	False	True	True	True		
	Clock_0.5Hz	Bool	%M0.7	False	True	True	True		
	IC	Bool	%I0.0	False	True	True	True		Pulsante di inizio ciclo
	FC	Bool	%I0.1	False	True	True	True		Pulsante di STOP/Emergenza (NC)
	Fc0	Bool	%I0.2	False	True	True	True		Sensore di prossimità (pos iniziale)
	Fc1	Bool	%I0.3	False	True	True	True		Sensore di prossimità (pos riempimento)
	Fc2	Bool	%I0.4	False	True	True	True		Sensore di prossimità (pos tappatura)
	Fc3	Bool	%I0.5	False	True	True	True		Sensore di prossimità (pos finale)
	Fcs	Bool	%I0.6	False	True	True	True		Sensore di prossimità (presenza scatola)
	SL	Bool	%I0.7	False	True	True	True		Sensore di prossimità (livello composto)
	a0	Bool	%I1.0	False	True	True	True		Fine corsa cilindro A chiuso
	a1	Bool	%I1.1	False	True	True	True		Fine corsa cilindro A aperto
	b0	Bool	%I1.2	False	True	True	True		Fine corsa cilindro B chiuso
	b1	Bool	%I1.3	False	True	True	True		Fine corsa cilindro B aperto
	c0	Bool	%I1.4	False	True	True	True		Fine corsa cilindro C chiuso
	c1	Bool	%I1.5	False	True	True	True		Fine corsa cilindro C aperto
	KM1	Bool	%Q0.0	False	True	True	True		Teleruttore attivazione motore M1
	Kev	Bool	%Q0.1	False	True	True	True		Elettrovalvola erogazione composto

	Nome	Tipo di dati	Indirizzo	Ritenzione	Accessibile da HMI/OPC UA	Scrivibile da HMI/OPC UA	Visibile in HMI Engineering	Controllo	Commento
	A+	Bool	%Q0.2	False	True	True	True		Corsa positiva cilindro A (bistabile)
	A-	Bool	%Q0.3	False	True	True	True		Corsa negativa cilndro A (bistabile)
	B+	Bool	%Q0.4	False	True	True	True		Corsa positiva cilindro B (bistabile)
	B-	Bool	%Q0.5	False	True	True	True		Corsa negatica cilindro B (bistabile)
	C+	Bool	%Q0.6	False	True	True	True		Corsa positiva cilindro C (monostabile)
	HLL	Bool	%Q0.7	False	True	True	True		Segnalazione lampeggiante impianto in funzionamento
	HLPi	Bool	%Q1.0	False	True	True	True		Presenza bottiglia inizio nastro
	HLPf	Bool	%Q1.1	False	True	True	True		Presenza bottiglia fine nastro
	HLM1	Bool	%M20.0	False	True	True	True		Segnalazione motore M1 (virtuale)
	HLE	Bool	%M20.1	False	True	True	True		Segnalazione estrusione (virtuale)
	HLB	Bool	%M20.2	False	True	True	True		Segnalazione blocco bottiglia (virtuale)
	HLC	Bool	%M20.3	False	True	True	True		Segnalazione tappatura (virtuale)
	HLSF	Bool	%M20.4	False	True	True	True		Segnalazione scatola piena (virtuale)
	FASE	Int	%MW100	False	True	True	True		Variabile di stato
	n	Int	%MW102	False	True	True	True		Variabile di conteggio