PLC_IO [113]

PLC tags

PLC tags

Name	Data type	Address	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Supervision	Comment
IDoor3Unlocked	Bool	%I2.0	False	True	True	True		垂直击打门锁未锁定
IDoor3Insert	Bool	%I2.1	False	True	True	True		垂直击打门锁已插入
AStation_ToolOn2	Bool	%I2.5	False	True	True	True		A 工位夹具 有无检测 2
AStation_ToolOn1	Bool	%I2.4	False	True	True	True		A 工位夹具 有无检测 1
AStation_IZ03ExtPos	Bool	%I3.0	False	True	True	True		A 工位 旋转压紧缸伸出磁开
AStation_IZ03RetPos	Bool	%I3.1	False	True	True	True		A 工位 旋转压紧缸缩回磁开
BStation_ToolOn2	Bool	%I2.3	False	True	True	True		B 工位夹具有无检测 2
BStation_ToolOn1	Bool	%I2.2	False	True	True	True		B 工位夹具 有无检测 1
ICurtainErrRst	Bool	%I1.0	False	True	True	True		光幕复位按钮
IDoorOverRide	Bool	%I1.1	False	True	True	True		安全门旁路
IDoor1Unlocked	Bool	%I1.2	False	True	True	True		产品上料门锁未锁定
IDoor1Insert	Bool	%I1.3	False	True	True	True		产品上料门锁已插入
IDoor2Unlocked	Bool	%I1.4	False	True	True	True		水平击打门锁未锁定
IDoor2Insert	Bool	%I1.5	False	True	True	True		水平击打门锁已插入
IFixtureCode02	Bool	%I4.0	False	True	True	True		夹具电源快插编码 2
IFixtureCode03	Bool	%I4.1	False	True	True	True		夹具电源快插编码 3
IFixtureIOCode01	Bool	%I4.2	False	True	True	True		夹具 IO 快插编码 1
IFixtureIOCode02	Bool	%I4.3	False	True	True	True		夹具 IO 快插编码 2
IFixtureIOCode03	Bool	%I4.4	False	True	True	True		夹具 IO 快插编码 3
IEMClamp	Bool	%I4.5	False	True	True	True		夹具侧急停按钮
IFixtureStuckSensor	Bool	%I4.6	False	True	True	True		夹具防卡信号
ISp4_7	Bool	%I4.7	False	True	True	True		
IRobotEMOK	Bool	%I5.1	False	True	True	True		机器人急停按钮 OK
ICurtainsOK	Bool	%I0.6	False	True	True	True		光幕 OK 信号
BStation_IZ04RetPos	Bool	%I2.6	False	True	True	True		B 工位 旋转压紧缸缩回磁开
IZ02RetPos	Bool	%I3.3	False	True	True	True		辅助气缸缩回磁开
IZ07ExtPos	Bool	%I3.5	False	True	True	True		机器人快换盘夹紧
IZ07RetPos	Bool	%I3.4	False	True	True	True		机器人快换盘松开
IToolAtPos	Bool	%I3.6	False	True	True	True		机器人快换盘在位
IFixtureCode01	Bool	%I3.7	False	True	True	False		夹具电源快插编码 1
IEMOK	Bool	%I0.0	False	True	True	True		紧急停止 OK
IAirPressOK	Bool	%I0.1	False	True	True	True		总气压检测 OK
IMan	Bool	%I0.2	False	True	True	True		手动模式
IAuto	Bool	%I0.3	False	True	True	True		自动模式
IAutoModeStart	Bool	%I0.4	False	True	True	True		自动启动按钮
IErrRst	Bool	%I0.5	False	True	True	True		故障复位按钮
BStation_IZ04ExtPos	Bool	%I2.7	False	True	True	True		B 工位 旋转压紧缸伸出磁开
IZ02ExtPos	Bool	%I3.2	False	True	True	True		辅助气缸伸出磁开
IAllDoorClose	Bool	%I5.0	False	True	True	True		上电&所有 安全门关闭
IEMOK1	Bool	%I0.7	False	True	True	True		操作盒急停 OK
ITempErr	Bool	%I5.2	False	True	True	True		温控器报警
IInsideEMOK	Bool	%I5.3	False	True	True	True		围栏内侧急停信号
IInsideEMOK1	Bool	%I5.4	False	True	True	True		水泥块击打框架急停信号
ISp055	Bool	%I5.5	False	True	True	True		备用
ISp056	Bool	%I5.6	False	True	True	True		备用
ISp057	Bool	%I5.7	False	True	True	True		备用
QBeeper	Bool	%Q0.2	False	True	True	True		蜂鸣器
QPanelG	Bool	%Q0.0	False	True	True	True		绿色运行指示灯
QPanelRed	Bool	%Q0.1	False	True	True	True		故障复位红灯
QTLR	Bool	%Q0.3	False	True	True	True		五色塔灯(红)
QTLY	Bool	%Q0.4	False	True	True	True		五色塔灯(黄)
QTLG	Bool	%Q0.5	False	True	True	True		五色塔灯(绿)
QTLB	Bool	%Q0.6	False	True	True	True		五色塔灯(蓝)
QTLW	Bool	%Q0.7	False	True	True	True		五色塔灯(白)
QSpairMode	Bool	%Q1.0	False	True	True	True		安全门旁路

	Name	Data type	Address	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Supervision	Comment
	QLampCtr	Bool	%Q1.1	False	True	True	True		日光灯控制中继（预留）
	OOpenCamCover	Bool	%Q1.2	False	True	True	True		打开相机防护罩
	OCloseCamCover	Bool	%Q1.3	False	True	True	True		关闭相机防护罩
	QSp014	Bool	%Q1.4	False	True	True	True		
	QSp015	Bool	%Q1.5	False	True	True	True		
	QSp016	Bool	%Q1.6	False	True	True	True		
	QSp017	Bool	%Q1.7	False	True	True	True		
	QAStationFan	Bool	%Q3.5	False	True	True	True		A Station Cooling Fan
	QZ01RetEvt	Bool	%Q4.1	False	True	True	True		Z1 推力气缸缩回电磁阀
	QZ02ExtEvt	Bool	%Q4.2	False	True	True	True		Z2 辅助气缸伸出电磁阀
	QZ02RetEvt	Bool	%Q4.3	False	True	True	True		Z2 辅助气缸缩回电磁阀
	QZ03ExtEvt	Bool	%Q4.4	False	True	True	True		B 工位防尘盖夹紧缸 伸出电磁阀
	QZ03RetEvt	Bool	%Q4.5	False	True	True	True		B 工位左防尘盖夹紧缸 缩回电磁阀
	QSpare026	Bool	%Q2.6	False	True	True	True		
	QCamCoverExt	Bool	%Q5.2	False	True	True	True		视觉保护罩气缸伸出
	QSpare050	Bool	%Q5.0	False	True	True	True		
	DiamondVibCylinder	Bool	%Q5.1	False	True	True	True		水钻岩芯振动气缸
	QSpare030	Bool	%Q3.2	False	True	True	True		备用
	QBStationFan	Bool	%Q3.6	False	True	True	True		B Station Cooling Fan
	QWaterContactor	Bool	%Q3.4	False	True	True	True		Water Drill Power Contactor
	QWaterValve	Bool	%Q3.3	False	True	True	True		Water Valve
	QZ01ExtEvt	Bool	%Q4.0	False	True	True	True		Z1 推力气缸伸出电磁阀
	QCamCoverRet	Bool	%Q5.3	False	True	True	True		视觉保护罩气缸缩回
	QDoorClose	Bool	%Q2.0	False	True	True	True		门锁电源中继
	QCurtainLight	Bool	%Q2.1	False	True	True	True		光幕复位指示灯
	QCurtainRst	Bool	%Q2.2	False	True	True	True		光幕复位 to 安继
	QSpare023	Bool	%Q2.3	False	True	True	True		
	QSpare025	Bool	%Q2.5	False	True	True	True		
	QSpare024	Bool	%Q2.4	False	True	True	True		
	QSpare027	Bool	%Q2.7	False	True	True	True		
	QSpare028	Bool	%Q3.0	False	True	True	True		备用
	QSpare029	Bool	%Q3.1	False	True	True	True		备用
	QZ04ExtEvt	Bool	%Q4.6	False	True	True	True		A 工位防尘盖夹紧缸 伸出电磁阀
	QZ04RetEvt	Bool	%Q4.7	False	True	True	True		A 工位防尘盖夹紧缸 缩回电磁阀
	QCStationFan	Bool	%Q3.7	False	True	True	True		C Station Cooling Fan
	QZ14ExtEvt	Bool	%Q5.4	False	True	True	True		Z14 三爪卡盘气缸伸出电磁阀
	QZ14RetEvt	Bool	%Q5.5	False	True	True	True		Z14 三爪卡盘气缸缩回电磁阀
	QZ07ExtEvt	Bool	%Q5.7	False	True	True	True		Z7 快换盘锁紧电磁阀
	QZ07RetEvt	Bool	%Q5.6	False	True	True	True		Z7 快换盘松开电磁阀
	ISp060	Bool	%I6.0	False	True	True	True		
	ISp061	Bool	%I6.1	False	True	True	True		
	ISp062	Bool	%I6.2	False	True	True	True		
	ISp063	Bool	%I6.3	False	True	True	True		
	ISp064	Bool	%I6.4	False	True	True	True		
	ISp065	Bool	%I6.5	False	True	True	True		
	IW10	Int	%IW10	False	True	True	True		比例阀输出
	QW10	Int	%QW10	False	True	True	True		
	IW12	Int	%IW12	False	True	True	True		推力缸长度
	ISp066	Bool	%I6.6	False	True	True	True		
	ISp067	Bool	%I6.7	False	True	True	True		
	ICoreBlockDect_LeftTool	Bool	%I7.0	False	True	True	True		左侧水钻工具岩心检测
	ICoreBlockDect_RightTool	Bool	%I7.1	False	True	True	True		右侧水钻工具岩心检测
	IWaterToolAtDectPos	Bool	%I7.2	False	True	True	True		水钻工具到达检测位
	ICoreBlockDropDect_LeftTool	Bool	%I7.3	False	True	True	True		左侧水钻工具岩心掉落检测
	ICoreBlockDropDect_RightTool	Bool	%I7.4	False	True	True	True		右侧水钻工具岩心掉落检测
	ISp075	Bool	%I7.5	False	True	True	True		
	ISp076	Bool	%I7.6	False	True	True	True		
	ISp077	Bool	%I7.7	False	True	True	True		

PLC_IO [113]

User constants

User constants				
	Name	Data type	Value	Comment