H10.61:Sensor Out_Unit1

```
**********************************************************************************************
* DL Register Area - 120Word
*
* DW00000 - DW00009 (Pls Use)
* DW00010 - DW00039 (Bit Use)
* DW00040 - DW00089 (Word Use)
* DW00090 - DW00119 (Timer)
**********************************************************************************************
##############################################################################################
# Program Name : Sensor Out_Unit1
#
# Function :
#
# Call Program : H10
#
# Sub Program :
#
# Func Program :
##############################################################################################
```

Sensor Output (CYL Forward)

0/0 — FOR | [W]Var DW00040 --- | [W]Init 00000 | [W]Max 00031 | [W]Step 00001

1/4 — NL 2

EXPRESSION

```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

2/6 — NL 2

MB040800i (Unit1 Cylinder 1 Forward (Sol)) — MB040820i (Unit1 Cylinder 1 Backward (Sol)) — DB000100i ---

[DB000100] .../0007i .../0011

6/10 — END_FOR

7/11 — [DB000303] [DB000303]

EXPRESSION

```
'DB000300' = 'DB000100'
DB000300 = DB000100; // UNIT 1 CYL 01 Forward
'DB000301' = 'DB000101'
DB000301 = DB000101; // UNIT 1 CYL 02 Forward
'DB000302' = 'DB000102'
DB000302 = DB000102; // UNIT 1 CYL 03 Forward
'DB000303' = 'DB000103'
DB000303 = DB000103; // UNIT 1 CYL 04 Forward
'DB000303' = 'DB000104'
DB000303 = DB000104; // UNIT 1 CYL 05 Forward
'DB000305' = 'DB000105'
DB000305 = DB000105; // UNIT 1 CYL 06 Forward
'DB000306' = 'DB000106'
DB000306 = DB000106; // UNIT 1 CYL 07 Forward
'DB000307' = 'DB000107'
DB000307 = DB000107; // UNIT 1 CYL 08 Forward
'DB000308' = 'DB000108'
DB000308 = DB000108; // UNIT 1 CYL 09 Forward
'DB000309' = 'DB000109'
DB000309 = DB000109; // UNIT 1 CYL 10 Forward
'DB00030A' = 'DB00010A'
DB00030A = DB00010A; // UNIT 1 CYL 11 Forward
'DB00030B' = 'DB00010B'
DB00030B = DB00010B; // UNIT 1 CYL 12 Forward
'DB00030C' = 'DB00010C'
DB00030C = DB00010C; // UNIT 1 CYL 13 Forward
'DB00030D' = 'DB00010D'
DB00030D = DB00010D; // UNIT 1 CYL 14 Forward
'DB00030E' = 'DB00010E'
DB00030E = DB00010E; // UNIT 1 CYL 15 Forward
'DB00030F' = 'DB00010F'
DB00030F = DB00010F; // UNIT 1 CYL 16 Forward
```

8/43 — EXPRESSION

```
'DB000310' = 'DB000110'
DB000310 = DB000110; // UNIT 1 CYL 17 Forward
'DB000311' = 'DB000111'
DB000311 = DB000111; // UNIT 1 CYL 18 Forward
'DB000312' = 'DB000112'
DB000312 = DB000112; // UNIT 1 CYL 19 Forward
'DB000313' = 'DB000113'
DB000313 = DB000113; // UNIT 1 CYL 20 Forward
'DB000314' = 'DB000114'
DB000314 = DB000114; // UNIT 1 CYL 21 Forward
'DB000315' = 'DB000115'
DB000315 = DB000115; // UNIT 1 CYL 22 Forward
'DB000316' = 'DB000116'
DB000316 = DB000116; // UNIT 1 CYL 23 Forward
'DB000317' = 'DB000117'
DB000317 = DB000117; // UNIT 1 CYL 24 Forward
'DB000318' = 'DB000118'
DB000318 = DB000118; // UNIT 1 CYL 25 Forward
'DB000319' = 'DB000119'
DB000319 = DB000119; // UNIT 1 CYL 26 Forward
'DB00031A' = 'DB00011A'
DB00031A = DB00011A; // UNIT 1 CYL 27 Forward
'DB00031B' = 'DB00011B'
DB00031B = DB00011B; // UNIT 1 CYL 28 Forward
'DB00031C' = 'DB00011C'
DB00031C = DB00011C; // UNIT 1 CYL 29 Forward
'DB00031D' = 'DB00011D'
DB00031D = DB00011D; // UNIT 1 CYL 30 Forward
'DB00031E' = 'DB00011E'
DB00031E = DB00011E; // UNIT 1 CYL 31 Forward
'DB00031F' = 'DB00011F'
DB00031F = DB00011F; // UNIT 1 CYL 32 Forward
```

Sensor Output (CYL Backward)

9/75 — FOR | [W]Var DW00040 --- | [W]Init 00000 | [W]Max 00031 | [W]Step 00001

10/79 — NL 2

EXPRESSION

```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

8 11/81

NL 2 — MB040820i (Unit1 Cylinder 1 Backward (Sol)) — DB000120i ---

MB040800i (Unit1 Cylinder 1 Forward (Sol)) — DB000120i ---

[DB000120] .../0082i .../0086

9 15/88

END_FOR

10 16/86

EXPRESSION

```
'DB000320' = 'DB000120'
DB000320 = DB000120; // UNIT 1 CYL 01 Backward
'DB000321' = 'DB000121'
DB000321 = DB000121; // UNIT 1 CYL 02 Backward
'DB000322' = 'DB000122'
DB000322 = DB000122; // UNIT 1 CYL 03 Backward
'DB000323' = 'DB000123'
DB000323 = DB000123; // UNIT 1 CYL 04 Backward
'DB000324' = 'DB000124'
DB000324 = DB000124; // UNIT 1 CYL 05 Backward
'DB000325' = 'DB000125'
DB000325 = DB000125; // UNIT 1 CYL 06 Backward
'DB000326' = 'DB000126'
DB000326 = DB000126; // UNIT 1 CYL 07 Backward
'DB000327' = 'DB000127'
DB000327 = DB000127; // UNIT 1 CYL 08 Backward
'DB000328' = 'DB000128'
DB000328 = DB000128; // UNIT 1 CYL 09 Backward
'DB000329' = 'DB000129'
DB000329 = DB000129; // UNIT 1 CYL 10 Backward
'DB00032A' = 'DB00012A'
DB00032A = DB00012A; // UNIT 1 CYL 11 Backward
'DB00032B' = 'DB00012B'
DB00032B = DB00012B; // UNIT 1 CYL 12 Backward
'DB00032C' = 'DB00012C'
DB00032C = DB00012C; // UNIT 1 CYL 13 Backward
'DB00032D' = 'DB00012D'
DB00032D = DB00012D; // UNIT 1 CYL 14 Backward
'DB00032E' = 'DB00012E'
DB00032E = DB00012E; // UNIT 1 CYL 15 Backward
'DB00032F' = 'DB00012F'
DB00032F = DB00012F; // UNIT 1 CYL 16 Backward
```

11 17/118

EXPRESSION

```
'DB000330' = 'DB000130'
DB000330 = DB000130; // UNIT 1 CYL 17 Backward
'DB000331' = 'DB000131'
DB000331 = DB000131; // UNIT 1 CYL 18 Backward
'DB000332' = 'DB000132'
DB000332 = DB000132; // UNIT 1 CYL 19 Backward
'DB000333' = 'DB000133'
DB000333 = DB000133; // UNIT 1 CYL 20 Backward
'DB000334' = 'DB000134'
DB000334 = DB000134; // UNIT 1 CYL 21 Backward
'DB000335' = 'DB000135'
DB000335 = DB000135; // UNIT 1 CYL 22 Backward
'DB000336' = 'DB000136'
DB000336 = DB000136; // UNIT 1 CYL 23 Backward
'DB000337' = 'DB000137'
DB000337 = DB000137; // UNIT 1 CYL 24 Backward
'DB000338' = 'DB000138'
DB000338 = DB000138; // UNIT 1 CYL 25 Backward
'DB000339' = 'DB000139'
DB000339 = DB000139; // UNIT 1 CYL 26 Backward
'DB00033A' = 'DB00013A'
DB00033A = DB00013A; // UNIT 1 CYL 27 Backward
'DB00033B' = 'DB00013B'
DB00033B = DB00013B; // UNIT 1 CYL 28 Backward
'DB00033C' = 'DB00013C'
DB00033C = DB00013C; // UNIT 1 CYL 29 Backward
'DB00033D' = 'DB00013D'
DB00033D = DB00013D; // UNIT 1 CYL 30 Backward
'DB00033E' = 'DB00013E'
DB00033E = DB00013E; // UNIT 1 CYL 31 Backward
'DB00033F' = 'DB00013F'
DB00033F = DB00013F; // UNIT 1 CYL 32 Backward
```

Sensor Output (Vac On)

12 18/150

FOR	[W]Var	[W]Init	[W]Max	[W]Step
	DW00040 ---	00000	00015	00001

13 19/154

NL 2

EXPRESSION

```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

14 20/156

NL 2 — MB040840i (Unit1 Vacuum 1 On (Sol)) — DB000140i ---

MB040850i (Unit1 Vacuum 1 Off (Sol)) — DB000140i ---

[DB000140] .../0157i .../0161

15 24/160

END_FOR

16
25/161

EXPRESSION

```
'DB000340' = 'DB000140'
DB000340 = DB000140; // UNIT 1 Vac 01 On
'DB000341' = 'DB000141'
DB000341 = DB000141; // UNIT 1 Vac 02 On
'DB000342' = 'DB000142'
DB000342 = DB000142; // UNIT 1 Vac 03 On
'DB000343' = 'DB000143'
DB000343 = DB000143; // UNIT 1 Vac 04 On
'DB000344' = 'DB000144'
DB000344 = DB000144; // UNIT 1 Vac 05 On
'DB000345' = 'DB000145'
DB000345 = DB000145; // UNIT 1 Vac 06 On
'DB000346' = 'DB000146'
DB000346 = DB000146; // UNIT 1 Vac 07 On
'DB000347' = 'DB000147'
DB000347 = DB000147; // UNIT 1 Vac 08 On
'DB000348' = 'DB000148'
DB000348 = DB000148; // UNIT 1 Vac 09 On
'DB000349' = 'DB000149'
DB000349 = DB000149; // UNIT 1 Vac 10 On
'DB00034A' = 'DB00014A'
DB00034A = DB00014A; // UNIT 1 Vac 11 On
'DB00034B' = 'DB00014B'
DB00034B = DB00014B; // UNIT 1 Vac 12 On
'DB00034C' = 'DB00014C'
DB00034C = DB00014C; // UNIT 1 Vac 13 On
'DB00034D' = 'DB00014D'
DB00034D = DB00014D; // UNIT 1 Vac 14 On
'DB00034E' = 'DB00014E'
DB00034E = DB00014E; // UNIT 1 Vac 15 On
'DB00034F' = 'DB00014F'
DB00034F = DB00014F; // UNIT 1 Vac 16 On
```

Sensor Output (Vac Off)

17
26/193

FOR	[W]Var	[W]Init	[W]Max	[W]Step
	DW00040 ---	00000	00015	00001

18
27/197

NL 2

EXPRESSION

```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

19
28/199

NL 2

MB040850i — Unit1 Vacuum 1 Off (Sol)

DB000150i ---

MB040840i — Unit1 Vacuum 1 On (Sol)

DB000150i ---

[DB000150] .../0200i .../0204

20
32/203

END_FOR

21
33/204

EXPRESSION

```
'DB000350' = 'DB000150'
DB000350 = DB000150; // UNIT 1 Vac 01 Off
'DB000351' = 'DB000151'
DB000351 = DB000151; // UNIT 1 Vac 02 Off
'DB000352' = 'DB000152'
DB000352 = DB000152; // UNIT 1 Vac 03 Off
'DB000353' = 'DB000153'
DB000353 = DB000153; // UNIT 1 Vac 04 Off
'DB000354' = 'DB000154'
DB000354 = DB000154; // UNIT 1 Vac 05 Off
'DB000355' = 'DB000155'
DB000355 = DB000155; // UNIT 1 Vac 06 Off
'DB000356' = 'DB000156'
DB000356 = DB000156; // UNIT 1 Vac 07 Off
'DB000357' = 'DB000157'
DB000357 = DB000157; // UNIT 1 Vac 08 Off
'DB000358' = 'DB000158'
DB000358 = DB000158; // UNIT 1 Vac 09 Off
'DB000359' = 'DB000159'
DB000359 = DB000159; // UNIT 1 Vac 10 Off
'DB00035A' = 'DB00015A'
DB00035A = DB00015A; // UNIT 1 Vac 11 Off
'DB00035B' = 'DB00015B'
DB00035B = DB00015B; // UNIT 1 Vac 12 Off
'DB00035C' = 'DB00015C'
DB00035C = DB00015C; // UNIT 1 Vac 13 Off
'DB00035D' = 'DB00015D'
DB00035D = DB00015D; // UNIT 1 Vac 14 Off
'DB00035E' = 'DB00015E'
DB00035E = DB00015E; // UNIT 1 Vac 15 Off
'DB00035F' = 'DB00015F'
DB00035F = DB00015F; // UNIT 1 Vac 16 Off
```

Sensor Output (Blow On)

22
34/236

FOR	[W]Var	[W]Init	[W]Max	[W]Step
	DW00040 ---	00000	00015	00001

23
35/240

NL 2

EXPRESSION

```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

24
36/242

NL 2

MB040860i — Unit1 Blow 1 On (Sol)

DB000160i ---

MB040870i — Unit1 Blow 1 Off (Sol)

DB000160i ---

[DB000160] .../0243i .../0247

25
40/246

END_FOR

26
41/247

EXPRESSION

```
'DB000360' = 'DB000160'
DB000360 = DB000160; // UNIT 1 Blow 01 On
'DB000361' = 'DB000161'
DB000361 = DB000161; // UNIT 1 Blow 02 On
'DB000362' = 'DB000162'
DB000362 = DB000162; // UNIT 1 Blow 03 On
'DB000363' = 'DB000163'
DB000363 = DB000163; // UNIT 1 Blow 04 On
'DB000364' = 'DB000164'
DB000364 = DB000164; // UNIT 1 Blow 05 On
'DB000365' = 'DB000165'
DB000365 = DB000165; // UNIT 1 Blow 06 On
'DB000366' = 'DB000166'
DB000366 = DB000166; // UNIT 1 Blow 07 On
'DB000367' = 'DB000167'
DB000367 = DB000167; // UNIT 1 Blow 08 On
'DB000368' = 'DB000168'
DB000368 = DB000168; // UNIT 1 Blow 09 On
'DB000369' = 'DB000169'
DB000369 = DB000169; // UNIT 1 Blow 10 On
'DB00036A' = 'DB00016A'
DB00036A = DB00016A; // UNIT 1 Blow 11 On
'DB00036B' = 'DB00016B'
DB00036B = DB00016B; // UNIT 1 Blow 12 On
'DB00036C' = 'DB00016C'
DB00036C = DB00016C; // UNIT 1 Blow 13 On
'DB00036D' = 'DB00016D'
DB00036D = DB00016D; // UNIT 1 Blow 14 On
'DB00036E' = 'DB00016E'
DB00036E = DB00016E; // UNIT 1 Blow 15 On
'DB00036F' = 'DB00016F'
DB00036F = DB00016F; // UNIT 1 Blow 16 On
```

Sensor Output (Blow Off)

27
42/279

FOR | [W]Var DW00040 --- | [W]Init 00000 | [W]Max 00015 | [W]Step 00001

28
43/283

NL 2

EXPRESSION

```
'I' = 'DW00040'
I = DW00040;
```

29
44/285

NL 2 — MB040870i (Unit1 Blow 1 Off (Sol)) — DB000170i ---

MB040860i (Unit1 Blow 1 On (Sol))

DB000170i ---

DB000170i [DB000170] .../0286i .../0290

30
48/289

END_FOR

31
49/290

EXPRESSION

```
'DB000370' = 'DB000170'
DB000370 = DB000170; // UNIT 1 Blow 01 Off
'DB000371' = 'DB000171'
DB000371 = DB000171; // UNIT 1 Blow 02 Off
'DB000372' = 'DB000172'
DB000372 = DB000172; // UNIT 1 Blow 03 Off
'DB000373' = 'DB000173'
DB000373 = DB000173; // UNIT 1 Blow 04 Off
'DB000374' = 'DB000174'
DB000374 = DB000174; // UNIT 1 Blow 05 Off
'DB000375' = 'DB000175'
DB000375 = DB000175; // UNIT 1 Blow 06 Off
'DB000376' = 'DB000176'
DB000376 = DB000176; // UNIT 1 Blow 07 Off
'DB000377' = 'DB000177'
DB000377 = DB000177; // UNIT 1 Blow 08 Off
'DB000378' = 'DB000178'
DB000378 = DB000178; // UNIT 1 Blow 09 Off
'DB000379' = 'DB000179'
DB000379 = DB000179; // UNIT 1 Blow 10 Off
'DB00037A' = 'DB00017A'
DB00037A = DB00017A; // UNIT 1 Blow 11 Off
'DB00037B' = 'DB00017B'
DB00037B = DB00017B; // UNIT 1 Blow 12 Off
'DB00037C' = 'DB00017C'
DB00037C = DB00017C; // UNIT 1 Blow 13 Off
'DB00037D' = 'DB00017D'
DB00037D = DB00017D; // UNIT 1 Blow 14 Off
'DB00037E' = 'DB00017E'
DB00037E = DB00017E; // UNIT 1 Blow 15 Off
'DB00037F' = 'DB00017F'
DB00037F = DB00017F; // UNIT 1 Blow 16 Off
```

32
50/322

END