

I/O lista – PLC sistem za upravljanje nivoom tečnosti

1. Digitalni ulazi (DI)

Oznaka	Tag	Opis	Tip
DI01	StartBtn	Start komanda sistema	BOOL
DI02	StopBtn	Stop komanda sistema	BOOL
DI03	ResetBtn	Reset fault stanja	BOOL
DI04	ModeAutoSel	Izbor AUTO režima	BOOL
DI05	ModeManualSel	Izbor MANUAL režima	BOOL
DI06	LSLL	Low-Low Level	BOOL
DI07	LSHH	High-High Level	BOOL
DI08	PumpFeedback	Povrat rada pumpe	BOOL
DI09	ThermalTrip	Termička zaštita	BOOL

2. Analogni ulazi (AI)

Oznaka	Tag	Opis	Tip
AI01	Level_PV	Nivo tečnosti (%)	REAL

3. Digitalni izlazi (DO)

Oznaka	Tag	Opis	Tip
DO01	PumpCmd	Komanda pumpe	BOOL
DO02	AlarmLamp	Signal alarma	BOOL
DO03	RunLamp	Sistem u radu	BOOL
DO04	FaultLamp	Fault stanje	BOOL

4. HMI komandni signali

Tag	Opis	Tip
HMI_StartCmd	Start komanda	BOOL
HMI_StopCmd	Stop komanda	BOOL
HMI_ResetCmd	Reset komanda	BOOL
HMI_ModeAutoCmd	AUTO režim	BOOL
HMI_ModeManualCmd	MANUAL režim	BOOL
HMI_ManualPumpCmd	Ručna komanda pumpe	BOOL

5. HMI statusni signali

Tag	Opis	Tip
HMI_LevelPV	Prikaz nivoa	REAL
HMI_SystemEnabled	Sistem omogu■en	BOOL
HMI_PumpStatus	Status pumpe	BOOL
HMI_ModeAutoActive	AUTO aktivan	BOOL
HMI_ModeManualActive	MANUAL aktivan	BOOL
HMI_FaultActive	Fault stanje	BOOL
HMI_AlarmActive	Alarm stanje	BOOL
HMI_SystemState	Stanje sistema	INT/ENUM

6. Interni softverski signali

Tag	Opis	Tip
SystemEnable	Dozvola rada sistema	BOOL
ModeAuto	AUTO režim	BOOL
ModeManual	MANUAL režim	BOOL
AutoPumpReq	AUTO zahtjev pumpe	BOOL
ManualPumpReq	MANUAL zahtjev pumpe	BOOL
LowSP	Donji prag	REAL
HighSP	Gornji prag	REAL
FaultActive	Opšti fault	BOOL
AlarmActive	Opšti alarm	BOOL
SysState	Stanje sistema	ENUM