

EIXO Y2	EIXO Y1	EIXO X	EIXO Z		
MOVE TO ABS					
D0	D500	D1000	D1500		LIMITE NEGATIVO (EIXO)
D50	D550	D1050	D1550		LIMITE POSITIVO (EIXO)
D100	D600	D1100	D1600		POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUARIO
D150	D650	D1150	D1650		RECEBE O VALOR DEFINIDO EM D100 E O ADICIONA COMO POSIÇÃO ABSOLUTA QUE SERÁ BUSCADA
D20000	D20500	D21000	D21500		VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO SALVO EM ROM
M0	M500	M1000	M1500		ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (EIXO)
M50	M550	M1050	M1550		INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO
M100	M600	M1100	M1600		ACIONA A LÓGICA DE COMPARAÇÃO DO VALOR SETADO PELO USUÁRIO, MAIOR QUE O LIMITE POSITIVO OU MENOR QUE O LIMITE NEGATIVO.
M150	M650	M1150	M1650		USADO COMO VALOR INICIAL NO DMCP PARA ACIONAR O M150 QUANDO O VALOR DEFINIDO PELO USUÁRIO FOR MAIOR DO QUE O LIMITE POSITIVO
M200	M700	M1200	M1700		USADO COMO VALOR INICIAL NO DMCP PARA ACIONAR O M202 QUANDO O VALOR DEFINIDO PELO USUÁRIO FOR MENOR DO QUE O LIMITE NEGATIVO
SM461	SM501	SM521	SM481		RETORNA SINAL ALTO QUANDO O EIXO CONCLUI O MOVIMENTO.
SR460	SR500	SR520	SR480		RETORNA A POSIÇÃO ATUAL DO MOTOR DO RESPECTIVO EIXO
SM400					SEMPRE ATIVO ENQUANTO O CLP ESTIVER LIGADO
Y0.0	Y0.4	Y0.6	Y0.2		PULSO
Y0.1	Y0.5	Y0.7	Y0.3		DIREÇÃO
GO TO HOME					
D450	D950	D1450	D1950		VELOCIDADE HOMING 2 (EIXO)
M350	M850	M1350	M1850		
M311	M811	M1311	M1811		
M312	M812	M1312	M1812		
M313	M813	M1313	M1813		
M314	M814	M1314	M1814		
M315	M815	M1315	M1815		
M316	M816	M1316	M1816		
M300	M800	M1300	M1800		HOMING REALIZADO (EIXO)
M360	M860	M1360	M1860		
SM400					
X0.2		X0.3	X0.1		SENSOR DE HOMING
T0	T2	T4	T6		
T1	T3	T5	T7		