Klingel: Messblatt Abzweigdose

Datum: _____ Abzweigdose oben links über dem linken Verteiler · nur Kleinspannung (8/12 V~)

Vorbereitung

- Zweite Person an den Klingelknöpfen (Handy/Rufen). Multimeter auf V~, Bereich 20 V oder Auto.
- Deckel öffnen. Klemmen lösen nur mit Trafo-Sicherung AUS (rechter Verteiler, Reihe 3, Platz 25/26).
- Zum Messen muss die Sicherung EIN sein. Nichts abklemmen, nur Schrauben/WAGO-Prüföffnungen antasten.
- Jede Klemme mit Kreppband nummerieren (1, 2, 3 …) und die Nummern unten eintragen.

Messen

1. Schwarze Messspitze fest an die 5er-WAGO (Bezugspunkt, bleibt die ganze Zeit dort).
2. Rote Spitze nacheinander an jede nummerierte Klemme. Je Klemme vier Werte eintragen:
   ohne Drücken · Knopf EG gedrückt · Knopf Etage 1 gedrückt · Knopf Etage 2 gedrückt
3. Gong: Klingelt er bei jedem Knopf? Ein Gong für alle oder je Etage einer? (unten ankreuzen)
4. Foto von der offenen Dose mit den Kreppband-Nummern machen.

Nr.	Aderfarbe(n) / Klemmtyp	ohne Drücken	EG gedrückt	Etage 1 gedrückt	Etage 2 gedrückt	Bemerkung
		V~	V~	V~	V~	
		V~	V~	V~	V~	
		V~	V~	V~	V~	
		V~	V~	V~	V~	
		V~	V~	V~	V~	
		V~	V~	V~	V~	
		V~	V~	V~	V~	
		V~	V~	V~	V~	
		V~	V~	V~	V~	
		V~	V~	V~	V~	
		V~	V~	V~	V~	
		V~	V~	V~	V~	

Gong: ☐ ein Gong für alle Etagen ☐ je Etage ein eigener Gong Klingelt bei: ☐ EG ☐ Etage 1 ☐ Etage 2

Gong-Spannung (optional, an den 2 Gong-Klemmen beim Drücken): _____ V~ (8 oder 12 V?)

Woran man es erkennt (wertet Claude aus)

- Etagenader = Klemme, deren Wert sich NUR bei EINEM Knopf ändert (~0 → 8–12 V oder umgekehrt).
- Ob 0→12 oder 12→0 zeigt nur, an welchem Trafo-Pol die WAGO hängt – beides ist in Ordnung.
- Klemmen, die sich bei keinem Knopf ändern, sind Zuleitung/Rückleiter – bitte auch eintragen.

Sicherheit

In der Dose liegt nur Klingel-Kleinspannung. Sieht eine Ader nach 230 V aus (dicke Mantelleitung, braun/blau/grün-gelb) oder zeigt das Multimeter über 30 V: sofort aufhören, nichts weiter anfassen.