Nome da Variável	Unidade	Descrição
t	ms	Tempo desde o início da aquisição.
timestamp	ms	UNIX timestamp da data-hora atual (GMT-3).
HODOMETRO	m	Distância total percorrida até o momento.
ACCEL_LONGITUDINAL	g	Aceleração longitudinal do veículo.
ACCEL_LATERAL	g	Aceleração lateral do veículo.
ACCEL_NORMAL	g	Aceleração vertical (normal ao solo).
VEL_ANGULAR_YAW	°/s	Velocidade angular em yaw.
VEL_ANGULAR_PITCH	°/s	Velocidade angular em pitch.
VEL_ANGULAR_ROLL	°/s	Velocidade angular em roll.
AIR_MINUS	0 - 1	Status do AIR negativo (0 aberto, 1 fechado).
AIR_PLUS	0 - 1	Status do AIR positivo (0 aberto, 1 fechado).
GLV_VOLTAGE	V	Tensão do GLV.
SHUNT_CURRENT	A	Corrente medida pelo shunt.
MAX_CELL_VOLTAGE	V	Maior tensão entre todas as células.
MIN_CELL_VOLTAGE	V	Menor tensão entre todas as células.
MAX_CELL_TEMP	°C	Maior temperatura entre todas as células.
TRACTIVE_VOLTAGE	V	Tensão total do acumulador.
GNSS_TIMESTAMP	ms	Timestamp do receptor GNSS.
LATITUDE	-	Latitude geográfica.
LONGITUDE	-	Longitude geográfica.
SPEED_AVG	km/h	Velocidade do carro - média das rodas fônicas.
STEERING_WHEEL	°	Ângulo do volante.
THROTTLE	0 - 1000	Pedal do acelerador.
BRAKE	0 - 1000	Pedal do freio.
TORQUE_GAIN	Nm	Ganho do controlador de torque.
TORQUE_DECREASE_R	Nm	Redução de torque do motor direito.
TORQUE_DECREASE_L	Nm	Redução de torque do motor esquerdo.
SPEED_FL	km/h	Velocidade da roda fônica dianteira esquerda.
SPEED_FR	km/h	Velocidade da roda fônica dianteira direita.
SPEED_RL	km/h	Velocidade da roda fônica traseira esquerda.
SPEED_RR	km/h	Velocidade da roda fônica traseira direita.
RPM_L_MOTOR	rpm	Rotação do motor esquerdo.
TORQUE_L_MOTOR	N·m	Torque do motor esquerdo.
LEFT_MOTOR_CURRENT	A	Corrente do motor esquerdo.
RPM_R_MOTOR	rpm	Rotação do motor direito.
TORQUE_R_MOTOR	N·m	Torque do motor direito.
RIGHT_MOTOR_CURRENT	A	Corrente do motor direito.
OVERLOAD_R_MOTOR	–	Indicação de sobrecarga do motor direito.
TEMPERATURE1_R	°C	Temperatura 1 do inversor direito.
TEMPERATURE2_R	°C	Temperatura 2 do inversor direito.
LOST_MSG_R_MOTOR	–	Mensagens CAN perdidas do motor direito.
BUS_OFF_R_MOTOR	–	Estado Bus-Off da interface CAN.
CAN_STATE_R_MOTOR	–	Estado da comunicação CAN.
INV_STATE_R_MOTOR	–	Estado do inversor do motor direito.
FAILURE_R_MOTOR	–	Código de falha do motor direito.
ALARM_R_MOTOR	–	Código de alarme do motor direito.
BMS_ERRORMASK	–	Máscara de erros do BMS.
BMS_ERROR_LOG1	–	Log de erro do BMS
BMS_ERROR_LOG2	–	Log de erro do BMS
BMS_ERROR_LOG3	–	Log de erro do BMS
BMS_ERROR_LOG4	–	Log de erro do BMS
BMS_ERROR_LOG5	–	Log de erro do BMS
ERROR_SUM_S1	–	Soma do erro na Slave 1
ERROR_SUM_S2	–	Soma do erro na Slave 2
ERROR_SUM_S3	–	Soma do erro na Slave 3
ERROR_SUM_S4	–	Soma do erro na Slave 4
ERROR_SUM_S5	–	Soma do erro na Slave 5
ERROR_SUM_S6	–	Soma do erro na Slave 6
BMS_MODE	–	Modo de operação do BMS.
ADDR_CELL_VOLT_MIN	–	Endereço da célula de tensão mínima
ADDR_STACK_VOLT_MIN	–	Endereço da stack de tensão mínima

Nome da Variável	Unidade	Descrição
ADDR_MIN_VOLTAGE	–	Tensão mínima
ADDR_CELL_VOLT_MAX	–	Endereço da célula de tensão máxima
ADDR_STACK_VOLT_MAX	–	Endereço da stack de tensão máxima
ADDR_MAX_VOLTAGE	–	Tensão máxima
ADDR_CELL_TEMP_MAX	–	Endereço da célula de temperatura máxima
ADDR_STACK_TEMP_MAX	–	Endereço da stack de temperatura máxima
ADDR_MAX_TEMPERATURE	°C	Temperatura máxima
DESIRED_YAW	–	Taxa de yaw desejada.
MAX_YAW	–	Limite máximo de yaw.
ECU_MODE	–	Modo de operação da ECU.
CONTROL_EVENT_FLAG_1	–	
CONTROL_EVENT_FLAG_2	–	
DISTANCE_P_ODOM	m	Distância parcial percorrida medida pela ECU.
SET_POINT_LONGITUDINAL	–	Referência longitudinal do controlador.
SET_POINT_LATERAL	–	Referência lateral do controlador.
KP	–	Ganho proporcional do controlador.
TI	–	Ganho integral do controlador.
SLIP	-	Slip rate das rodas.
RIGHT_MOTOR_TEMPERATURE	°C	Temperatura do redutor direito.
LEFT_MOTOR_TEMPERATURE	°C	Temperatura do redutor esquerdo.
STACK_i_CELL_j_VOLTAGE	V	Tensão da célula j da Stack i.
STACK_i_CELL_j_TEMPERATURE	°C	Temperatura da célula j da Stack i.