Entenda as Normas

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

COMO LER OS CÓDIGOS DAS FICHAS TÉCNICAS

REFERÊNCIA

EN 388 · RISCOS MECÂNICOS

Exemplo de código na ficha: 4 5 4 4 F

4	5	4	4	F
Abrasão 0 a 4	Corte 0 a 5	Rasgamento 0 a 4	Perfuração 0 a 4	Corte ISO A a F

Quanto maior o número (ou a letra), maior a proteção. A letra P no final indica proteção contra impacto. X significa que o item não foi testado.

EN 407 · CALOR E CHAMA

Exemplo de código na ficha: 4 3 4 4 3 X

4	3	4	4	3	X
Chama	Contato	Convectivo	Radiante	Respingos	Metal fundido

Cada posição vai de 0 a 4 (quanto maior, melhor). Contato = calor transmitido ao tocar a peça quente; Respingos = pequenos respingos de metal; X = não testado.

EN 374 · PRODUTOS QUÍMICOS

As letras (A a T) mostram quais químicos a luva resiste. Tipo A: 6 ou mais produtos testados. Tipo B: 3 ou mais. Tipo C: 1 ou mais.

ISO 11611 · SOLDAGEM (VESTIMENTAS)

Classe 1: risco menor (solda manual, poucos respingos). Classe 2: risco maior (mais respingos e calor). A1 e A2: propagação limitada de chama na superfície e na borda.

ISO 11612 · CALOR E CHAMA

A1/A2 chama · B calor convectivo · C calor radiante · D alumínio fundido · E ferro fundido · F calor de contato. Quanto maior o número, melhor.

EN 12477 · LUVAS DE SOLDADOR

Tipo A: proteção máxima, para soldagem pesada. Tipo B: mais destreza, para soldas de precisão (como TIG).

ANSI/ISEA 105 E 138

105: nível de corte de A1 a A9 (A9 é o maior). 138: proteção contra impacto no dorso da mão, de 1 a 3 (3 é o maior).

ATPV E CA

ATPV (cal/cm²): energia do arco elétrico que o material suporta; quanto maior, melhor. CA: Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, obrigatório em todo EPI.