

Laudo Climatológico - Smart Weather

Data/Hora: 01/10/2026, 20:13:28

Temperatura Atual: N/A °C

Umidade Atual: N/A %

Análise da Inteligência Artificial:

Relatório de Climatização e Conforto Térmico

Como especialista em climatização e ambientes inteligentes, analisei as informações enviadas. Identifiquei que os dados de Temperatura e Umidade estão atualmente indisponíveis (N/A). Com base nisso, apresento o diagnóstico abaixo considerando os parâmetros da norma NR 17 e os procedimentos para a regularização do seu ambiente.

1. Avaliação do conforto térmico atual

No momento, é impossível realizar uma avaliação precisa devido à ausência de dados dos sensores. Para que o ambiente esteja em conformidade com a norma NR 17 (voltada para o conforto em locais de trabalho e permanência), os parâmetros ideais que devemos buscar são:

- Temperatura operacional entre 20°C e 23°C.
- Umidade relativa do ar não inferior a 40%.

2. Possíveis riscos

Sem a leitura dos sensores, o ambiente fica vulnerável a extremos sem o devido controle:

- Se a umidade estiver baixa (abaixo de 40%): Há risco de ressecamento de mucosas, irritação nos olhos e garganta, além de facilitação da propagação de vírus respiratórios.
- Se a umidade estiver alta (acima de 60% a 65%): Há risco de desenvolvimento de mofo, bolor, proliferação de ácaros e sensação de abafamento.
- Se a temperatura estiver fora do padrão: Temperaturas altas causam sonolência e perda de produtividade. Temperaturas muito baixas causam desconforto físico e tensões musculares.

3. Recomendação de automação

Atualmente, o sistema de automação inteligente não pode tomar ações preventivas ou corretivas (como ligar aparelhos) para evitar choque térmico ou desperdício de energia sem ler os dados reais.

As recomendações são:

- Ação Física: Verificar a conexão, fiação ou bateria dos sensores de temperatura e umidade do ambiente para restabelecer o sinal.
- Lógica de Automação (assim que os dados voltarem): O sistema deve ser

programado para:

- * Ligar o Ar-Condicionado (modo resfriamento) se a temperatura ultrapassar 23°C.
- * Ligar o Aquecimento se a temperatura cair abaixo de 20°C.
- * Ligar o Umidificador automaticamente se a umidade cair abaixo de 40%.
- * Ligar o Desumidificador (ou modo Dry do ar-condicionado) se a umidade ultrapassar 65%.