数据交互 [DB1]

数据交互 属性							
常规							
名称	数据交互	**编号**	1	**类型**	DB	**语言**	DB
编号	自动						
信息							
标题		**作者**		**注释**		**系列**	
版本	0.1	**用户自定义 ID**					

名称	数据类型	偏移量	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/ OPC UA/ Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控	注释
Static										
CPU-IO	Struct	0.0		False	True	True	True	False		
中控读 PLC	Struct	0.0		False	True	True	True	False		
人员通行按钮	Bool	0.0	false	False	True	True	True	False		
AGV 通行按钮	Bool	0.1	false	False	True	True	True	False		
中控写 PLC	Struct	2.0		False	True	True	True	False		
射灯-绿	Bool	2.0	false	False	True	True	True	False		
射灯-红	Bool	2.1	false	False	True	True	True	False		
预留 KA3	Bool	2.2	false	False	True	True	True	False		
人员通行按钮指示灯	Bool	2.3	false	False	True	True	True	False		
AGV 通行按钮指示灯	Bool	2.4	false	False	True	True	True	False		
IO1	Struct	4.0		False	True	True	True	False		
中控读 PLC	Struct	4.0		False	True	True	True	False		
人员通行按钮	Bool	4.0	false	False	True	True	True	False		
AGV 通行按钮	Bool	4.1	false	False	True	True	True	False		
中控写 PLC	Struct	6.0		False	True	True	True	False		
射灯-绿	Bool	6.0	false	False	True	True	True	False		
射灯-红	Bool	6.1	false	False	True	True	True	False		
预留 KA3	Bool	6.2	false	False	True	True	True	False		
人员通行按钮指示灯	Bool	6.3	false	False	True	True	True	False		
AGV 通行按钮指示灯	Bool	6.4	false	False	True	True	True	False		
IO2	Struct	8.0		False	True	True	True	False		
中控读 PLC	Struct	8.0		False	True	True	True	False		
人员通行按钮	Bool	8.0	false	False	True	True	True	False		
AGV 通行按钮	Bool	8.1	false	False	True	True	True	False		
中控写 PLC	Struct	10.0		False	True	True	True	False		
射灯-绿	Bool	10.0	false	False	True	True	True	False		
射灯-红	Bool	10.1	false	False	True	True	True	False		
预留 KA3	Bool	10.2	false	False	True	True	True	False		
人员通行按钮指示灯	Bool	10.3	false	False	True	True	True	False		
AGV 通行按钮指示灯	Bool	10.4	false	False	True	True	True	False		
IO3	Struct	12.0		False	True	True	True	False		
中控读 PLC	Struct	12.0		False	True	True	True	False		
人员通行按钮	Bool	12.0	false	False	True	True	True	False		
AGV 通行按钮	Bool	12.1	false	False	True	True	True	False		
中控写 PLC	Struct	14.0		False	True	True	True	False		
射灯-绿	Bool	14.0	false	False	True	True	True	False		
射灯-红	Bool	14.1	false	False	True	True	True	False		
预留 KA3	Bool	14.2	false	False	True	True	True	False		
人员通行按钮指示灯	Bool	14.3	false	False	True	True	True	False		
AGV 通行按钮指示灯	Bool	14.4	false	False	True	True	True	False		
IO4	Struct	16.0		False	True	True	True	False		
中控读 PLC	Struct	16.0		False	True	True	True	False		
人员通行按钮	Bool	16.0	false	False	True	True	True	False		
AGV 通行按钮	Bool	16.1	false	False	True	True	True	False		
中控写 PLC	Struct	18.0		False	True	True	True	False		
射灯-绿	Bool	18.0	false	False	True	True	True	False		
射灯-红	Bool	18.1	false	False	True	True	True	False		
预留 KA3	Bool	18.2	false	False	True	True	True	False		
人员通行按钮指示灯	Bool	18.3	false	False	True	True	True	False		
AGV 通行按钮指示灯	Bool	18.4	false	False	True	True	True	False		
心跳	Struct	20.0		False	True	True	True	False		
PLC 心跳	Bool	20.0	false	False	True	True	True	False		
中控心跳	Bool	20.1	false	False	True	True	True	False		