

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LÍNEA DE SILICÓN L-835 Y 8229

Equipo:	Línea de Silicón L-835 / 8229	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
☐ Seguridad	Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100	Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo $\pm 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA ELÉCTRICO				
1	☐	Revisar motor C.A.: Verifique con el pirómetro que la temperatura de operación no supere los 80°C. Inspeccione que el cuerpo del motor esté libre de suciedad o polvo acumulado	$T^{\circ} \leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ libre de suciedad o polvo acumulado	
2	☐	Inversor: Sopletee con aire seco o aspire el polvo en el dissipador y las rejillas. Verifique el apriete de clemas de control y valide los parámetros en pantalla. Confirme el correcto funcionamiento de los ventiladores internos de enfriamiento.	Parámetros OK. Sin alarmas	
3	☐	Verificar alineación motor–bomba: paralela $\leq 0.1\text{ mm}$.	Desalineación $\leq 0.1\text{ mm}$	
► SISTEMA MECÁNICO				
4	☐	Inspeccionar bomba: 0 fugas de silicón en sello del eje. Nota: el silicón L-835/8229 es lubricante y espumante — cualquier fuga afecta la fórmula del espumado.	0 fugas de silicón	
5	☐	CRÍTICO: Revisar sellos mecánicos o hilo grafitado de la bomba. Reemplazar si hay fuga $> 1\text{ gota/min}$ (límite más estricto que otras líneas por impacto en fórmula).	Fuga $\leq 1\text{ gota/min}$	
6	☐	Verificar guardas de protección del acoplamiento instaladas y fijas.	Guardas instaladas	
7	☐	Inspeccionar acoplamiento flexible: sin grietas ni holgura $> 0.5\text{ mm}$.	Sin grietas. Holgura $\leq 0.5\text{ mm}$	
► SISTEMA NEUMÁTICO				

8	☐	Activar válvula de 3 vías desde panel: conmutación positiva < 0.5 s, sin fuga de aire.	Conmutación < 0.5 s. Sin fuga	
9	☐	Verificar válvulas del tanque: prensaestopa sin fuga al operar a presión de trabajo.	Sin fuga por prensaestopas	
10	☐	Verificar manómetro de proceso vs. referencia de campo: error $\leq 5\%$.	Error $\leq 5\%$ del fondo de escala	
11	☐	revisión del tubo de nivel: Cierre y bloquee (LOTO) las válvulas de aislamiento del tanque para seccionar el tubo de nivel. Afloje las conexiones (tuercas unión o bridas) con precaución para purgar la presión y fluidos remanentes. Inspeccione los empaques, limpie los niples, ensamble alineando perfectamente para evitar esfuerzos mecánicos y apriete con firmeza.	Conexiones en buen estado	

► **ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA LA LÍNEA**

12	☐	Limpie cualquier derrame de silicón (muy resbaladizos), en el suelo del área de trabajo. Instale y fije correctamente todas las guardas de seguridad de los equipos intervenidos. Registre en la bitácora los pendientes detectados para programar su corrección posterior.	0 derrames. Guardas instaladas	
----	--------------------------	---	--------------------------------	--

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

--

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____