

GUIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA NEUMATICO

Equipo:		No. de Equipo:	
Area:	Espumado	Frecuencia:	
Tecnico:		Supervisor:	
Fecha ejecucion:		Fecha proximo PM:	
Hora inicio:		Hora fin:	

REQUISITO DE SEGURIDAD - LOTO

1. Identificar todas las fuentes de energia. 2. Aislar y bloquear con candado personal. 3. Colocar tarjeta de advertencia. 4. Verificar energia cero antes de intervenir. Firma LOTO:

_____ Hora: _____

No.	V	Actividad / Criterio de Aceptacion	Firma
SISTEMA: UNIDADES FILTRANTES			
1	[]	REVISION UNIDADES FILTRANTES Y REGULADORAS: Inspeccionar filtro cartucho, si negro saturado reemplazar. Regular presion 80-100 PSI con manometro referencia. Verificar nivel aceite lubricador rellenar si bajo ISO VG 32. CRITERIO: Filtro limpio, presion 80-100 PSI estable, lubricador nivel correcto, nebulizador funcionando.	
SISTEMA: VALVULAS Y CONTROL NEUMATICO			
2	[]	REVISION Y LIMPIEZA VALVULA DIRECCIONAL: Accionar valvula verificar conmutacion completa ambas direcciones. Inspeccionar fugas cuerpo solucion jabonosa. Puertos libres. Si fuga interna desmontar limpiar carrete. CRITERIO: Conmutacion completa ambas direcciones, sin fugas internas externas, operacion suave.	
3	[]	VERIFICACION ACTUADORES LUBRICACION FUGAS AIRE: Inspeccionar fugas solucion jabonosa conexiones vastagos. Lubricar vastagos grasa ligera compatible aire. Verificar operacion correcta extensión retracción. CRITERIO: Sin fugas aire, vastagos lubricados, actuadores responden correctamente sin agarrotamiento.	
SISTEMA: LINEAS Y MANGUERAS NEUMATICAS			
4	[]	VERIFICACION VALVULAS DE PASO COMPUERTA: Operar valvula abrir cerrar suave sin esfuerzo excesivo. Verificar aire pase abierta, no pase cerrada solucion jabonosa. Vastago sin corrosion rayones. CRITERIO: Operacion suave,	

		sellado completo cerrada, sin paso aire con valvula cerrada.	
5	[]	REVISION MANGUERAS NEUMATICAS DOBLADAS DANADAS: Inspeccionar dobleces cerrados grietas abrasion envejecimiento. Cambiar mangueras danadas. Reemplazar con grado industrial minimo 200 PSI. Conectores firmemente apretados. CRITERIO: Mangueras sin dobleces cerrados, grietas ni abrasion, conectores sin fugas aire.	
SISTEMA: DESBOBINADORES Y CONTROL VELOCIDAD			
6	[]	REVISION SISTEMA FRENADO DESBOBINADORES: Verificar actuadores freno se energicen cuando presion aire cae. Verificar fuerza frenado suficiente rollos detencion sin patinar. Mangueras aire sin fugas. CRITERIO: Actuadores responden presion baja, frenado suficiente, rollos se detienen sin patinar.	
7	[]	VERIFICACION POKAYOKE PRESION AIRE BAJA: Despresurizar sistema gradualmente mientras monitorea panel. Cuando presion caiga debajo set point debe activarse alarma y sistema detenerse. Verificar funcionamiento completo. CRITERIO: Alarma se activa cuando presion caiga set point, sistema ejecuta paro seguro, recuperacion presion desactiva alarma.	
8	[]	REVISION POTENCIOMETROS VELOCIDAD: Girar potenciómetro minimo maximo verificar respuesta lineal suave velocidad. Medir resistencia multimetro debe cambiar continuamente sin saltos. Conexiones firmes ambos extremos. CRITERIO: Respuesta lineal suave, resistencia cambia continuamente sin saltos, operacion precisa velocidad.	
SISTEMA: SEGURIDAD			
9	[]	CHECAR CONEXIONES MOTOR CD PLASTICO: Desenergizar LOTO. Reapretar bornes armadura campo pick-up. Inspeccionar cables danado recalentamiento. Energizar verificar funcionamiento. CRITERIO: Conexiones apretadas, cables sin dano aislamiento, motor arranca opera correctamente.	
10	[]	ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS: Inspeccionar fugas aire solucion jabonosa, lineas obstruidas, guardas proteccion, piso limpio, senalizacion peligro visible, compresor aire limpio sin obstrucciones. CRITERIO: Sin fugas aire, lineas libres, guardas instaladas, piso limpio, senalizacion visible, compresor operativo.	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

FIRMAS DE CIERRE:

Tecnico ejecutor Nombre: _____ Firma: _____	Supervisor de mantenimiento Nombre: _____ Firma: _____
---	--