🏀 Manual de equipo en cancha: Reikel y David · Golden Academy Sports Santa Cruz

Guía práctica paso a paso para transmitir el video en vivo a YouTube y publicar las mejores fotos del gimnasio en menos de 5 segundos por nuestra red privada.

📶 **Red exclusiva: CuriolStudioDIGI**

💻 **Cerebro: HP Roja (192.168.2.12)**

🌐 **En vivo: www.goldensantacruz.com/en-vivo**

🚫 1. Cero celulares en la red y prohibido su uso en el trabajo

- **Prohibido conectar teléfonos a la red `CuriolStudioDIGI`:** no se pueden usar teléfonos conectados a la red porque impiden sacar el ancho de banda necesario para el video en vivo y las fotos.
- **Totalmente prohibido el uso de celulares durante la hora de trabajo:** regla general para todos sin excepción; el celular permanece guardado durante toda la jornada.

🌐 2. Página donde vamos a transmitir: Golden Academy Sports Santa Cruz

Toda la sesión en vivo (streaming de YouTube, marcador y fotos 🔑 **5★**) se transmite directamente en la página oficial de **Golden Academy Sports Santa Cruz**:

🏀 **Sitio oficial:** https://www.goldensantacruz.com/

🔴 **Sesión en vivo:** https://www.goldensantacruz.com/en-vivo

🔋 3. Baterías y Power Banks pegadas al trípode

- **Power Banks en los trípodes:** además de las baterías internas, llevamos las **baterías portátiles (*power banks*) pegadas directamente al trípode** para tenerlas conectadas desde ahí a cualquiera de las cámaras (GoPro HERO13 o DJI) en cualquier momento.
- **Tableta Xiaomi de David:** mantenerla conectada por cable USB a la computadora HP Roja o al cargador si baja su carga.



Alberto · Fotos (Sony α7 III) + Video móvil (DJI Osmo Pocket 3)

Dispara fotos principales con 🔑 **Llavecita** y mueve la cámara de video **DJI Osmo Pocket 3** cerca del aro (más el dron **DJI Air 3S**). Vigila sus baterías.



Reikel (Reiky) · Fotos en cancha (Nikon D7500) + Apoyo de baterías

Caza emociones, entradas al aro y celebraciones enviando las mejores con 🔑 **Llavecita**. Vigila la batería de la Nikon y ayuda a poner pilas en el cargador.

David · 2 Tabletas Xiaomi + Cámara GoPro HERO13 + Streaming

Edita y publica fotos 5★ en la **Tableta 1**, vigila el YouTube Live en la **Tableta 2**, cuida la **GoPro HERO13** y mantiene las tabletas cargadas por USB.

📷 Parte 1: guía de Reikel (Reiky) con la cámara Nikon D7500

Conectada al Wi-Fi de la computadora HP Roja



¡El súper poder del botón de la llavecita (🔑)!

La cámara **no envía todas las fotos a lo loco** para que el Wi-Fi nunca se ponga lento. Cuando logres un fotón, míralo en la pantalla y presiona el botón de la **llavecita (🔑)** (a la izquierda de la pantalla trasera). En **2 segundos** viaja sola a la computadora HP Roja, se marca con ⭐ **5 estrellas**, se mejora el color automáticamente y le sale a David en su tableta.

1

Dispara una ráfaga corta (2 a 3 fotos)

Sigue al jugador que lleva el balón hacia el aro o que va a lanzar. Apunta siempre el cuadrito de enfoque a la **cara o los ojos** del jugador.

2

Aprovecha las pausas para revisar (▶️)

Cuando el árbitro pite falta, tiro libre o saque de banda, toca el botón ▶️ **Reproducir** y elige solo la mejor foto de la jugada (donde se vea la cara nítida y el balón).

3

Ponle la llavecita (🔑) y sigue jugando

Presiona el botón 🔑. Verás aparecer el ícono de una llavecita arriba en la pantalla. ¡Listo! David ya la tiene en la mesa de control.

🎯 ¿Qué fotos valen oro para ponerles llavecita?

- **Bandejas y saltos al aro:** cuando el jugador está en el aire mirando la canasta.
- **Celebraciones y choques de mano:** gritos de alegría después de un triple o un buen bloqueo.
- **Emoción en la banca y familias:** compañeros animando o papás aplaudiendo en la gradería.
- **Duelos 1 contra 1:** defensa intensa con los dos jugadores completos (sin cortarles los pies ni la cabeza).

⚙️ Ajustes listos en tu Nikon D7500 para gimnasio

- **Velocidad rápida (1/800 o 1/1000):** para que los jugadores queden congelados en el aire y no salgan borrosos.
- **Enfoque continuo (AF-C):** mantenlo presionado a la mitad mientras el jugador corre para que la cámara lo siga sola.

- **Cuida el Wi-Fi:** si dejas de tocar la cámara varios minutos y se duerme, dale un toque suave al botón de disparo para despertarla.
- **¿Presionaste 🔑 por error?** Solo vuelve a presionar 🔑 sobre esa foto para quitarle la llavecita.

Parte 2: guía de David en la mesa de control (tableta Xiaomi Redmi Pad 2 Pro)

App: Curiol David · http://192.168.2.12:3060/tableta

📸 Pestaña 1: Fotos 5★ (🔑) y edición rápida de 1 toque

Tu pantalla principal durante el partido

Cada vez que Alberto o Reikel presionan la 🔑 **llavecita** en sus cámaras, la foto llega aquí ya revelada con IA. Tu misión se hace en **3 pasos súper rápidos**:

1. **Revisa la cara y el encuadre:** confirma que el jugador principal se vea nítido. Si la foto salió muy borrosa o con la cabeza cortada, **no la publiques** y hazle la seña a Reikel o Alberto para que repitan en la siguiente jugada.
2. **Dale un toque rápido si hace falta:** si el horizonte del gimnasio se ve un poquito torcido o la foto está algo oscura, toca los botones de abajo (cada toque ajusta al instante).
3. **Publica en vivo:** cuando la veas genial, toca el botón verde ☆ **Publicar en vivo (1 toque)** para que aparezca en la pantalla del evento (`/en-vivo`).

📐 **Enderezar / girar:**

↺ **-1°** ↺ **-0.5°**

🎨 Pestaña 2: Editor completo (:3050)

Recorte y color

Úsalo cuando una foto esté buenísima pero los jugadores quedaron muy lejos. Ahí puedes **recortar con el dedo** (formato cuadrado `1:1`, vertical `9:16` para historias o libre), ajustar el color o poner el sello de Curiol Studio. Al guardar, se actualiza sola en vivo.

↻ +0.5° ↻ +1°

🔁 90°

🌞 **Luz y nitidez:**

🔉 -Luz

🌞 +Luz

🌗 +Sombras

🎯 +Nitidez IA

↩️ Original

💡 *Consejo: si te pasaste con un botón, toca ↩️ **Original** y vuelve a empezar.*

☆ Publicar en vivo (1 toque)

🏀 Pestaña 3: Mesa de control y multicámara

PIN: 20261829

Aquí vigilas tu cámara asignada (**GoPro HERO13 Cancha**) y la cámara en movimiento de Alberto (**DJI Osmo Pocket 3 Aro** + **Dron DJI Air 3S**), confirmas que el streaming a **YouTube Live** salga fluido y actualizas las canastas y el cuarto del partido en el marcador oficial (`/admin`).

📡 Pestaña 4: Radar de cámaras, dron y tabletas

Vigilancia Wi-Fi

Échale un vistazo cada 5 minutos. Verifica que los cuadritos de la **Sony α7 III**, la **Nikon D7500**, la **GoPro HERO13**, la **DJI Osmo Pocket 3** y las **2 Tabletas Xiaomi** estén en color verde (**ONLINE**). Si el cuadrito de la Nikon se pone gris, hazle la seña a Reikel para que despierte la cámara o revise la batería.

🎥 Parte 3: transmisión de video en vivo a YouTube y trabajo con las 2 tabletas

Streaming multicámara + 2 tabletas Xiaomi

¿Qué tiene que cumplirse para que la transmisión en vivo a YouTube y a Golden Sport Academy Santa Cruz trabaje perfecto?

Para que las familias vean el partido en vivo por **YouTube** y en la página oficial de **Golden Sport Academy Santa Cruz** (**https://www.goldensantacruz.com/en-vivo**) sin que se congele la imagen, **estas 4 piezas deben estar activas y sin ningún celular conectado a la red**:

1

🎥 Cámara de video de David: GoPro HERO13 Black (fija en cancha)

David es el encargado directo de cuidar la GoPro HERO13. Debe revisar que esté bien enfocada hacia la cancha, que nadie se pare enfrente a taparla, que esté conectada a `CuriolStudioDIGI` enviando video (`rtmp://192.168.2.12:1935/live/cancha`) y que no se apague ni se caliente.

2

🎥 Cámara de video de Alberto: DJI Osmo Pocket 3 (en movimiento)

Alberto se encarga de la DJI Osmo Pocket 3, moviéndola cerca del aro, tiros libres y jugadas especiales (`rtmp://192.168.2.12:1935/live/aro`), además del dron. David vigila desde la mesa que la señal de la DJI de Alberto se vea fluida en pantalla.

3

📶 Router Digi EX50 (red CuriolStudioDIGI con internet)

Es el puente que une las cámaras de video con la computadora y saca la transmisión en vivo hacia internet (YouTube). Sus luces deben estar encendidas en verde y nunca debe desconectarse de la corriente.

4

💻 Computadora HP Roja (192.168.2.12 · motor de streaming)

Recibe el video en vivo de la **GoPro HERO13 de David** y de la **DJI de Alberto**, le suma el marcador del partido y lo envía directo a **YouTube Live**. Siempre debe tener su tapa abierta y su cargador enchufado.

📱📱 ¿Cómo trabajamos en equipo con las 2 tabletas Xiaomi que llevamos?

📱 Tableta 1: Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (Control principal de David)

- **App abierta fija:** aplicación nativa **Curiol David** (`http://192.168.2.12:3060/tableta`).
- **Misión 1 (Fotos 5★):** recibir las fotos con 🔑 **llavecita** de Alberto y Reikel, enderezar o iluminar en 1 toque y tocar ☆ **Publicar en vivo**.
- **Misión 2 (Marcador y cámaras):** en la Pestaña 3 actualizar los puntos de cada canasta (PIN `20261829`) y vigilar los cuadritos de video de la **GoPro** y la **DJI**.

📱 Tableta 2: Xiaomi Pad 5 (Monitor de Golden Sport Academy Santa Cruz y YouTube)

- **Ubicación:** colocada a la par en la mesa de control, también conectada al Wi-Fi `CuriolStudioDIGI`.
- **Misión 1 (Monitor de la página oficial y YouTube):** mantiene abierta la página de **Golden Sport Academy Santa Cruz** (**https://www.goldensantacruz.com/en-vivo**) y el canal de **YouTube Live** para confirmar que el video, el sonido y las fotos publicadas se estén viendo sin trabas.
- **Misión 2 (Respaldo sin interrumpir):** permite actualizar el marcador o verificar la transmisión sin quitarle a David su pantalla de edición rápida en la Tableta 1.

Parte 4: cuidado de baterías y cargas eléctricas (compromiso de los 3)

¡Ningún equipo se nos puede apagar en medio partido!

Transmitir video a YouTube y mandar fotos por Wi-Fi consume bastante energía. Por eso, **Alberto, David y Reikel debemos estar pendientes de las baterías y los cables de carga durante todo el sábado**:

1. Lo que vigila y carga David (Mesa + GoPro + Power Bank en trípode)

- **Carga de la tableta Xiaomi (¡muy importante!):** vigila siempre el porcentaje arriba a la derecha. Para que nunca se apague, **conéctala por cable USB normal / USB-C directo a la computadora HP Roja** (o por el adaptador multipuerto HDMI/USB o al cargador de la regleta) para que se mantenga cargada todo el partido.
- **Batería de tu GoPro HERO13 y Power Bank en el trípode:** llevamos las **baterías portátiles (*power banks*) que se pegan directamente al trípode**. Si la GoPro necesita carga en cualquier momento, conéctala desde la *power bank* pegada al trípode para que siga grabando sin parar.
- **HP Roja y router Digi EX50:** confirma que sus cables de corriente estén bien enchufados a la regleta eléctrica.

2. Lo que vigila y carga Reikel (Nikon + Power Banks en trípodes)

- **Rayitas de batería de la Nikon D7500:** míralas al terminar cada cuarto. Como el Wi-Fi gasta energía extra, **si ves que queda en 1 sola rayita (~25 %), cámbiala de inmediato en el descanso** por una batería llena de la mesa.
- **Ayuda con las Power Banks en los trípodes:** recuerda que tenemos las **baterías portátiles (*power banks*) sujetas/pegadas a los trípodes** listas para conectar a cualquiera de las cámaras en cualquier momento si hace falta.
- **Prohibido dejar baterías descargadas sueltas:** cada vez que saquemos una batería gastada (Nikon, Sony o GoPro), **ponla a cargar de una vez en el cargador múltiple de la mesa**.

3. Lo que vigila y carga Alberto (Sony + DJI + Power Banks)

- **Cámara de video DJI Osmo Pocket 3:** como Alberto la mueve cerca del aro, usa su empuñadura con batería extra (*battery handle*) o la conecta a la ***power bank* pegada al trípode** cuando la deja fija.
- **Cámara Sony α7 III:** revisa el porcentaje de batería `NP-FZ100` en cada medio tiempo y rota con el cargador de la mesa.
- **Baterías del dron DJI Air 3S y Power Banks:** mantiene la estación de carga rápida y las *power banks* al 100 %.

🤝 Código de señas rápidas en cancha (sin gritar de lado a lado)

Comunicación visual David ↔ Reikel / Alberto

👍

Pulgar arriba

David → Reikel: «¡Llegó fotón nítido y ya está publicado en vivo! Sigue así».

🔄 ☝️

Dedo girando en círculo

David → Reikel / Alberto: «La última salió movida o fuera de foco, repite toma en la próxima jugada».

📐 👐

Manos formando un cuadro

David → Reikel: «Deja un poquito más de espacio para no cortar los pies ni las manos al saltar».

📶 🔋

Tocarse la muñeca / cámara

David → Reikel: «La Nikon se durmió en el radar; toca el disparador a la mitad para reconectar».

✅ Lista de chequeo del equipo (fotos, video a YouTube, 2 tabletas y baterías)

🌅 1. Antes de iniciar el partido

- [ ] 📵 **Celulares apagados del Wi-Fi y guardados:** ningún teléfono conectado a `CuriolStudioDIGI` y prohibido usar el celular en horas de trabajo.
- [ ] Baterías al 100 % y **Power Banks pegadas a los trípodes** listas para conectar a la **GoPro HERO13** o a la **DJI Osmo Pocket 3**.
- [ ] **HP Roja** y router **Digi EX50** enchufados a corriente; tableta Xiaomi de David con cable **USB / HDMI-USB** listo en la computadora para no descargarse.
- [ ] **Tableta 1** abierta en **Curiol David** y **Tableta 2** abierta en **Golden Sport Academy Santa Cruz** (`https://www.goldensantacruz.com/en-vivo`).
- [ ] **Prueba de fuego (foto + video):** Reikel envía 1 foto con 🔑 y David confirma que se ven en vivo la **GoPro HERO13** y la **DJI de Alberto**.

🏀 2. Durante cada cuarto

- [ ] Reikel marca con 🔑 entre 4 y 6 mejores fotos por cuarto y revisa las rayitas de batería de la Nikon.
- [ ] David edita con 1 toque y publica las fotos 5★ en la **Tableta 1** y vigila la transmisión a YouTube en la **Tableta 2**.
- [ ] **Cuidado de cámaras de video:** David vigila que su **GoPro HERO13** grabe y transmita sin taparse, mientras Alberto mueve la **DJI Osmo Pocket 3**.
- [ ] **Vigilancia de cargas de los 3:** conectar tableta Xiaomi por USB a la computadora si baja de batería y poner cualquier pila gastada directo al cargador.

🏁 3. Al terminar el partido

- [ ] Tomar la foto grupal alegre de los equipos y ponerle 🔑 de inmediato.
- [ ] David confirma en la pestaña 3 que el marcador final quede en estado **Finalizado** y cierra ordenado el bloque de YouTube.
- [ ] Esperar 30 segundos antes de apagar la Nikon para que termine de pasar la última foto 🔑.
- [ ] Conectar de inmediato las cámaras (GoPro, DJI, baterías Nikon/Sony) y las 2 tabletas a cargar para el siguiente partido.