

VR-Checkliste F-14B Piloten-Basiskurs

Nach der Landung

- FLAPS UP
- SPEEDBRAKE RETRACT
- WING SWEEP 68°
- DLC OFF
- ANTI SKID OFF
- EJECTION SEAT SAFE
- POS LIGHTS FLASH
- ANTI COL OFF

Parken & ausschalten

- TAXI LIGHTS OFF
- POS LIGHTS STEADY
- VDI / HUD / HSD OFF
- STAB AUG OFF
- TACAN OFF
- RIGHT THROTTLE OFF
- EJECTION SEAT SAFE
- PARKING BRAKE PULL
- UHF OFF
- OXYGEN OFF
- LEFT THROTTLE OFF
- POSITION LIGHTS OFF
- CANOPE OPEN

VR-Checkliste F-14B Piloten-Basiskurs

Rollen am Boden

- REQUEST TAXI
- TAXI ON
- PARK BRK OFF
- NWS CHECK

Vor dem Start

- REQUEST TAKEOFF
- POSITION STEADY
- ANTI COLLISION ON
- CHECK VECTOR

Start

- HOLD BRAKE
- ENG RUNUP 90%
- RELEASE BRAKE
- RPM 100%
- NWS OFF
- ROTATE AT ~140 kts
- GEAR UP
- ANTI COL OFF
- TAXI-LIGHT OFF

Landung

- COMM1 INBOUND
- CHECK QFE
- HUD LDG
- COMM1
REQUEST LANDING
- R ALTIMETER 500M
- TAXI LIGHT ON
- ANTI COLLISION ON
- POSITION BRT&STEADY
- EXTERIOR LIGHTS ON
- HOOK BYPASS FIELD
- ANTI SKID BOTH
- THROTTLE IDLE
- SPEEDBRAKE FULL
- Check < 250 kts
- GEAR DOWN
- Check < 225 kts
- FLAPS DOWN
- 135 kts
- DONUT
- CLEAR FOR VISUAL
- NWS ON

VR-Checkliste F-14B Piloten-Basiskurs

Triebwerke starten

- GROUND POWER ON
- POS LIGHTS STEADY
- GROUND AIR SUPPLY
- OXYGEN ON
- HOT MIC
- JESTER STARTUP
- ICS COM CHECK
- LOUD AND CLEAR
- ARM EJECTION SEAT
- UHF 1 BOTH & SET
- REQUEST STARTUP
- POSITION FLASH
- ENG CRANK R
- WAIT 20% RPM
- THROTTLE R IDLE
- CHECK ENG R
- GROUND POWER OFF
- ENG CRANK L
- WAIT 20% RPM
- THROTTLE L IDLE
- CHECK ENG L
- GROUND AIR SUP OFF

Vor dem Rollen

- INS GO FINE
- HIDE CONTROL STICK
- HSD/ECM ON
- HSD MODE TID
- AFCS STAB AUG ON
- VDI ON, HUD ON
- UNCAGE RADAR ALT.
- ADI ON
- TRIM 0
- WING SWEEP
- MASTER RESET
- TEST PITCH & ROLL,
- YAW,
- FLAPS,
- AIRBRAKE
- ANTI SKID BOTH
- CHECK INSTR. & INS
- NWS ON

Rollen am Boden

Nr.	Beschreibung	Aktion	Position
38	Per Funk Erlaubnis für das Rollen anfragen	REQUEST TAXI	RAIt+#,F5,F1,F1
39	Rollbeleuchtung einschalten	TAXI ON	-
40	Parkbremse per Linksklick lösen	PARK BRK OFF	-
41	Prüfe ob die Bugradsteuerung aktiviert ist	NWS CHECK	-
42	Führe einen Bremstest durch	CHECK WHEELBRAKES	W
43	Maschine am Rollhalt halten	-	-

Vor dem Start - letzter Check

Nr.	Beschreibung	Aktion	Position
44	Startfreigabe beim Tower einholen	REQUEST TAKEOFF	RAIt+#,F5,F1,F1
45	Positionslichter auf Dauerleuchten	POSITION STEADY	-
46	Anti-Kollisionslichter anschalten	ANTI COLLISION ON	-
47	Rundumblick links und rechts. Luftraum prüfen	CHECK VECTOR	-
48	Auf Startbahn rollen. Mittig ausrichten	-	-

Startvorgang

Nr.	Beschreibung	Aktion	Position
49	Bremse halten	HOLD BRAKE	W
50	Klappen ausfahren	FLAPS EXTENDED	F
51	Triebwerk auf 90% Umdrehungen bringen	ENG RUNUP 90%	-
52	Bremse loslassen	RELEASE BRAKE	W
53	Vollen Schub geben	RPM 100%	-
54	Geschwindigkeit <100 Knoten NWS aus	NWS OFF	N
55	Bei 120-150 Knoten sachte am Stick ziehen	ROTATE AT ~140 kts	-
56	Fahrwerk einfahren	GEAR UP	G
57	Klappen einfahren	FLAPS RETRACT	F
58	Anti-Kollisionslicht ausschalten	ANTI COL OFF	-
59	Taxi-Lichter ausschalten	TAXI-LIGHT OFF	-

OFS DCS F-14 Piloten-Basiskurs Checklisten (auf das nötigste reduzierte Version)

<https://www.openflightschool.de>

Position: Abkürzungen werden auf der Webseite in der Cockpitübersicht beschrieben

* = Tastenkombination die selbst belegt werden muss

Triebwerksstart

Nr.	Beschreibung	Aktion	Taste	Position
1	Externe Stromversorgung von Bodencrew	GROUND POWER ON	#, F8, F2, F1	-
2	Positionslichter einschalten	POS LIGHTS STEADY	RShift + L	SKR
3	Druckluftversorgung von Bodencrew	GROUND AIR SUPPLY	#, F8, F5, F1	-
4	Aktiviere die Sauerstoffversorgung	OXYGEN ON	-	SKL
5	Intercom per Rechtsklick auf HOT MIC	HOT MIC	-	SKL
6	Jester Kontextmenü STARTUP	JESTER STARTUP	A, Strg + 3	-
7	Auf ICS com chek. Can you hear me? Warten	ICS COM CHECK	-	-
8	Jester mit "LOUD AND CLEAR" antworten	LOUD AND CLEAR	A, Strg + 4	-
9	Aktiviere den Schleudersitz	ARM EJECTION SEAT	LShift + E	Sitz
10	UHF 1 (AN/ARC-159) Funkgerät ein + konfigur.	UHF 1 BOTH & SET	-	SKL
11	Freigabe für den Triebwerksstart	REQUEST STARTUP	RAlt+#, F5, F1, F3	-
12	Positionslichter umschalten auf blinken	POSITION FLASH	-	SKR
13	ENG CRANK-Schalter auf R	ENG CRANK R	-	SKL
14	Warte bis Triebwerk 20% Umdrehungen erreicht	WAIT 20% RPM	-	KKL
15	Rechten Throttle von OFF auf IDLE	THROTTLE R IDLE	RShift + Pos1*	SKL
16	Werte im Leerlauf prüfen: RPM 62-78, TIT 500, FF 950-1400 POS 5, PSI-OIL 25-35, HYD PRESS FLT 3000	CHECK ENG R	-	KKL
17	Externe Stromversorgung entfernen	GROUND POWER OFF	#, F8, F2, F2	-
18	ENG CRANK-Schalter auf L	ENG CRANK L	-	SKL
19	Warte bis Triebwerk 20% Umdrehungen erreicht	WAIT 20% RPM	-	KKL
20	Linken Throttle von OFF auf IDLE	THROTTLE L IDLE	RAlt + Pos1*	SKL
21	Werte im Leerlauf prüfen: RPM 62-78, TIT 500, FF 950-1400 POS 5, PSI-OIL 25-35, HYD PRESS FLT 3000	CHECK ENG L	-	KKL
22	Externe Luftversorgung entfernen lassen	GROUND AIR SUP OFF	#, F8, F5, F2	-

Vor dem Rollen

Nr.	Beschreibung	Aktion	Taste	Position
23	Gibt Jetster den Befehl das INS auszurichten	INS GO FINE	-	-
24	Steuerknüppel ausblenden	HIDE CONTROL STICK	Backspace	MK
25	Schalte das HSD ein	HSD/ECM ON	-	VKR
26	Stelle HSD MODE-Schalter auf TID	HSD MODE TID	-	VKR
27	Schalte alle Flug-Stabilisatoren AFCS STAB AUG ein	AFCS STAB AUG ON	-	SKL
28	Schalte das VDI und das HUD ein	VDI ON, HUD ON	-	VKR
29	Aktiviere den Radarhöhenmesser	UNCAGE RADAR ALT.	-	IKL
30	Aktiviere das ADI	ADI ON	-	IKR
31	Höhentrimmung auf 0	TRIM 0	-	VKL
32	Schwenkflügel einstellen	WING SWEEP	-	SKL
33	Drücke den Master-Reset-Knopf	MASTER RESET	-	VKL
34	Überprüfe Höhen- und Querruder, das Seitenruder, die Landeklappen und die Luftbremse	TEST PITCH & ROLL, YAW, FLAPS, AIRBRAKE	Joystick, Y / X, F / LShift + F, LCtrl/LShift+B	-
35	Schalter Anti-Blockiersystems auf beide	ANTI SKID BOTH	-	VKL
36	Überprüfe alle Instrumente und das INS	CHECK INSTR. & INS	-	-
37	Aktiviere die Bugradsteuerung	NWS ON	N	HOTAS-J

Standardlandung

Nr.	Beschreibung	Aktion		Position
60	Bei ATC Annäherung anmelden	COMM1 INBOUND	RAIt+#,F5,F2,F1	HOTAS-S
61	Höhenmesser prüfen/einstellen	CHECK QFE	-	IKL
62	Head Up Display auf Landung einstellen	HUD LDG	-	VKR
63	Erlaubnis zur Landung per Funk einholen	COMM1 "Request landing"	-	HOTAS-S
64	Radarhöhenmesser auf 500m einstellen	R ALTIMETER 500M	-	IKL
65	Taxilicht an (ersetzt Landelicht)	TAXI LIGHT ON	-	SKR
66	Anti-Kollisions-Leuchten ein	ANTI COLLISION ON	-	SKR
67	Positionsleuchten ein	POSITION BRT&STEADY	-	SKR
68	Externe Beleuchtung ein	EXTERIOR LIGHTS ON	-	SKR
69	Fanghakenmodus auf Flugfeld	HOOK BYPASS FIELD	-	SKR
70	Antiblockiersystem und Spoiler einschalten	ANTI SKID BOTH	-	VKL
71	Schub ganz weg nehmen. Hebel auf IDLE	THROTTLE IDLE	-	SKL
72	Luftbremse ausfahren	SPEEDBRAKE FULL	-	HOTAS-S
73	Geschwindigkeit < 250 Knoten drosseln	Check < 250 kts	-	HOTAS-S
74	Fahrwerk ausfahren	GEAR DOWN	G	VKL
75	Geschwindigkeit < 225 Knoten drosseln	Check < 225 kts	-	HOTAS-S
76	Klappen voll ausfahren	FLAPS DOWN	-	SKL
77	Geschwindigkeit möglichst genau 135 Knoten	135 kts	-	HOTAS-S
78	AOA-Index gelber Kreis, AOA-Units 15, E-Bracket	DONUT	-	HUD
79	"Clear for visual" Funkspruch	CLEAR FOR VISUAL	F1	-
80	Nach Aufsetzen, bei < 100 kts NWS an	NWS ON	N	HOTAS-J

Nach der Landung

Nr.	Beschreibung	Aktion		Position
81	Landeklappen einfahren	FLAPS UP	-	SKL
82	Luftbremsen einfahren	SPEEDBRAKE RETRACT	-	HOTAS-J
83	Flügel manuell einfahren auf 68°	WING SWEEP 68°	-	HOTAS-J
84	DLC System ausschalten	DLC OFF	-	HOTAS-J
85	Anti-Skid ausschalten	ANTI SKID OFF	-	VKL
86	Schleudersitz deaktivieren	EJECTION SEAT SAFE	-	SEAT
87	Positionslichter auf blinken	POS LIGHTS FLASH	-	SKR
88	Stroboskop-Leuchte aus	ANTI COL OFF	-	SKR

Flugzeug parken und herunterfahren

Nr.	Beschreibung	Aktion		Position
89	Rolllichter ausschalten	TAXI LIGHTS OFF	-	SKR
90	Positionslichter auf Dauerleuchten	POS LIGHTS STEADY	-	SKR
91	Anzeigen und Displays ausschalten	VDI / HUD / HSD OFF	-	VKR
92	Stabilisierung abschalten	STAB AUG OFF	-	SKL
93	Tacan aus	TACAN OFF	-	SKL
94	Rechten Schubhebel aus	RIGHT THROTTLE OFF	-	HOTAS-S
95	Schleudersitz aus	EJECTION SEAT SAFE	-	SEAT
96	Parkbremse ein	PARKING BRAKE PULL	-	VKL
97	Funkgeräte ausschalten	UHF OFF	-	SKL
98	Sauerstoff abschalten	OXYGEN OFF	-	SKL
99	Linker Schubhebel aus	LEFT THROTTLE OFF	-	HOTAS-S
100	Positionslichter aus	POSITION LIGHTS OFF	-	SKR
101	Kanzeldach öffnen	CANOPE OPEN	LCtrl + C	SKR