TASARIM VE SATIN ALMA İÇİN

HARDOX KEPÇEDE EN ZAYIF YER KAYNAK HATTIDIR

Kaynaktan sonra en yumuşak bölge sacın ortası değil, dikiş ve hemen yanıdır. Sebebi ve önlemi bu dokümanda.

BU DOKÜMANDA

01 Sertliğin kaynak hattında düştüğü yer

02 İki sebep: kaynak metali ve ITAB

03 Üretim ve tasarımda üç önlem

ARMAWELD
STRONGER TOGETHER

Kaydırın →

SERTLİK PROFİLİ

SERTLİK KAYNAK HATTINDA DÜŞER

ANA MALZEME	Satın alınan sertlik ve aşınma direnci
ITAB	Kaynak ısısıyla sertliği düşen bölge; fazla ısı girdisi onu genişletir
KAYNAK METALİ	Çoğu uygulamada ana malzemeden daha düşük sertlikte dolgu

SSAB · HARDOX KAYNAK ÖNERİLERİ

NEDEN?

İKİ SEBEP

KAYNAK METALİ

Çoğu uygulamada ana malzemeden daha düşük sertlikte bir dolgu malzemesinden oluşur.

ITAB

Kaynak ısısı, ana malzemeden daha düşük sertlikte ve aşınma direncinde bir bölge oluşturur. Fazla ısı girdisi bu bölgeyi genişletir (SSAB).

SSAB, Hardox'un özelliklerini 250 °C'ye kadar garanti eder. Bu yüzden bu sıcaklığın üzerinde ısıl işlemden genellikle kaçınılır.

ÜRETİM VE TASARIM

ÜÇ SONUÇ

01 Isı girdisi, kaliteye ve kalınlığa göre önerilen aralıkta tutulur → WPS

02 Dikişler mümkünse en yoğun aşınma bölgesinin dışına alınır → değişim aralığı

03 250 °C üzeri ısıl işlemden kaçınılır → satın alınan sertlik korunur

AŞINMA DİRENCİ KAYNAKTA KORUNUR YA DA KAYBEDİLİR.

ARMAWELD'DE

→ Hardox ve Strenx için her malzeme grubuna ayrı WPS.

→ Malzeme grubuna göre ön ısıtma protokolü ve sarf seçimi.

→ Kaynak, makine ve metalurji mühendislerinin kurduğu ekip.

Sizde sahada ilk aşınan bölge kaynak hattı mı?