

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
M0	手动
M1	回原点
M2	准备
M4	自动
M5	原点回归
M6	自动运行
M7	停止
M8	异常
M9	HMI静音
M10	申请stop
M11	1周停止
M21	放框机长边1出料请求
M22	放框机长边2出料请求
M23	放框机短边1出料请求
M24	放框机长边2出料请求
M30	(4根)边框放料完成
M31	下降1 X OK
M32	下降1 Y OK
M33	下降1 Z OK
M35	底部升降上1
M36	夹产品
M37	真空到达
M38	翻转完成
M39	底部降1
M40	X1轴开始驱动
M41	X1移动 OK
M42	X2轴开始驱动
M43	X2移动 OK
M44	Z轴开始驱动
M45	Z移动 OK
M50	X2轴驱动开始
M51	X2轴驱动OK

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
M52	长边前进
M53	长边后退
M54	短边前进
M55	短边后退
M56	Z轴上升
M61	取片点1
M62	放片点1
M63	取片点2
M64	放片点2
M65	短边1#点
M66	短边2#点
M67	气缸松开
M68	J轴加紧教点
M69	J轴张开教点
M70	1层阻挡气缸
M71	1层分料气缸
M72	1层输送线正转
M73	1层输送线反转
M74	1层输送线慢速
M75	2层阻挡气缸
M76	2层分料气缸
M77	2层输送线正转
M78	2层输送线反转
M79	2层输送线慢速
M81	3层阻挡气缸
M82	3层分料气缸
M83	3层输送线正转
M84	3层输送线反转
M85	3层输送线慢速
M86	4层阻挡气缸
M87	4层分料气缸
M88	4层输送线正转

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
M89	4层输送线反转
M90	4层输送线慢速
M94	回原点完成
M95	暂停
M96	暂停标志
M102	准备2
M103	准备3
M104	准备4
M111	准备完成1
M112	准备完成2
M113	Z轴初始化完成
M114	X2轴初始化完成
M115	X1轴初始化完成
M121	回原点1完成
M122	回原点2完成
M123	回原点3完成
M124	回原点4完成
M137	轴初始化完成
M150	X1轴手动速度+
M151	X1 轴手动速度-
M152	X2轴手动速度+
M153	X2 轴手动速度-
M154	Z轴手动速度+
M155	Z轴手动速度-
M156	X1 JOG+
M157	X1 JOG-
M158	X2 JOG+
M159	X2 JOG-
M160	Z JOG+
M161	Z JOG-
M166	X2至取料位
M167	X2至放料位

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
M181	X2运行完成
M210	Z轴回原点位置
M245	取片选择固化线
M250	四层上料按钮
M251	三层上料按钮
M252	二层上料按钮
M253	一层上料按钮
M299	进入开门模式
M300	测试按钮
M301	急停
M400	测试按钮
M401	急停中
M402	X1轴前极限
M403	X1轴后极限
M404	X2轴前极限
M405	X2轴后极限
M406	Z轴上极限
M407	Z轴下极限
M408	X1轴伺服报警
M409	X2轴伺服报警
M410	Z轴伺服报警
M411	变频器1异常
M412	变频器2异常
M413	变频器3异常
M414	变频器4异常
M420	安全门报警
M421	装框机暂停或异常中
M430	一层阻挡气缸上位1检测异常
M431	一层阻挡气缸下位1检测异常
M432	一层分料气缸上位1检测异常
M433	一层分料气缸下位1检测异常
M434	二层阻挡气缸上位1检测异常

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
M435	二层阻挡气缸下位1异常
M437	二层分料气缸下位1异常
M438	三层阻挡气缸上位1检测异常
M440	三层分料气缸上位1异常
M441	三层分料气缸下位1异常
M442	四层阻挡气缸上位1异常
M443	四层阻挡气缸下位1检测异常
M444	四层分料气缸上位1异常
M448	上升气缸侧夹紧位1检测异常]
M449	上升气缸侧松开位1检测异常
M450	上升气缸上位检测异常
M451	上升气缸下位检测异常
M452	电控门检测1异常
M453	电控门检测2异常
M454	一层阻挡气缸上位2异常
M455	一层阻挡气缸下位2异常
M456	一层分料气缸上位2异常
M457	一层分料气缸下位2异常
M458	二层阻挡气缸上位2异常
M459	二层阻挡气缸下位2异常
M460	二层分料气缸上位2异常
M461	二层分料气缸下位2异常
M462	三层阻挡气缸上位2异常
M463	三层阻挡气缸下位2异常
M464	三层分料气缸上位2异常
M465	三层分料气缸下位2异常
M466	四层阻挡气缸上位2异常
M467	四层阻挡气缸下位2异常
M468	四层分料气缸上位2异常
M469	四层分料气缸下位2异常
M470	Z轴上气缸夹紧位2异常
M471	Z轴上气缸松开位2异常

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
M472	上升气缸侧夹紧位2异常
M473	上升气缸侧松开位2异常
M475	送料平台有边框，请取走再回原点。
M480	四层无料时，延时报警
M482	三层无料时，延时报警
M484	二层无料时，延时报警
M486	一层无料时，延时报警
M491	申请1
M492	申请2
M493	申请3
M495	1#门打开
M496	2#门打开
M497	3#门打开
M500	本机模拟
M501	CC-link智能站模式
M502	连续送框模式
M510	单套送框)
M511	1#固化线禁用
M512	2#固化线禁用
M515	一键退料
M760	X2取料放料初始步
M761	X2到取料点
M762	X2到放料点
M763	X2取料和打胶机交互
M780	取料平台有料处理步骤占用
M781	X1移至放片点1位置，Z轴移动到取片点1高度
M782	X1移至取片点1，Z轴放料到输送线上
M787	取料平台有料处理步骤占用
M790	X1运行完成，Z轴上升到取片点1高度
M791	取料平台放料完成
M810	强ON标志
M900	X2轴定位驱动

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
M901	X2运行到放料点
M905	取料中，输送线停止运行
M907	入料超时，所有输送线停止
M910	X2轴定位完成
M911	X2到放料点完成
M915	各层边框到位
M920	四层工位无料
M921	四层工位有料，阻挡前无料
M922	四层分料气缸上升，输送线停止
M930	三层工位无料
M931	三层工位有料，阻挡前无料
M932	三层分料气缸上升，输送线停止
M940	二层工位无料
M941	二层工位有料，阻挡前无料
M942	二层分料气缸上升，输送线停止
M950	一层工位无料
M951	一层工位有料，阻挡前无料
M952	一层分料气缸上升，输送线停止
M960	三四层放料未完成
M961	一二层放料未完成
M970	四层料满，输送线停止运行
M971	三层料满，输送线停止运行
M972	二层料满，输送线停止运行
M973	一层料满，输送线停止运行
M1000	手动
M1001	回原点
M1002	准备
M1004	组框机自动中
M1005	原点回归
M1006	自动运行
M1008	异常
M1010	声音停止

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
M1011	1#固化线自动
M1012	2#固化线自动
M1021	装框机长边1入料请求
M1022	装框机长边2入料请求
M1023	装框机短边1入料请求
M1024	装框机短边2入料请求
M1060	组框机停止可开门
M1115	1#门打开
M1116	2#门打开
M1117	3#门打开
M1124	给组框机申请开门
M1465	\
M3011	线体出料请求-主机
SM0	异常检测
SM1	异常检测 报警器 (F) ON以外
SM50	异常检测解除 完成
SM51	电池电量不足检测 (状态保持)
SM52	电池电量不足检测
SM53	AC/DC DOWN检测
SM56	指令执行异常检测
SM61	输入输出模块校验异常检测
SM62	报警器(F) 检测
SM80	信息1使用中
SM112	信息2使用中
SM203	STOP触点ON
SM204	PAUSE触点ON
SM210	时钟数据设置请求
SM211	时钟数据设置异常检测
SM213	时钟数据读取请求
SM320	有无SFC程序
SM321	起动/停止SFC程序
SM322	SFC程序的起动状态

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM323	有无全部块连续转移
SM324	连续转移阻止标志
SM327	END步执行时的输出
SM328	END步到达时清除处理模式
SM400	始终ON
SM401	始终OFF
SM402	RUN后1次扫描ON
SM403	RUN后1次扫描OFF
SM409	10毫秒时钟
SM410	100毫秒时钟
SM411	200毫秒时钟
SM412	1秒时钟
SM413	2秒时钟
SM414	2n秒时钟
SM415	2n毫秒时钟
SM420	用户定时时钟0
SM421	用户定时时钟1
SM422	用户定时时钟2
SM423	用户定时时钟3
SM424	用户定时时钟4
SM522	扫描时间清除请求
SM600	可使用存储卡 (驱动器2)
SM601	存储卡保护中 (驱动器2)
SM603	存储卡安装中 (驱动器2)
SM605	存储卡插拔禁止 (驱动器2)
SM606	存储卡强制使用停止请求 (驱动器2)
SM607	存储卡强制使用停止中 (驱动器2)
SM632	数据存储写入异常检测 (驱动器4)
SM633	数据存储写入中 (驱动器4)
SM634	数据存储替换次数异常检测 (驱动器4)
SM699	专用指令未执行标志
SM700	进位标志

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM701	输出字符数切换
SM703	排序顺序选择
SM704	块比较
SM705	转换位数切换
SM709	DT/TM指令不正确数据检测
SM753	文件访问中
SM912	F/W更新禁止状态
SM953	备份错误有无标志
SM959	还原错误有无标志
SM1201	SD存储卡设置文件使用中标志
SM1202	数据存储器设置文件使用中标志
SM1210	记录设置No.1 记录准备
SM1211	记录设置No.1 记录开始
SM1212	记录设置No.1 记录数据收集中
SM1213	记录设置No.1 记录完成
SM1214	记录设置No.1 记录触发
SM1215	记录设置No.1 记录触发后
SM1216	记录设置No.1 记录错误
SM1217	记录设置No.1 记录数据存储卡保存中
SM1218	记录设置No.1 记录数据保存文件切换中
SM1220	记录设置No.2 记录准备
SM1221	记录设置No.2 记录开始
SM1222	记录设置No.2 记录数据收集中
SM1223	记录设置No.2 记录完成
SM1224	记录设置No.2 记录触发
SM1225	记录设置No.2 记录触发后
SM1226	记录设置No.2 记录错误
SM1227	记录设置No.2 记录数据存储卡保存中
SM1228	记录设置No.2 记录数据保存文件切换中
SM1230	记录设置No.3 记录准备
SM1231	记录设置No.3 记录开始
SM1232	记录设置No.3 记录数据收集中

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM1233	记录设置No.3 记录完成
SM1234	记录设置No.3 记录触发
SM1235	记录设置No.3 记录触发后
SM1236	记录设置No.3 记录错误
SM1237	记录设置No.3 记录数据存储卡保存中
SM1238	记录设置No.3 记录数据保存文件切换中
SM1240	记录设置No.4 记录准备
SM1241	记录设置No.4 记录开始
SM1242	记录设置No.4 记录数据收集中
SM1243	记录设置No.4 记录完成
SM1244	记录设置No.4 记录触发
SM1245	记录设置No.4 记录触发后
SM1246	记录设置No.4 记录错误
SM1247	记录设置No.4 记录数据存储卡保存中
SM1248	记录设置No.4 记录数据保存文件切换中
SM1312	数据记录暂停/重新打开 数据记录设置No.1
SM1313	数据记录暂停/重新打开 数据记录设置No.2
SM1314	数据记录暂停/重新打开 数据记录设置No.3
SM1315	数据记录暂停/重新打开 数据记录设置No.4
SM1350	备份执行中标志
SM1351	备份执行请求
SM1353	还原执行中标志
SM1354	还原执行请求
SM1392	FTP客户端连接状态
SM1472	存储器转储执行中
SM1473	存储器转储完成
SM1480	CPU内置以太网通信允许设置
SM1536	循环传送状态
SM1540	数据链接状态
SM4210	全部模块复位指令
SM4300	事件执行类型程序运行时机切换设置
SM4301	FX3兼容转移运行模式设置状态

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM4493	文件访问调节设置
SM4496	智能模块最新错误清除请求
SM4500	高速计数器运行中(ch1)
SM4501	高速计数器运行中(ch2)
SM4502	高速计数器运行中(ch3)
SM4503	高速计数器运行中(ch4)
SM4504	高速计数器运行中(ch5)
SM4505	高速计数器运行中(ch6)
SM4506	高速计数器运行中(ch7)
SM4507	高速计数器运行中(ch8)
SM4508	高速计数器运行中(ch9)
SM4509	高速计数器运行中(ch10)
SM4510	高速计数器运行中(ch11)
SM4511	高速计数器运行中(ch12)
SM4512	高速计数器运行中(ch13)
SM4513	高速计数器运行中(ch14)
SM4514	高速计数器运行中(ch15)
SM4515	高速计数器运行中(ch16)
SM4516	高速计数器脉冲密度/旋转速度测定中(ch1)
SM4517	高速计数器脉冲密度/旋转速度测定中(ch2)
SM4518	高速计数器脉冲密度/旋转速度测定中(ch3)
SM4519	高速计数器脉冲密度/旋转速度测定中(ch4)
SM4520	高速计数器脉冲密度/旋转速度测定中(ch5)
SM4521	高速计数器脉冲密度/旋转速度测定中(ch6)
SM4522	高速计数器脉冲密度/旋转速度测定中(ch7)
SM4523	高速计数器脉冲密度/旋转速度测定中(ch8)
SM4532	高速计数器溢出发生(ch1)
SM4533	高速计数器溢出发生(ch2)
SM4534	高速计数器溢出发生(ch3)
SM4535	高速计数器溢出发生(ch4)
SM4536	高速计数器溢出发生(ch5)
SM4537	高速计数器溢出发生(ch6)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM4538	高速计数器溢出发生(ch7)
SM4539	高速计数器溢出发生(ch8)
SM4540	高速计数器溢出发生(ch9)
SM4541	高速计数器溢出发生(ch10)
SM4542	高速计数器溢出发生(ch11)
SM4543	高速计数器溢出发生(ch12)
SM4544	高速计数器溢出发生(ch13)
SM4545	高速计数器溢出发生(ch14)
SM4546	高速计数器溢出发生(ch15)
SM4547	高速计数器溢出发生(ch16)
SM4548	高速计数器下溢发生(ch1)
SM4549	高速计数器下溢发生(ch2)
SM4550	高速计数器下溢发生(ch3)
SM4551	高速计数器下溢发生(ch4)
SM4552	高速计数器下溢发生(ch5)
SM4553	高速计数器下溢发生(ch6)
SM4554	高速计数器下溢发生(ch7)
SM4555	高速计数器下溢发生(ch8)
SM4556	高速计数器下溢发生(ch9)
SM4557	高速计数器下溢发生(ch10)
SM4558	高速计数器下溢发生(ch11)
SM4559	高速计数器下溢发生(ch12)
SM4560	高速计数器下溢发生(ch13)
SM4561	高速计数器下溢发生(ch14)
SM4562	高速计数器下溢发生(ch15)
SM4563	高速计数器下溢发生(ch16)
SM4564	高速计数器计数方向监视(ch1)
SM4565	高速计数器计数方向监视(ch2)
SM4566	高速计数器计数方向监视(ch3)
SM4567	高速计数器计数方向监视(ch4)
SM4568	高速计数器计数方向监视(ch5)
SM4569	高速计数器计数方向监视(ch6)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM4570	高速计数器计数方向监视(ch7)
SM4571	高速计数器计数方向监视(ch8)
SM4572	高速计数器计数方向监视(ch9)
SM4573	高速计数器计数方向监视(ch10)
SM4574	高速计数器计数方向监视(ch11)
SM4575	高速计数器计数方向监视(ch12)
SM4576	高速计数器计数方向监视(ch13)
SM4577	高速计数器计数方向监视(ch14)
SM4578	高速计数器计数方向监视(ch15)
SM4579	高速计数器计数方向监视(ch16)
SM4580	高速计数器计数方向切换(ch1)
SM4581	高速计数器计数方向切换(ch2)
SM4582	高速计数器计数方向切换(ch3)
SM4583	高速计数器计数方向切换(ch4)
SM4584	高速计数器计数方向切换(ch5)
SM4585	高速计数器计数方向切换(ch6)
SM4586	高速计数器计数方向切换(ch7)
SM4587	高速计数器计数方向切换(ch8)
SM4588	高速计数器计数方向切换(ch9)
SM4589	高速计数器计数方向切换(ch10)
SM4590	高速计数器计数方向切换(ch11)
SM4591	高速计数器计数方向切换(ch12)
SM4592	高速计数器计数方向切换(ch13)
SM4593	高速计数器计数方向切换(ch14)
SM4594	高速计数器计数方向切换(ch15)
SM4595	高速计数器计数方向切换(ch16)
SM4596	高速计数器预置输入逻辑(ch1)
SM4597	高速计数器预置输入逻辑(ch2)
SM4598	高速计数器预置输入逻辑(ch3)
SM4599	高速计数器预置输入逻辑(ch4)
SM4600	高速计数器预置输入逻辑(ch5)
SM4601	高速计数器预置输入逻辑(ch6)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM4602	高速计数器预置输入逻辑(ch7)
SM4603	高速计数器预置输入逻辑(ch8)
SM4604	高速计数器预置输入逻辑(ch9)
SM4605	高速计数器预置输入逻辑(ch10)
SM4606	高速计数器预置输入逻辑(ch11)
SM4607	高速计数器预置输入逻辑(ch12)
SM4608	高速计数器预置输入逻辑(ch13)
SM4609	高速计数器预置输入逻辑(ch14)
SM4610	高速计数器预置输入逻辑(ch15)
SM4611	高速计数器预置输入逻辑(ch16)
SM4612	高速计数器预置输入比较启用(ch1)
SM4613	高速计数器预置输入比较启用(ch2)
SM4614	高速计数器预置输入比较启用(ch3)
SM4615	高速计数器预置输入比较启用(ch4)
SM4616	高速计数器预置输入比较启用(ch5)
SM4617	高速计数器预置输入比较启用(ch6)
SM4618	高速计数器预置输入比较启用(ch7)
SM4619	高速计数器预置输入比较启用(ch8)
SM4620	高速计数器预置输入比较启用(ch9)
SM4621	高速计数器预置输入比较启用(ch10)
SM4622	高速计数器预置输入比较启用(ch11)
SM4623	高速计数器预置输入比较启用(ch12)
SM4624	高速计数器预置输入比较启用(ch13)
SM4625	高速计数器预置输入比较启用(ch14)
SM4626	高速计数器预置输入比较启用(ch15)
SM4627	高速计数器预置输入比较启用(ch16)
SM4628	高速计数器使能输入逻辑(ch1)
SM4629	高速计数器使能输入逻辑(ch2)
SM4630	高速计数器使能输入逻辑(ch3)
SM4631	高速计数器使能输入逻辑(ch4)
SM4632	高速计数器使能输入逻辑(ch5)
SM4633	高速计数器使能输入逻辑(ch6)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM4634	高速计数器使能输入逻辑(ch7)
SM4635	高速计数器使能输入逻辑(ch8)
SM4636	高速计数器使能输入逻辑(ch9)
SM4637	高速计数器使能输入逻辑(ch10)
SM4638	高速计数器使能输入逻辑(ch11)
SM4639	高速计数器使能输入逻辑(ch12)
SM4640	高速计数器使能输入逻辑(ch13)
SM4641	高速计数器使能输入逻辑(ch14)
SM4642	高速计数器使能输入逻辑(ch15)
SM4643	高速计数器使能输入逻辑(ch16)
SM4644	高速计数器链接长度设置(ch1)
SM4645	高速计数器链接长度设置(ch2)
SM4646	高速计数器链接长度设置(ch3)
SM4647	高速计数器链接长度设置(ch4)
SM4648	高速计数器链接长度设置(ch5)
SM4649	高速计数器链接长度设置(ch6)
SM4650	高速计数器链接长度设置(ch7)
SM4651	高速计数器链接长度设置(ch8)
SM4652	高速计数器链接长度设置(ch9)
SM4653	高速计数器链接长度设置(ch10)
SM4654	高速计数器链接长度设置(ch11)
SM4655	高速计数器链接长度设置(ch12)
SM4656	高速计数器链接长度设置(ch13)
SM4657	高速计数器链接长度设置(ch14)
SM4658	高速计数器链接长度设置(ch15)
SM4659	高速计数器链接长度设置(ch16)
SM4980	高速计数器高速比较表运行中(CPU模块)
SM4982	高速计数器高速比较表错误发生(CPU模块)
SM4984	高速计数器高速比较表运行中(高速脉冲输入输出模块 第1台)
SM4986	高速计数器高速比较表错误发生(高速脉冲输入输出模块 第1台)
SM4988	高速计数器高速比较表运行中(高速脉冲输入输出模块 第2台)
SM4990	高速计数器高速比较表错误发生(高速脉冲输入输出模块 第2台)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM4992	高速计数器高速比较表运行中(高速脉冲输入输出模块 第3台)
SM4994	高速计数器高速比较表错误发生(高速脉冲输入输出模块 第3台)
SM4996	高速计数器高速比较表运行中(高速脉冲输入输出模块 第4台)
SM4998	高速计数器高速比较表错误发生(高速脉冲输入输出模块 第4台)
SM5000	高速计数器多点输出高速比较表运行中
SM5001	高速计数器多点输出高速比较表完成
SM5020	脉冲宽度测定运行中(ch1)
SM5021	脉冲宽度测定运行中(ch2)
SM5022	脉冲宽度测定运行中(ch3)
SM5023	脉冲宽度测定运行中(ch4)
SM5024	脉冲宽度测定运行中(ch5)
SM5025	脉冲宽度测定运行中(ch6)
SM5026	脉冲宽度测定运行中(ch7)
SM5027	脉冲宽度测定运行中(ch8)
SM5028	脉冲宽度测定运行中(ch9)
SM5029	脉冲宽度测定运行中(ch10)
SM5030	脉冲宽度测定运行中(ch11)
SM5031	脉冲宽度测定运行中(ch12)
SM5036	周期测定完成(ch1)
SM5037	周期测定完成(ch2)
SM5038	周期测定完成(ch3)
SM5039	周期测定完成(ch4)
SM5040	周期测定完成(ch5)
SM5041	周期测定完成(ch6)
SM5042	周期测定完成(ch7)
SM5043	周期测定完成(ch8)
SM5044	周期测定完成(ch9)
SM5045	周期测定完成(ch10)
SM5046	周期测定完成(ch11)
SM5047	周期测定完成(ch12)
SM5052	脉冲宽度测定完成(ch1)
SM5053	脉冲宽度测定完成(ch2)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM5054	脉冲宽度测定完成(ch3)
SM5055	脉冲宽度测定完成(ch4)
SM5056	脉冲宽度测定完成(ch5)
SM5057	脉冲宽度测定完成(ch6)
SM5058	脉冲宽度测定完成(ch7)
SM5059	脉冲宽度测定完成(ch8)
SM5060	脉冲宽度测定完成(ch9)
SM5061	脉冲宽度测定完成(ch10)
SM5062	脉冲宽度测定完成(ch11)
SM5063	脉冲宽度测定完成(ch12)
SM5068	脉冲宽度测定测定模式(ch1)
SM5069	脉冲宽度测定测定模式(ch2)
SM5070	脉冲宽度测定测定模式(ch3)
SM5071	脉冲宽度测定测定模式(ch4)
SM5072	脉冲宽度测定测定模式(ch5)
SM5073	脉冲宽度测定测定模式(ch6)
SM5074	脉冲宽度测定测定模式(ch7)
SM5075	脉冲宽度测定测定模式(ch8)
SM5076	脉冲宽度测定测定模式(ch9)
SM5077	脉冲宽度测定测定模式(ch10)
SM5078	脉冲宽度测定测定模式(ch11)
SM5079	脉冲宽度测定测定模式(ch12)
SM5300	PWM脉冲输出中监视(ch1)
SM5301	PWM脉冲输出中监视(ch2)
SM5302	PWM脉冲输出中监视(ch3)
SM5303	PWM脉冲输出中监视(ch4)
SM5304	PWM脉冲输出中监视(ch5)
SM5305	PWM脉冲输出中监视(ch6)
SM5306	PWM脉冲输出中监视(ch7)
SM5307	PWM脉冲输出中监视(ch8)
SM5308	PWM脉冲输出中监视(ch9)
SM5309	PWM脉冲输出中监视(ch10)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM5310	PWM脉冲输出中监视(ch11)
SM5311	PWM脉冲输出中监视(ch12)
SM5316	PWM输出正常完成标志(Ch1)
SM5317	PWM输出正常完成标志(Ch2)
SM5318	PWM输出正常完成标志(Ch3)
SM5319	PWM输出正常完成标志(Ch4)
SM5320	PWM输出正常完成标志(Ch5)
SM5321	PWM输出正常完成标志(Ch6)
SM5322	PWM输出正常完成标志(Ch7)
SM5323	PWM输出正常完成标志(Ch8)
SM5324	PWM输出正常完成标志(Ch9)
SM5325	PWM输出正常完成标志(Ch10)
SM5326	PWM输出正常完成标志(Ch11)
SM5327	PWM输出正常完成标志(Ch12)
SM5332	PWM输出异常完成标志(Ch1)
SM5333	PWM输出异常完成标志(Ch2)
SM5334	PWM输出异常完成标志(Ch3)
SM5335	PWM输出异常完成标志(Ch4)
SM5336	PWM输出异常完成标志(Ch5)
SM5337	PWM输出异常完成标志(Ch6)
SM5338	PWM输出异常完成标志(Ch7)
SM5339	PWM输出异常完成标志(Ch8)
SM5340	PWM输出异常完成标志(Ch9)
SM5341	PWM输出异常完成标志(Ch10)
SM5342	PWM输出异常完成标志(Ch11)
SM5343	PWM输出异常完成标志(Ch12)
SM5500	定位指令驱动中(轴1)
SM5501	定位指令驱动中(轴2)
SM5502	定位指令驱动中(轴3)
SM5503	定位指令驱动中(轴4)
SM5504	定位指令驱动中(轴5)
SM5505	定位指令驱动中(轴6)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM5506	定位指令驱动中(轴7)
SM5507	定位指令驱动中(轴8)
SM5508	定位指令驱动中(轴9)
SM5509	定位指令驱动中(轴10)
SM5510	定位指令驱动中(轴11)
SM5511	定位指令驱动中(轴12)
SM5516	定位脉冲输出中监视(轴1)
SM5517	定位脉冲输出中监视(轴2)
SM5518	定位脉冲输出中监视(轴3)
SM5519	定位脉冲输出中监视(轴4)
SM5520	定位脉冲输出中监视(轴5)
SM5521	定位脉冲输出中监视(轴6)
SM5522	定位脉冲输出中监视(轴7)
SM5523	定位脉冲输出中监视(轴8)
SM5524	定位脉冲输出中监视(轴9)
SM5525	定位脉冲输出中监视(轴10)
SM5526	定位脉冲输出中监视(轴11)
SM5527	定位脉冲输出中监视(轴12)
SM5532	定位错误发生(轴1)
SM5533	定位错误发生(轴2)
SM5534	定位错误发生(轴3)
SM5535	定位错误发生(轴4)
SM5536	定位错误发生(轴5)
SM5537	定位错误发生(轴6)
SM5538	定位错误发生(轴7)
SM5539	定位错误发生(轴8)
SM5540	定位错误发生(轴9)
SM5541	定位错误发生(轴10)
SM5542	定位错误发生(轴11)
SM5543	定位错误发生(轴12)
SM5580	定位表转移指令(轴1)
SM5581	定位表转移指令(轴2)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM5582	定位表转移指令(轴3)
SM5583	定位表转移指令(轴4)
SM5584	定位表转移指令(轴5)
SM5585	定位表转移指令(轴6)
SM5586	定位表转移指令(轴7)
SM5587	定位表转移指令(轴8)
SM5588	定位表转移指令(轴9)
SM5589	定位表转移指令(轴10)
SM5590	定位表转移指令(轴11)
SM5591	定位表转移指令(轴12)
SM5596	定位剩余距离运行启用(轴1)
SM5597	定位剩余距离运行启用(轴2)
SM5598	定位剩余距离运行启用(轴3)
SM5599	定位剩余距离运行启用(轴4)
SM5600	定位剩余距离运行启用(轴5)
SM5601	定位剩余距离运行启用(轴6)
SM5602	定位剩余距离运行启用(轴7)
SM5603	定位剩余距离运行启用(轴8)
SM5604	定位剩余距离运行启用(轴9)
SM5605	定位剩余距离运行启用(轴10)
SM5606	定位剩余距离运行启用(轴11)
SM5607	定位剩余距离运行启用(轴12)
SM5612	定位剩余距离运行指令(轴1)
SM5613	定位剩余距离运行指令(轴2)
SM5614	定位剩余距离运行指令(轴3)
SM5615	定位剩余距离运行指令(轴4)
SM5616	定位剩余距离运行指令(轴5)
SM5617	定位剩余距离运行指令(轴6)
SM5618	定位剩余距离运行指令(轴7)
SM5619	定位剩余距离运行指令(轴8)
SM5620	定位剩余距离运行指令(轴9)
SM5621	定位剩余距离运行指令(轴10)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM5622	定位剩余距离运行指令(轴11)
SM5623	定位剩余距离运行指令(轴12)
SM5628	定位脉冲停止指令(轴1)
SM5629	定位脉冲停止指令(轴2)
SM5630	定位脉冲停止指令(轴3)
SM5631	定位脉冲停止指令(轴4)
SM5632	定位脉冲停止指令(轴5)
SM5633	定位脉冲停止指令(轴6)
SM5634	定位脉冲停止指令(轴7)
SM5635	定位脉冲停止指令(轴8)
SM5636	定位脉冲停止指令(轴9)
SM5637	定位脉冲停止指令(轴10)
SM5638	定位脉冲停止指令(轴11)
SM5639	定位脉冲停止指令(轴12)
SM5644	定位脉冲减速停止指令(轴1)
SM5645	定位脉冲减速停止指令(轴2)
SM5646	定位脉冲减速停止指令(轴3)
SM5647	定位脉冲减速停止指令(轴4)
SM5648	定位脉冲减速停止指令(轴5)
SM5649	定位脉冲减速停止指令(轴6)
SM5650	定位脉冲减速停止指令(轴7)
SM5651	定位脉冲减速停止指令(轴8)
SM5652	定位脉冲减速停止指令(轴9)
SM5653	定位脉冲减速停止指令(轴10)
SM5654	定位脉冲减速停止指令(轴11)
SM5655	定位脉冲减速停止指令(轴12)
SM5660	定位正转极限(轴1)
SM5661	定位正转极限(轴2)
SM5662	定位正转极限(轴3)
SM5663	定位正转极限(轴4)
SM5664	定位正转极限(轴5)
SM5665	定位正转极限(轴6)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM5666	定位正转极限(轴7)
SM5667	定位正转极限(轴8)
SM5668	定位正转极限(轴9)
SM5669	定位正转极限(轴10)
SM5670	定位正转极限(轴11)
SM5671	定位正转极限(轴12)
SM5676	定位反转极限(轴1)
SM5677	定位反转极限(轴2)
SM5678	定位反转极限(轴3)
SM5679	定位反转极限(轴4)
SM5680	定位反转极限(轴5)
SM5681	定位反转极限(轴6)
SM5682	定位反转极限(轴7)
SM5683	定位反转极限(轴8)
SM5684	定位反转极限(轴9)
SM5685	定位反转极限(轴10)
SM5686	定位反转极限(轴11)
SM5687	定位反转极限(轴12)
SM5772	定位旋转方向指定(轴1)
SM5773	定位旋转方向指定(轴2)
SM5774	定位旋转方向指定(轴3)
SM5775	定位旋转方向指定(轴4)
SM5776	定位旋转方向指定(轴5)
SM5777	定位旋转方向指定(轴6)
SM5778	定位旋转方向指定(轴7)
SM5779	定位旋转方向指定(轴8)
SM5780	定位旋转方向指定(轴9)
SM5781	定位旋转方向指定(轴10)
SM5782	定位旋转方向指定(轴11)
SM5783	定位旋转方向指定(轴12)
SM5804	定位原点回归方向指定(轴1)
SM5805	定位原点回归方向指定(轴2)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM5806	定位原点回归方向指定(轴3)
SM5807	定位原点回归方向指定(轴4)
SM5808	定位原点回归方向指定(轴5)
SM5809	定位原点回归方向指定(轴6)
SM5810	定位原点回归方向指定(轴7)
SM5811	定位原点回归方向指定(轴8)
SM5812	定位原点回归方向指定(轴9)
SM5813	定位原点回归方向指定(轴10)
SM5814	定位原点回归方向指定(轴11)
SM5815	定位原点回归方向指定(轴12)
SM5820	定位清除信号输出启用(轴1)
SM5821	定位清除信号输出启用(轴2)
SM5822	定位清除信号输出启用(轴3)
SM5823	定位清除信号输出启用(轴4)
SM5824	定位清除信号输出启用(轴5)
SM5825	定位清除信号输出启用(轴6)
SM5826	定位清除信号输出启用(轴7)
SM5827	定位清除信号输出启用(轴8)
SM5828	定位清除信号输出启用(轴9)
SM5829	定位清除信号输出启用(轴10)
SM5830	定位清除信号输出启用(轴11)
SM5831	定位清除信号输出启用(轴12)
SM5868	定位零点信号计数开始时间(轴1)
SM5869	定位零点信号计数开始时间(轴2)
SM5870	定位零点信号计数开始时间(轴3)
SM5871	定位零点信号计数开始时间(轴4)
SM5872	定位零点信号计数开始时间((轴5)
SM5873	定位零点信号计数开始时间((轴6)
SM5874	定位零点信号计数开始时间((轴7)
SM5875	定位零点信号计数开始时间((轴8)
SM5876	定位零点信号计数开始时间((轴9)
SM5877	定位零点信号计数开始时间((轴10)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM5878	定位零点信号计数开始时间((轴11)
SM5879	定位零点信号计数开始时间((轴12)
SM5916	定位表数据初始化禁用(轴1)
SM5917	定位表数据初始化禁用(轴2)
SM5918	定位表数据初始化禁用(轴3)
SM5919	定位表数据初始化禁用(轴4)
SM5920	定位表数据初始化禁用(轴5)
SM5921	定位表数据初始化禁用(轴6)
SM5922	定位表数据初始化禁用(轴7)
SM5923	定位表数据初始化禁用(轴8)
SM5924	定位表数据初始化禁用(轴9)
SM5925	定位表数据初始化禁用(轴10)
SM5926	定位表数据初始化禁用(轴11)
SM5927	定位表数据初始化禁用(轴12)
SM6020	CH1 A/D转换完成标志
SM6021	CH1 A/D转换允许/禁止设置
SM6022	CH1 比例尺超出上限检测标志
SM6023	CH1 比例尺超出下限检测标志
SM6024	CH1 比例尺超出检测设置
SM6025	CH1 最大值·最小值复位完成标志
SM6026	CH1 最大值复位请求
SM6027	CH1 最小值复位请求
SM6028	CH1 比例缩放启用/禁用设置
SM6029	CH1 数字剪辑启用/禁用设置
SM6031	CH1 报警输出标志_过程报警上限
SM6032	CH1 报警输出标志_过程报警下限
SM6033	CH1 报警输出设置(过程报警)
SM6057	CH1 A/D报警清除请求
SM6058	CH1 A/D报警发生标志
SM6059	CH1 A/D错误发生标志
SM6060	CH2 A/D转换完成标志
SM6061	CH2 A/D转换允许/禁止设置

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM6062	CH2 比例尺超出上限检测标志
SM6063	CH2 比例尺超出下限检测标志
SM6064	CH2 比例尺超出检测设置
SM6065	CH2 最大值·最小值复位完成标志
SM6066	CH2 最大值复位请求
SM6067	CH2 最小值复位请求
SM6068	CH2 比例缩放启用/禁用设置
SM6069	CH2 数字剪辑启用/禁用设置
SM6071	CH2 报警输出标志_过程报警上限
SM6072	CH2 报警输出标志_过程报警下限
SM6073	CH2 报警输出设置(过程报警)
SM6097	CH2 A/D报警清除请求
SM6098	CH2 A/D报警发生标志
SM6099	CH2 A/D错误发生标志
SM6180	D/A转换允许/禁止设置
SM6181	D/A输出允许/禁止设置
SM6188	比例缩放启用/禁用设置
SM6191	报警输出上限值标志
SM6192	报警输出下限值标志
SM6193	报警输出设置
SM6217	D/A报警清除请求
SM6218	D/A报警发生标志
SM6219	D/A错误发生标志
SM8000	始终ON
SM8001	始终OFF
SM8002	RUN后1次扫描ON
SM8003	RUN后1次扫描OFF
SM8004	异常检测
SM8005	电池电量不足检测
SM8006	电池电量不足检测 (状态保持)
SM8007	瞬间停止检测
SM8008	停电检测中

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8009	DC24V宕机
SM8011	10毫秒时钟
SM8012	100毫秒时钟
SM8013	1秒时钟
SM8014	1分时钟
SM8015	RTC用:计时停止及预置
SM8016	RTC用:停止时间读取显示
SM8017	RTC用:±30秒补偿
SM8018	内置实时时钟
SM8019	RTC写入数据错误
SM8020	零标志
SM8021	停借标志
SM8022	进位标志
SM8023	RTC访问错误
SM8024	BMOV方向指定
SM8025	HSC模式
SM8026	RAMP指令运行停止模式
SM8027	PR模式
SM8028	FROM/TO指令允许中断
SM8029	指令执行完成
SM8030	电池LED熄灯指令
SM8031	清除全部非锁存
SM8032	清除全部锁存
SM8033	STOP时存储器保持指令
SM8034	全部输出禁止
SM8035	强制RUN模式
SM8036	强制RUN指令
SM8037	强制STOP指令
SM8038	参数设置
SM8039	恒定扫描模式
SM8040	转移禁止
SM8041	STL用:自动运行时的运行开始

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8042	STL用:开始脉冲
SM8043	STL用:原点回归完成
SM8044	STL用:原点条件
SM8045	STL用:模式切换时的全部输出复位禁止
SM8046	STL用:有STL状态ON
SM8047	STL用:STL监视(SD8040~SD8047)启用
SM8048	报警器运行
SM8049	ON报警器最小号启用
SM8050	I0中断禁止
SM8051	I1中断禁止
SM8052	I2中断禁止
SM8053	I3中断禁止
SM8054	I4中断禁止
SM8055	I5中断禁止
SM8056	I28中断禁止
SM8057	I29中断禁止
SM8058	I30中断禁止
SM8059	I16-I23中断禁止
SM8060	I/O配置错误
SM8061	PLC硬件错误
SM8062	PLC/PP通信错误
SM8063	串行通信错误(ch1)
SM8064	参数错误
SM8065	语法错误
SM8066	梯形图错误
SM8067	运算错误
SM8068	运行错误锁存
SM8069	I/O总线检查
SM8070	并联链接 主站时驱动
SM8071	并联链接 子站时驱动
SM8072	并列链接运行中
SM8073	并联链接 M8070/M8071设置不良

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8075	采样跟踪准备开始指令
SM8076	采样跟踪执行开始
SM8077	采样跟踪执行中监视
SM8078	采样跟踪执行完成监视
SM8079	跟踪次数超出512次时为ON
SM8090	BKCOMP指令 块比较信号
SM8091	COMRD,BINDA 输出字符数切换信号
SM8099	高速环形计数器运行
SM8105	Flash存储器写入中
SM8107	软元件注释登录确认
SM8109	输出刷新错误
SM8121	RS232C发送待机中
SM8122	RS232C发送标志
SM8123	RS232C接收完成标志
SM8124	RS232C载体接收中
SM8126	计算机链接 全局ON (ch1)
SM8127	接通请求握手信号(ch1)
SM8128	接通请求错误标志(ch1)
SM8129	超时判定
SM8130	HSZ 表比较模式
SM8131	HSZ 表比较执行完成标志
SM8132	HSZ,PLSY 速度模型模式
SM8133	HSZ,PLSY 速度模式完成
SM8138	HSCT执行完成标志
SM8139	高速计数器比较指令执行中
SM8151	变频器通信中(ch1)
SM8152	变频器通信错误(ch1)
SM8153	变频器通信错误锁存(ch1)
SM8154	IVBWR指令错误(ch1)
SM8156	变频器通信中(ch2)
SM8157	变频器通信错误(ch2)
SM8158	变频器通信错误锁存(ch2)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8159	IVBWR指令错误(ch2)
SM8160	XCH的SWAP功能
SM8161	其他ASCII、HEX、CRC指令 8位处理模式
SM8162	高速并列链接模式
SM8165	SORT2 降序排序
SM8167	HKY HEX数据处理功能
SM8168	SMOV指令16进制处理指令
SM8170	X000脉冲捕捉
SM8171	X001脉冲捕捉
SM8172	X002脉冲捕捉
SM8173	X003脉冲捕捉
SM8174	X004脉冲捕捉
SM8175	X005脉冲捕捉
SM8176	X006脉冲捕捉
SM8177	X007脉冲捕捉
SM8178	并联链接通道切换
SM8179	简易PLC间链接通道切换
SM8183	简易PLC间链接 数据传送 传送顺序错误(主站)
SM8184	简易PLC间链接 数据传送 传送顺序错误(1站)
SM8185	简易PLC间链接 数据传送 传送顺序错误(2站)
SM8186	简易PLC间链接 数据传送 传送顺序错误(3站)
SM8187	简易PLC间链接 数据传送 传送顺序错误(4站)
SM8188	简易PLC间链接 数据传送 传送顺序错误(5站)
SM8189	简易PLC间链接 数据传送 传送顺序错误(6站)
SM8190	简易PLC间链接 数据传送 传送顺序错误(7站)
SM8191	简易PLC间链接 数据 传送顺序执行中
SM8198	C251,C252,C254用1倍频/4倍频
SM8199	C253,C255用1倍频/4倍频切换
SM8200	LC0计数方向指定
SM8201	LC1计数方向指定
SM8202	LC2计数方向指定
SM8203	LC3计数方向指定

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8204	LC4计数方向指定
SM8205	LC5计数方向指定
SM8206	LC6计数方向指定
SM8207	LC7计数方向指定
SM8208	LC8计数方向指定
SM8209	LC9计数方向指定
SM8210	LC10计数方向指定
SM8211	LC11计数方向指定
SM8212	LC12计数方向指定
SM8213	LC13计数方向指定
SM8214	LC14计数方向指定
SM8215	LC15计数方向指定
SM8216	LC16计数方向指定
SM8217	LC17计数方向指定
SM8218	LC18计数方向指定
SM8219	LC19计数方向指定
SM8220	LC20计数方向指定
SM8221	LC21计数方向指定
SM8222	LC22计数方向指定
SM8223	LC23计数方向指定
SM8224	LC24计数方向指定
SM8225	LC25计数方向指定
SM8226	LC26计数方向指定
SM8227	LC27计数方向指定
SM8228	LC28计数方向指定
SM8229	LC29计数方向指定
SM8230	LC30计数方向指定
SM8231	LC31计数方向指定
SM8232	LC32计数方向指定
SM8233	LC33计数方向指定
SM8234	LC34计数方向指定
SM8235	C235高速计数器计数方向

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8236	C236高速计数器计数方向
SM8237	C237高速计数器计数方向
SM8238	C238高速计数器计数方向
SM8239	C239高速计数器计数方向
SM8240	C240高速计数器计数方向
SM8241	C241高速计数器计数方向
SM8242	C242高速计数器计数方向
SM8243	C243高速计数器计数方向
SM8244	C244高速计数器计数方向
SM8245	C245高速计数器计数方向
SM8246	LC46计数方向监视
SM8247	LC47计数方向监视
SM8248	LC48计数方向监视
SM8249	LC49计数方向监视
SM8250	LC50计数方向监视
SM8251	LC51计数方向监视
SM8252	LC52计数方向监视
SM8253	LC53计数方向监视
SM8254	LC54计数方向监视
SM8255	LC55计数方向监视
SM8304	MUL,DIV指令零标志
SM8306	MUL,DIV指令进位标志
SM8312	RTC时钟数据消失错误
SM8316	I/O非安装指定出错
SM8318	BFM初始化失败
SM8322	FX3UC-32MT-LT-2机型辨别
SM8323	内置CC-Link/LT配置请求
SM8324	内置CC-Link/LT配置完成
SM8328	不执行RBFM(FNC278)/WBFM(FNC279)
SM8329	指令执行异常完成
SM8330	DUTY指令输出1
SM8331	DUTY指令输出2

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8332	DUTY指令输出3
SM8333	DUTY指令输出4
SM8334	DUTY指令输出5
SM8336	DVIT 中断输入指定有效
SM8338	PLSV 加减速运行
SM8340	定位脉冲输出中监视(轴1)
SM8341	Y000用清除信号输出功能
SM8342	Y000用原点回归方向指定
SM8343	Y000用正转极限
SM8344	Y000用反转极限
SM8345	Y000用近点DOG信号逻辑取反
SM8346	Y000用零点信号逻辑取反
SM8347	Y000用中断信号逻辑取反
SM8348	定位指令驱动中(轴1)
SM8349	Y000用脉冲输出停止指令
SM8350	定位脉冲输出中监视(轴2)
SM8351	Y001用清除信号输出功能
SM8352	Y001用原点回归方向指定
SM8353	Y001用正转极限
SM8354	Y001用反转极限
SM8355	Y001用近点DOG信号逻辑取反
SM8356	Y001用零点信号逻辑取反
SM8357	Y001用中断信号逻辑取反
SM8358	定位指令驱动中(轴2)
SM8359	Y001用脉冲输出停止指令
SM8360	定位脉冲输出中监视(轴3)
SM8361	Y002用清除信号输出功能
SM8362	Y002用原点回归方向指定
SM8363	Y002用正转极限
SM8364	Y002用反转极限
SM8365	Y002用近点DOG信号逻辑取反
SM8366	Y002用零点信号逻辑取反

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8367	Y002用中断信号逻辑取反
SM8368	定位指令驱动中(轴3)
SM8369	Y002用脉冲输出停止指令
SM8370	定位脉冲输出中监视(轴4)
SM8371	Y003用清除信号输出功能启用
SM8372	Y003用原点回归方向指定
SM8373	Y003用正转极限
SM8374	Y003用反转极限
SM8375	Y003用近点DOG信号逻辑反转
SM8376	Y003用零点信号逻辑反转
SM8377	Y003用中断信号逻辑反转
SM8378	定位指令驱动中(轴4)
SM8379	Y003用脉冲输出停止指令
SM8380	高速计数器运行状态
SM8381	高速计数器运行状态
SM8382	高速计数器运行状态
SM8383	高速计数器运行状态
SM8384	高速计数器运行状态
SM8385	高速计数器运行状态
SM8386	高速计数器运行状态
SM8387	高速计数器运行状态
SM8388	高速计数器功能更改用触点
SM8389	外部复位输入逻辑切换
SM8390	C244用功能切换
SM8391	C245用功能切换
SM8392	C248,C253用功能切换
SM8393	延迟时间设置用触点
SM8394	HCMOV中断驱动触点
SM8398	1ms环形计数器
SM8401	RS2指令发送待机、MODBUS通信中(ch1)
SM8402	MODBUS通信错误(ch1)
SM8403	MODBUS通信错误锁存(ch1)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8404	RS2指令履历检测、MODBUS通信模式(ch1)
SM8405	RS2指令DSR检测(ch1)
SM8408	MODBUS通信重试发生(ch1)
SM8409	RS2指令超时判定、MODBUS通信超时发生(ch1)
SM8419	SLMP功能使用有无
SM8421	RS2指令发送待机、MODBUS通信中(ch2)
SM8422	MODBUS通信错误(ch2)
SM8423	MODBUS通信错误锁存(ch2)
SM8424	RS2指令履历检测、MODBUS通信模式(ch2)
SM8425	RS2指令DSR检测(ch2)
SM8426	计算机链接 全局ON (ch2)
SM8427	接通请求发送中(ch2)
SM8428	MODBUS通信重试发生(ch2)
SM8429	RS2指令超时判定、MODBUS通信超时发生(ch2)
SM8438	串行通信错误(ch2)
SM8439	SLMP功能使用有无
SM8449	特殊块错误标志
SM8460	DVIT Y000用户中断输入指令
SM8461	DVIT Y001用户中断输入指令
SM8462	DVIT Y002用户中断输入指令
SM8463	DVIT Y003用户中断输入指令
SM8464	DSZR,ZRN Y000清除信号软元件启用
SM8465	DSZR,ZRN Y001清除信号软元件启用
SM8466	DSZR,ZRN Y002清除信号软元件启用
SM8467	DSZR,ZRN Y003清除信号软元件启用
SM8484	扩展总线异常发生时强制停止
SM8489	特殊参数错误
SM8492	IP地址存储区域写入请求
SM8493	IP地址存储区域写入完成
SM8494	IP地址存储区域写入错误
SM8495	IP地址存储区域清除请求
SM8496	IP地址存储区域清除完成

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8497	IP地址存储区域清除错误
SM8498	IP地址更改功能运行中标志
SM8500	串行通信错误(ch1)
SM8503	SLMP功能使用有无
SM8510	串行通信错误(ch2)
SM8513	SLMP功能使用有无
SM8520	串行通信错误(ch3)
SM8523	SLMP功能使用有无
SM8530	串行通信错误(ch4)
SM8533	SLMP功能使用有无
SM8560	发送待机标志(ch1)
SM8561	发送请求标志(ch1)
SM8562	接收完成标志(ch1)
SM8563	履历检测标志(ch1)
SM8564	数据设置就绪标志(ch1)
SM8565	超时判定标志(ch1)
SM8570	发送待机标志(ch2)
SM8571	发送请求标志(ch2)
SM8572	接收完成标志(ch2)
SM8573	履历检测标志(ch2)
SM8574	数据设置就绪标志(ch2)
SM8575	超时判定标志(ch2)
SM8580	发送待机标志(ch3)
SM8581	发送请求标志(ch3)
SM8582	接收完成标志(ch3)
SM8583	履历检测标志(ch3)
SM8584	数据设置就绪标志(ch3)
SM8585	超时判定标志(ch3)
SM8590	发送待机标志(ch4)
SM8591	发送请求标志(ch4)
SM8592	接收完成标志(ch4)
SM8593	履历检测标志(ch4)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8594	数据设置就绪标志(ch4)
SM8595	超时判定标志(ch4)
SM8680	全局ON(ch1)
SM8690	全局ON(ch2)
SM8700	全局ON(ch3)
SM8710	全局ON(ch4)
SM8740	站号设置 SD锁存设置启用(ch1)
SM8750	站号设置 SD锁存设置启用(ch2)
SM8760	站号设置 SD锁存设置启用(ch3)
SM8770	站号设置 SD锁存设置启用(ch4)
SM8800	MODBUS RTU通信中(ch1)
SM8801	重试发生(ch1)
SM8802	超时发生(ch1)
SM8810	MODBUS RTU通信中(ch2)
SM8811	重试发生(ch2)
SM8812	超时发生(ch2)
SM8820	MODBUS RTU通信中(ch3)
SM8821	重试发生(ch3)
SM8822	超时发生(ch3)
SM8830	MODBUS RTU通信中(ch4)
SM8831	重试发生(ch4)
SM8832	超时发生(ch4)
SM8861	本站号锁存设置启用(ch1)
SM8871	本站号锁存设置启用(ch2)
SM8881	本站号锁存设置启用(ch3)
SM8891	本站号锁存设置启用(ch4)
SM8920	变频器通信中(ch1)
SM8921	IVBWR指令错误(ch1)
SM8930	变频器通信中(ch2)
SM8931	IVBWR指令错误(ch2)
SM8940	变频器通信中(ch3)
SM8941	IVBWR指令错误(ch3)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SM8950	变频器通信中(ch4)
SM8951	IVBWR指令错误(ch4)
SM9040	简易PLC间链接 数据传送顺序错误(主站)
SM9041	简易PLC间链接 数据传送顺序错误(站号1)
SM9042	简易PLC间链接 数据传送顺序错误(站号2)
SM9043	简易PLC间链接 数据传送顺序错误(站号3)
SM9044	简易PLC间链接 数据传送顺序错误(站号4)
SM9045	简易PLC间链接 数据传送顺序错误(站号5)
SM9046	简易PLC间链接 数据传送顺序错误(站号6)
SM9047	简易PLC间链接 数据传送顺序错误(站号7)
SM9056	简易PLC间链接 数据传送顺序执行中
SM9080	站号设置 SD锁存设置启用
SM9081	本地站总数设置 SD锁存设置启用
SM9090	并列链接运行中
SM9300	数据记录设置No.1 数据记录登录/解除标志
SM9301	数据记录设置No.2 数据记录登录/解除标志
SM9302	数据记录设置No.3 数据记录登录/解除标志
SM9303	数据记录设置No.4 数据记录登录/解除标志
SM9350	CPU模块自动更换功能允许/禁止标志
SM9353	清除/保持PLC写入时的锁存标签
SM9366	扩展文件寄存器(ER寄存器)访问中
SM9400	CC Link IE现场网络 Basic通信间隔设置启用/禁用标志(设定值)
SM9401	CC Link IE现场网络 Basic通信间隔设置启用/禁用标志(当前值)
F0	急停报警
F1	左1安全门报警
F2	左2安全门报警
F3	左3安全门报警
F4	左4安全门报警
F5	右1安全门报警
F6	右2安全门报警
F7	右3安全门报警
F8	右4安全门报警

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
F9	X1伺服异常
F10	X1伺服异常
F11	Z轴伺服异常
F12	HMI停止按下
F13	变频器1异常
F14	变频器2异常
F15	变频器3异常
F16	变频器4异常
F20	X1前极限
F21	X1后极限
F22	X2前极限
F23	X2后极限
F24	Z上极限
F25	Z下极限
F30	Z轴取料产品检测1异常
F31	Z轴取料产品检测2异常
F32	取料后侧夹夹紧异常1
F33	取料后侧夹夹紧异常2
F34	一层阻挡上位异常1
F35	一层阻挡上位异常2
F36	一层阻挡下位异常1
F37	一层阻挡下位异常2
F38	一层分料气缸上位1异常
F39	料气缸上位2异常
F40	一层分料气缸下位1异常
F41	一层分料气缸下位2异常
F42	二层阻挡气缸上位1异常
F43	二层阻挡气缸上位2异常
F44	二层阻挡气缸下位1异常
F45	二层阻挡气缸下位2异常
F46	二层分料气缸上位1异常
F47	二层分料气缸上位2异常

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
F48	二层分料气缸下位1异常
F49	二层分料气缸下位2异常
F50	三层阻挡气缸上位1异常
F51	三层阻挡气缸上位2异常
F52	三层阻挡气缸下位1异常
F53	三层阻挡气缸下位2异常
F54	三层分料气缸上位1异常
F55	三层分料气缸上位2异常
F56	三层分料气缸下位1异常
F57	三层分料气缸下位2异常
F58	四层阻挡气缸上位1异常
F59	四层阻挡气缸上位2异常
F60	四层阻挡气缸下位1异常
F61	四层阻挡气缸下位2异常
F62	四层分料气缸上位1异常
F63	四层分料气缸上位2异常
F64	四层分料气缸下位1异常
F65	四层分料气缸下位2异常
F66	夹紧气缸后夹紧位1异常
F67	夹紧气缸后夹紧位2异常
F68	夹紧气缸后松开位1异常
F69	夹紧气缸后松开位2异常
F70	夹紧气缸前夹紧位1异常
F71	夹紧气缸前夹紧位2异常
F72	夹紧气缸前松开位1异常
F73	夹紧气缸前松开位2异常
F74	上升气缸上位异常
F75	上升气缸下位异常
F80	取料平台有边框，请取走再回原点。
F81	送料平台有边框，请取走再回原点。
F90	送料机构前光电异常异常
F91	送料机构后光电异常异常

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
F100	4层分料送料超时
F101	3层分料送料超时
F102	2层分料送料超时
F103	1层分料送料超时
F104	组框机安全异常
F105	与组框机通讯异常
S17	0
S20	X1轴到取料位置，Z轴到待机点
S21	Z上升到取料位置
S22	取料夹爪夹紧
S23	X轴到放料位置
S24	Z轴到放料点
S25	取料夹爪松开
S50	X2取片点
S51	X2放片点
S121	输送2
S122	D82阻挡气缸升
S901	紧急停止报警标志！
S902	X轴伺服报警标志！
S903	长边伺服报警标志！
S904	短边伺服报警标志！
S905	Z轴伺服报警标志！
S906	X轴运算超出范围报警标志！
S907	长边运算超出范围报警标志！
S908	短边运算超出范围报警标志！
S909	Z轴运算超出范围报警标志！
S913	长边框夹紧到位异常报警！
S917	长边框松开到位异常报警！
S921	长边框摆平到位异常报警！
S923	长边框垂直到位异常报警！
S925	段边框摆平到位异常报警！
S927	短边框垂直到位异常报警！

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
S929	短边框旋转0度到位异常报警！
S931	短边框旋转90度到位异常报警！
S933	安全门保护报警标志！
S934	X轴前极限报警标志！
S935	X轴后极限报警标志！
S936	摆长边框轴前极限报警！
S937	摆长边框轴后极限报警！
S938	摆短边框轴前极限报警！
S939	摆短边框轴后极限报警！
S940	Z轴上极限报警！
S941	Z轴下极限报警！
S942	组框机自动未ON报警！
X0	X1轴原点
X1	X2轴原点
X2	Z轴原点
X3	X1轴前极限
X4	X1轴后极限
X5	X2轴前极限
X6	X2轴后极限
X7	Z轴上极限
X10	Z轴下极限
X11	X1轴伺服报警
X12	X2轴伺服报警
X13	Z轴伺服报警
X14	变频器1异常
X15	变频器2异常
X16	变频器3异常
X17	变频器4异常
X20	一层放料检测光电
X21	一层阻挡前接近开关
X22	一层到位接近开关1
X23	一层到位接近开关2

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
X24	一层阻挡气缸上位1
X25	一层阻挡气缸下位1
X26	一层分料气缸上位1
X27	一层分料气缸下位1
X30	二层放料检测光电
X31	二层阻挡前接近开关
X32	二层到位接近开关1
X33	二层到位接近开关2
X34	二层阻挡气缸上位1
X35	二层阻挡气缸下位1
X36	二层分料气缸上位1
X37	二层分料气缸下位1
X40	三层放料检测光电
X41	三层阻挡前接近开关
X42	三层到位接近开关1
X43	三层到位接近开关2
X44	三层阻挡气缸上位1
X45	三层阻挡气缸下位1
X46	三层分料气缸上位1
X47	三层分料气缸下位1
X50	四层放料检测光电
X51	四层阻挡前接近开关
X52	四层到位接近开关1
X53	四层到位接近开关2
X54	四层阻挡气缸上位1
X55	四层阻挡气缸下位1
X56	四层分料气缸上位1
X57	四层分料气缸下位1
X60	前夹料产品检测1
X61	前夹料产品检测2
X62	后夹料产品检测1
X63	后夹料产品检测2

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
X64	夹紧气缸后夹紧位1
X65	夹紧气缸后松开位1
X66	夹紧气缸前夹紧位1
X67	夹紧气缸前松开位1
X70	上升气缸上位
X71	上升气缸下位
X72	送料机构前检测1
X73	送料机构前检测2
X74	送料机构后检测1
X75	送料机构后检测1
X76	打胶机允许送料
X77	触摸屏STOP按钮
X100	复位按钮
X101	急停按钮
X102	打胶机取料完成信号
X103	电控门检测2
X104	一层阻挡气缸上位2
X105	一层阻挡气缸下位2
X106	一层分料气缸上位2
X107	一层分料气缸下位2
X110	二层阻挡气缸上位2
X111	二层阻挡气缸下位2
X112	二层分料气缸上位2
X113	二层分料气缸下位2
X114	三层阻挡气缸上位2
X115	三层阻挡气缸下位2
X116	三层分料气缸上位2
X117	三层分料气缸下位2
X120	四层阻挡气缸上位2
X121	四层阻挡气缸下位2
X122	四层分料气缸上位2
X123	四层分料气缸下位2

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
X124	夹紧气缸后夹紧位2
X125	夹紧气缸后松开位2
X126	夹紧气缸前夹紧位2
X127	夹紧气缸前松开位2
X140	左1安全门
X141	左2安全门
X142	左3安全门
X143	左4安全门
X144	右1安全门
X145	右2安全门
X146	右3安全门
X147	右4安全门
X150	1层边框检测开关1
X151	1层边框检测开关2
X152	2层边框检测开关1
X153	2层边框检测开关2
X154	3层边框检测开关1
X155	3层边框检测开关2
X156	4层边框检测开关1
X157	4层边框检测开关2
X160	组框机开门暂停信号
X161	组框机急停信号
Y0	X1轴PLS
Y1	X2轴PLS
Y2	Z轴PLS
Y4	X1轴方向
Y5	X2轴方向
Y6	Z轴方向
Y7	备用
Y10	输送线1正转
Y11	输送线1反转

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
Y12	输送线1慢速
Y13	输送线2正转
Y14	输送线2反转
Y15	输送线2慢速
Y16	输送线3正转
Y17	输送线3反转
Y20	输送线3慢速
Y21	四层输送线正转
Y22	输送线4反转
Y23	输送线4慢速
Y24	杆灯绿
Y25	杆灯红
Y26	杆灯黄
Y27	蜂鸣器
Y30	一层阻挡气缸
Y31	一层分料气缸
Y32	二层阻挡气缸
Y33	二层分料气缸
Y34	三层阻挡气缸
Y35	三层分料气缸
Y36	四层阻挡气缸
Y37	四层分料气缸
Y40	取料后侧气缸夹紧
Y41	取料前侧气缸夹紧
Y42	气缸上升
Y43	气缸下降
Y44	抓料可
Y45	组框机暂停
Y46	组框机急停
Y47	给打胶机安全区信号
Y50	复位按钮指示灯
SB49	CC-link ief 本站连接异常

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SB6A	本站Port1 链接侧死机
SB0A1	主站令牌传递异常
D10	取片选择固化线
D22	每分钟次数
D40	周期时间
D46	Z放片点教点-厚度设定
D48	Z取片点
D58	Z取片点上空1
D62	Z放片点上空2
D64	Z取片点上空3
D74	Z取片点教点-厚度设定
D82	Z取片上空点1
D92	Z取片上空点2
D116	设备状态
D117	异常信息
D200	X1轴速度
D210	屏设四层入料超时时间
D211	四层入料超时时间
D214	屏设三层入料超时时间
D215	三层入料超时时间
D220	X1轴脉冲
D230	屏设二层入料超时时间
D231	二层入料超时时间
D234	屏设一层入料超时时间
D235	一层入料超时时间
D240	成型模速度
D250	X2轴速度
D260	成型模PLS
D270	X2轴PLS
D300	Z轴速度
D301	成型模具下

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
D302	成型插板延时
D303	封口保压延时
D304	封口速度
D307	封口合闭加热延时
D308	加热时间
D310	最小加热时间
D312	最大加热时间
D320	Z轴PLS
D340	Z轴速度
D350	Z轴PLS
D370	J轴PLS
D500	Z轴待机点
D501	叠层数设定
D502	组件厚度设定
D504	交叉位置设定
D510	X1取片点教点
D512	X2取片点教点
D514	Z取片点教点1
D516	Z轴取片点教点
D520	X1到前放片点
D522	X2放片点教点
D524	Z放片点教点
D530	Z放片点教点
D532	Y1长边1#点
D534	Y2长边1#点
D540	X1轴取片点2
D542	X2取片点
D544	Z取片点2
D550	X1到后放片点
D552	X2放片点
D554	Z放片点
D560	X短边2#点

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
D562	Y1短边2#点
D564	Y2短边2#点
D600	自动速度
D700	HMI年
D701	第一片
D760	X2取料放料步序
D780	取料平台有料处理步骤
D1000	X1轴手动速度
D1001	时间设定1
D1002	时间设定2
D1003	时间设定3
D1004	时间设定4
D1005	时间设定5
D1006	时间设定6
D1007	时间设定7
D1010	产量
D1020	2#叠层数
D2000	X1轴手动速度
D2002	X2轴手动速度
D2004	Z轴手动速度
SD0	最新错误代码
SD1	最新异常检测时间(年)
SD2	最新异常检测时间(月)
SD3	最新异常检测时间(日)
SD4	最新异常检测时间(时)
SD5	最新异常检测时间(分)
SD6	最新异常检测时间(秒)
SD7	最新异常检测时间(星期)
SD10	错误代码 [0]
SD11	错误代码 [1]
SD12	错误代码 [2]
SD13	错误代码 [3]

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD14	错误代码 [4]
SD15	错误代码 [5]
SD16	错误代码 [6]
SD17	错误代码 [7]
SD18	错误代码 [8]
SD19	错误代码 [9]
SD20	错误代码 [10]
SD21	错误代码 [11]
SD22	错误代码 [12]
SD23	错误代码 [13]
SD24	错误代码 [14]
SD25	错误代码 [15]
SD53	AC/DC DOWN检测
SD61	输入输出模块校验错误模块号
SD62	报警器 (F) 检测号
SD63	报警器 (F) 检测个数
SD64	报警器 (F) 检测No. [0]
SD65	报警器 (F) 检测No. [1]
SD66	报警器 (F) 检测No. [2]
SD67	报警器 (F) 检测No. [3]
SD68	报警器 (F) 检测No. [4]
SD69	报警器 (F) 检测No. [5]
SD70	报警器 (F) 检测No. [6]
SD71	报警器 (F) 检测No. [7]
SD72	报警器 (F) 检测No. [8]
SD73	报警器 (F) 检测No. [9]
SD74	报警器 (F) 检测No. [10]
SD75	报警器 (F) 检测No. [11]
SD76	报警器 (F) 检测No. [12]
SD77	报警器 (F) 检测No. [13]
SD78	报警器 (F) 检测No. [14]
SD79	报警器 (F) 检测No. [15]

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD80	信息[0] (异常信息) 区分代码
SD81	信息[0] 异常信息 [0]
SD82	信息[0] 异常信息 [1]
SD83	信息[0] 异常信息 [2]
SD84	信息[0] 异常信息 [3]
SD85	信息[0] 异常信息 [4]
SD86	信息[0] 异常信息 [5]
SD87	信息[0] 异常信息 [6]
SD88	信息[0] 异常信息 [7]
SD89	信息[0] 异常信息 [8]
SD90	信息[0] 异常信息 [9]
SD91	信息[0] 异常信息 [10]
SD92	信息[0] 异常信息 [11]
SD93	信息[0] 异常信息 [12]
SD94	信息[0] 异常信息 [13]
SD95	信息[0] 异常信息 [14]
SD96	信息[0] 异常信息 [15]
SD97	信息[0] 异常信息 [16]
SD98	信息[0] 异常信息 [17]
SD99	信息[0] 异常信息 [18]
SD100	信息[0] 异常信息 [19]
SD101	信息[0] 异常信息 [20]
SD102	信息[0] 异常信息 [21]
SD103	信息[0] 异常信息 [22]
SD104	信息[0] 异常信息 [23]
SD105	信息[0] 异常信息 [24]
SD106	信息[0] 异常信息 [25]
SD107	信息[0] 异常信息 [26]
SD108	信息[0] 异常信息 [27]
SD109	信息[0] 异常信息 [28]
SD110	信息[0] 异常信息 [29]
SD111	信息[0] 异常信息 [30]

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD112	信息[1] (异常信息) 区分代码
SD113	信息[1] 异常信息 [0]
SD114	信息[1] 异常信息 [1]
SD115	信息[1] 异常信息 [2]
SD116	信息[1] 异常信息 [3]
SD117	信息[1] 异常信息 [4]
SD118	信息[1] 异常信息 [5]
SD119	信息[1] 异常信息 [6]
SD120	信息[1] 异常信息 [7]
SD121	信息[1] 异常信息 [8]
SD122	信息[1] 异常信息 [9]
SD123	信息[1] 异常信息 [10]
SD124	信息[1] 异常信息 [11]
SD125	信息[1] 异常信息 [12]
SD126	信息[1] 异常信息 [13]
SD127	信息[1] 异常信息 [14]
SD128	信息[1] 异常信息 [15]
SD129	信息[1] 异常信息 [16]
SD130	信息[1] 异常信息 [17]
SD131	信息[1] 异常信息 [18]
SD132	信息[1] 异常信息 [19]
SD133	信息[1] 异常信息 [20]
SD134	信息[1] 异常信息 [21]
SD135	信息[1] 异常信息 [22]
SD136	信息[1] 异常信息 [23]
SD137	信息[1] 异常信息 [24]
SD138	信息[1] 异常信息 [25]
SD139	信息[1] 异常信息 [26]
SD140	信息[1] 异常信息 [27]
SD141	信息[1] 异常信息 [28]
SD142	信息[1] 异常信息 [29]
SD143	信息[1] 异常信息 [30]

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD200	开关状态
SD201	LED状态
SD203	CPU运行状态
SD210	时钟数据 (年)
SD211	时钟数据 (月)
SD212	时钟数据 (日)
SD213	时钟数据 (时)
SD214	时钟数据 (分)
SD215	时钟数据 (秒)
SD216	时钟数据 (星期)
SD218	时区设置
SD250	安装最大I/O
SD260	X软元件点数
SD261	X软元件点数
SD262	Y软元件点数
SD263	Y软元件点数
SD264	M软元件点数
SD265	M软元件点数
SD266	B软元件点数
SD267	B软元件点数
SD268	SB软元件点数
SD269	SB软元件点数
SD270	F软元件点数
SD271	F软元件点数
SD274	L软元件点数
SD275	L软元件点数
SD280	D软元件点数
SD281	D软元件点数
SD282	W软元件点数
SD283	W软元件点数
SD284	SW软元件点数
SD285	SW软元件点数

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD288	T软元件点数
SD289	T软元件点数
SD290	ST软元件点数
SD291	ST软元件点数
SD292	C软元件点数
SD293	C软元件点数
SD298	LC软元件点数
SD299	LC软元件点数
SD300	Z软元件点数
SD302	LZ软元件点数
SD304	R软元件点数
SD305	R软元件点数
SD412	1秒计数器
SD414	2n秒时钟设置
SD415	2n毫秒时钟设置
SD420	扫描计数器
SD518	初始扫描时间 (毫秒)
SD519	初始扫描时间 (微秒)
SD520	当前扫描时间 (毫秒)
SD521	当前扫描时间 (微秒)
SD522	最小扫描时间 (毫秒)
SD523	最小扫描时间 (微秒)
SD524	最大扫描时间 (毫秒)
SD525	最大扫描时间 (微秒)
SD526	END处理时间 (毫秒)
SD527	END处理时间 (微秒)
SD528	恒定扫描等待时间 (毫秒)
SD529	恒定扫描等待时间 (微秒)
SD530	扫描程序执行时间 (毫秒)
SD531	扫描程序执行时间 (微秒)
SD600	存储卡安装有无 (驱动器2)
SD604	存储卡SD(驱动器2)使用状态

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD606	存储卡容量 (驱动器2)
SD607	存储卡容量 (驱动器2)
SD608	存储卡容量 (驱动器2)
SD609	存储卡容量 (驱动器2)
SD610	存储卡可用空间 (驱动器2)
SD611	存储卡可用空间 (驱动器2)
SD612	存储卡可用空间 (驱动器2)
SD613	存储卡可用空间 (驱动器2)
SD634	数据存储器写入次数指标 (驱动器4)
SD635	数据存储器写入次数指标 (驱动器4)
SD757	中断优先度
SD758	中断禁止优先度
SD771	写入至数据存储器的指令执行次数指定
SD953	备份错误原因
SD954	还原对象数据设置
SD955	还原功能设置
SD956	还原对象日期文件夹设置
SD957	还原对象日期文件夹设置
SD958	还原对象号文件夹设置
SD959	还原错误原因
SD1210	记录设置No.1最新保存文件号 (下位)
SD1211	记录设置No.1最新保存文件号 (上位)
SD1212	记录设置No.1最旧保存文件号 (下位)
SD1213	记录设置No.1最旧保存文件号 (上位)
SD1214	记录设置No.1内部备份可用空间
SD1215	记录设置No.1处理超出发生次数
SD1216	记录设置No.1记录错误原因
SD1220	记录设置No.2最新保存文件号 (下位)
SD1221	记录设置No.2最新保存文件号 (上位)
SD1222	记录设置No.2最旧保存文件号 (下位)
SD1223	记录设置No.2最旧保存文件号 (上位)
SD1224	记录设置No.2内部备份可用空间

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD1225	记录设置No.2处理超出发生次数
SD1226	记录设置No.2记录错误原因
SD1230	记录设置No.3最新保存文件号 (下位)
SD1231	记录设置No.3最新保存文件号 (上位)
SD1232	记录设置No.3最旧保存文件号 (下位)
SD1233	记录设置No.3最旧保存文件号 (上位)
SD1234	记录设置No.3内部备份可用空间
SD1235	记录设置No.3处理超出发生次数
SD1236	记录设置No.3记录错误原因
SD1240	记录设置No.4最新保存文件号 (下位)
SD1241	记录设置No.4最新保存文件号 (上位)
SD1242	记录设置No.4最旧保存文件号 (下位)
SD1243	记录设置No.4最旧保存文件号 (上位)
SD1244	记录设置No.4内部备份可用空间
SD1245	记录设置No.4处理超出发生次数
SD1246	记录设置No.4记录错误原因
SD1350	未完成CPU模块备份/还原的文件夹/文件数
SD1351	CPU模块备份/还原的进度状态
SD1400	中断掩码类型 I0~I15
SD1400.0	中断掩码类型 I0
SD1400.1	中断掩码类型 I1
SD1400.2	中断掩码类型 I2
SD1400.3	中断掩码类型 I3
SD1400.4	中断掩码类型 I4
SD1400.5	中断掩码类型 I5
SD1400.6	中断掩码类型 I6
SD1400.7	中断掩码类型 I7
SD1400.8	中断掩码类型 I8
SD1400.9	中断掩码类型 I9
SD1400.A	中断掩码类型 I10
SD1400.B	中断掩码类型 I11
SD1400.C	中断掩码类型 I12

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD1400.D	中断掩码类型 I13
SD1400.E	中断掩码类型 I14
SD1400.F	中断掩码类型 I15
SD1401	中断掩码类型 I16～I31
SD1401.0	中断掩码类型 I16
SD1401.1	中断掩码类型 I17
SD1401.2	中断掩码类型 I18
SD1401.3	中断掩码类型 I19
SD1401.4	中断掩码类型 I20
SD1401.5	中断掩码类型 I21
SD1401.6	中断掩码类型 I22
SD1401.7	中断掩码类型 I23
SD1401.8	中断掩码类型 I24
SD1401.9	中断掩码类型 I25
SD1401.A	中断掩码类型 I26
SD1401.B	中断掩码类型 I27
SD1401.C	中断掩码类型 I28
SD1401.D	中断掩码类型 I29
SD1401.E	中断掩码类型 I30
SD1401.F	中断掩码类型 I31
SD1402	中断掩码类型 I32～47
SD1402.0	中断掩码类型 I32
SD1402.1	中断掩码类型 I33
SD1402.2	中断掩码类型 I34
SD1402.3	中断掩码类型 I35
SD1402.4	中断掩码类型 I36
SD1402.5	中断掩码类型 I37
SD1402.6	中断掩码类型 I38
SD1402.7	中断掩码类型 I39
SD1402.8	中断掩码类型 I40
SD1402.9	中断掩码类型 I41
SD1402.A	中断掩码类型 I42

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD1402.B	中断掩码类型 I43
SD1402.C	中断掩码类型 I44
SD1402.D	中断掩码类型 I45
SD1402.E	中断掩码类型 I46
SD1402.F	中断掩码类型 I47
SD1403	中断掩码类型 I48～63
SD1403.0	中断掩码类型 I48
SD1403.1	中断掩码类型 I49
SD1403.2	中断掩码类型 I50
SD1403.3	中断掩码类型 I51
SD1403.4	中断掩码类型 I52
SD1403.5	中断掩码类型 I53
SD1403.6	中断掩码类型 I54
SD1403.7	中断掩码类型 I55
SD1403.8	中断掩码类型 I56
SD1403.9	中断掩码类型 I57
SD1403.A	中断掩码类型 I58
SD1403.B	中断掩码类型 I59
SD1403.C	中断掩码类型 I60
SD1403.D	中断掩码类型 I61
SD1403.E	中断掩码类型 I62
SD1403.F	中断掩码类型 I63
SD1404	中断掩码类型 I64～79
SD1404.0	中断掩码类型 I64
SD1404.1	中断掩码类型 I65
SD1404.2	中断掩码类型 I66
SD1404.3	中断掩码类型 I67
SD1404.4	中断掩码类型 I68
SD1404.5	中断掩码类型 I69
SD1404.6	中断掩码类型 I70
SD1404.7	中断掩码类型 I71
SD1404.8	中断掩码类型 I72

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD1404.9	中断掩码类型 I73
SD1404.A	中断掩码类型 I74
SD1404.B	中断掩码类型 I75
SD1404.C	中断掩码类型 I76
SD1404.D	中断掩码类型 I77
SD1404.E	中断掩码类型 I78
SD1404.F	中断掩码类型 I79
SD1405	中断掩码类型 I80～95
SD1405.0	中断掩码类型 I80
SD1405.1	中断掩码类型 I81
SD1405.2	中断掩码类型 I82
SD1405.3	中断掩码类型 I83
SD1405.4	中断掩码类型 I84
SD1405.5	中断掩码类型 I85
SD1405.6	中断掩码类型 I86
SD1405.7	中断掩码类型 I87
SD1405.8	中断掩码类型 I88
SD1405.9	中断掩码类型 I89
SD1405.A	中断掩码类型 I90
SD1405.B	中断掩码类型 I91
SD1405.C	中断掩码类型 I92
SD1405.D	中断掩码类型 I93
SD1405.E	中断掩码类型 I94
SD1405.F	中断掩码类型 I95
SD1406	中断掩码类型 I96～111
SD1406.0	中断掩码类型 I96
SD1406.1	中断掩码类型 I97
SD1406.2	中断掩码类型 I98
SD1406.3	中断掩码类型 I99
SD1406.4	中断掩码类型 I100
SD1406.5	中断掩码类型 I101
SD1406.6	中断掩码类型 I102

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD1406.7	中断掩码类型 I103
SD1406.8	中断掩码类型 I104
SD1406.9	中断掩码类型 I105
SD1406.A	中断掩码类型 I106
SD1406.B	中断掩码类型 I107
SD1406.C	中断掩码类型 I108
SD1406.D	中断掩码类型 I109
SD1406.E	中断掩码类型 I110
SD1406.F	中断掩码类型 I111
SD1407	中断掩码类型 I112~127
SD1407.0	中断掩码类型 I112
SD1407.1	中断掩码类型 I113
SD1407.2	中断掩码类型 I114
SD1407.3	中断掩码类型 I115
SD1407.4	中断掩码类型 I116
SD1407.5	中断掩码类型 I117
SD1407.6	中断掩码类型 I118
SD1407.7	中断掩码类型 I119
SD1407.8	中断掩码类型 I120
SD1407.9	中断掩码类型 I121
SD1407.A	中断掩码类型 I122
SD1407.B	中断掩码类型 I123
SD1407.C	中断掩码类型 I124
SD1407.D	中断掩码类型 I125
SD1407.E	中断掩码类型 I126
SD1407.F	中断掩码类型 I127
SD1408	中断掩码类型 I128~143
SD1408.0	中断掩码类型 I128
SD1408.1	中断掩码类型 I129
SD1408.2	中断掩码类型 I130
SD1408.3	中断掩码类型 I131
SD1408.4	中断掩码类型 I132

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD1408.5	中断掩码类型 I133
SD1408.6	中断掩码类型 I134
SD1408.7	中断掩码类型 I135
SD1408.8	中断掩码类型 I136
SD1408.9	中断掩码类型 I137
SD1408.A	中断掩码类型 I138
SD1408.B	中断掩码类型 I139
SD1408.C	中断掩码类型 I140
SD1408.D	中断掩码类型 I141
SD1408.E	中断掩码类型 I142
SD1408.F	中断掩码类型 I143
SD1409	中断掩码类型 I144~I159
SD1409.0	中断掩码类型 I144
SD1409.1	中断掩码类型 I145
SD1409.2	中断掩码类型 I146
SD1409.3	中断掩码类型 I147
SD1409.4	中断掩码类型 I148
SD1409.5	中断掩码类型 I149
SD1409.6	中断掩码类型 I150
SD1409.7	中断掩码类型 I151
SD1409.8	中断掩码类型 I152
SD1409.9	中断掩码类型 I153
SD1409.A	中断掩码类型 I154
SD1409.B	中断掩码类型 I155
SD1409.C	中断掩码类型 I156
SD1409.D	中断掩码类型 I157
SD1409.E	中断掩码类型 I158
SD1409.F	中断掩码类型 I159
SD1410	中断掩码类型 I160~I175
SD1410.0	中断掩码类型 I160
SD1410.1	中断掩码类型 I161
SD1410.2	中断掩码类型 I162

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD1410.3	中断掩码类型 I163
SD1410.4	中断掩码类型 I164
SD1410.5	中断掩码类型 I165
SD1410.6	中断掩码类型 I166
SD1410.7	中断掩码类型 I167
SD1410.8	中断掩码类型 I168
SD1410.9	中断掩码类型 I169
SD1410.A	中断掩码类型 I170
SD1410.B	中断掩码类型 I171
SD1410.C	中断掩码类型 I172
SD1410.D	中断掩码类型 I173
SD1410.E	中断掩码类型 I174
SD1410.F	中断掩码类型 I175
SD1411	中断掩码类型 I176~I191
SD1411.0	中断掩码类型 I176
SD1411.1	中断掩码类型 I177
SD1411.2	中断掩码类型 I178
SD1411.3	中断掩码类型 I179
SD1411.4	中断掩码类型 I180
SD1411.5	中断掩码类型 I181
SD1411.6	中断掩码类型 I182
SD1411.7	中断掩码类型 I183
SD1411.8	中断掩码类型 I184
SD1411.9	中断掩码类型 I185
SD1411.A	中断掩码类型 I186
SD1411.B	中断掩码类型 I187
SD1411.C	中断掩码类型 I188
SD1411.D	中断掩码类型 I189
SD1411.E	中断掩码类型 I190
SD1411.F	中断掩码类型 I191
SD1468	登录用户数
SD1472	存储器转储错误原因

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD1480	通信允许设置
SD1484	实时监视内部缓冲可用空间
SD1536	各站的循环传送状态
SD1536.0	各站的循环传送状态 站号1
SD1536.1	各站的循环传送状态 站号2
SD1536.2	各站的循环传送状态 站号3
SD1536.3	各站的循环传送状态 站号4
SD1536.4	各站的循环传送状态 站号5
SD1536.5	各站的循环传送状态 站号6
SD1536.6	各站的循环传送状态 站号7
SD1536.7	各站的循环传送状态 站号8
SD1536.8	各站的循环传送状态 站号9
SD1536.9	各站的循环传送状态 站号10
SD1536.A	各站的循环传送状态 站号11
SD1536.B	各站的循环传送状态 站号12
SD1536.C	各站的循环传送状态 站号13
SD1536.D	各站的循环传送状态 站号14
SD1536.E	各站的循环传送状态 站号15
SD1536.F	各站的循环传送状态 站号16
SD1540	各站的数据链接状态
SD1540.0	各站的数据链接状态 站号1
SD1540.1	各站的数据链接状态 站号2
SD1540.2	各站的数据链接状态 站号3
SD1540.3	各站的数据链接状态 站号4
SD1540.4	各站的数据链接状态 站号5
SD1540.5	各站的数据链接状态 站号6
SD1540.6	各站的数据链接状态 站号7
SD1540.7	各站的数据链接状态 站号8
SD1540.8	各站的数据链接状态 站号9
SD1540.9	各站的数据链接状态 站号10
SD1540.A	各站的数据链接状态 站号11
SD1540.B	各站的数据链接状态 站号12

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD1540.C	各站的数据链接状态 站号13
SD1540.D	各站的数据链接状态 站号14
SD1540.E	各站的数据链接状态 站号15
SD1540.F	各站的数据链接状态 站号16
SD4110	错误代码 [0]详细
SD4111	错误代码 [1]详细
SD4112	错误代码 [2]详细
SD4113	错误代码 [3]详细
SD4114	错误代码 [4]详细
SD4115	错误代码 [5]详细
SD4116	错误代码 [6]详细
SD4117	错误代码 [7]详细
SD4118	错误代码 [8]详细
SD4119	错误代码 [9]详细
SD4120	错误代码 [10]详细
SD4121	错误代码 [11]详细
SD4122	错误代码 [12]详细
SD4123	错误代码 [13]详细
SD4124	错误代码 [14]详细
SD4125	错误代码 [15]详细
SD4150	模块1状态信息
SD4151	模块1错误信息
SD4152	模块2状态信息
SD4153	模块2错误信息
SD4154	模块3状态信息
SD4155	模块3错误信息
SD4156	模块4状态信息
SD4157	模块4错误信息
SD4158	模块5状态信息
SD4159	模块5错误信息
SD4160	模块6状态信息
SD4161	模块6错误信息

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD4162	模块7状态信息
SD4163	模块7错误信息
SD4164	模块8状态信息
SD4165	模块8错误信息
SD4166	模块9状态信息
SD4167	模块9错误信息
SD4168	模块10状态信息
SD4169	模块10错误信息
SD4170	模块11状态信息
SD4171	模块11错误信息
SD4172	模块12状态信息
SD4173	模块12错误信息
SD4174	模块13状态信息
SD4175	模块13错误信息
SD4176	模块14状态信息
SD4177	模块14错误信息
SD4178	模块15状态信息
SD4179	模块15错误信息
SD4180	模块16状态信息
SD4181	模块16错误信息
SD4210	全部模块复位允许代码
SD4462	累积运行时间 下位
SD4463	累积运行时间 上位
SD4500	高速计数器当前值 下位(ch1)
SD4501	高速计数器当前值 上位(ch1)
SD4502	高速计数器最大值 下位(ch1)
SD4503	高速计数器最大值 上位(ch1)
SD4504	高速计数器最小值 下位(ch1)
SD4505	高速计数器最小值 上位(ch1)
SD4506	高速计数器脉冲密度 下位(ch1)
SD4507	高速计数器脉冲密度 上位(ch1)
SD4508	高速计数器旋转速度 下位(ch1)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD4509	高速计数器旋转速度 上位(ch1)
SD4510	高速计数器预置控制模式(ch1)
SD4512	高速计数器预置值 下位(ch1)
SD4513	高速计数器预置值 上位(ch1)
SD4514	高速计数器链接长度 下位(ch1)
SD4515	高速计数器链接长度 上位(ch1)
SD4516	高速计数器测定单位时间 下位(ch1)
SD4517	高速计数器测定单位时间 上位(ch1)
SD4518	高速计数器每转的脉冲数 下位(ch1)
SD4519	高速计数器每转的脉冲数 上位(ch1)
SD4530	高速计数器当前值 下位(ch2)
SD4531	高速计数器当前值 上位(ch2)
SD4532	高速计数器最大值 下位(ch2)
SD4533	高速计数器最大值 上位(ch2)
SD4534	高速计数器最小值 下位(ch2)
SD4535	高速计数器最小值 上位(ch2)
SD4536	高速计数器脉冲密度 下位(ch2)
SD4537	高速计数器脉冲密度 上位(ch2)
SD4538	高速计数器旋转速度 下位(ch2)
SD4539	高速计数器旋转速度 上位(ch2)
SD4540	高速计数器预置控制模式(ch2)
SD4542	高速计数器预置值 下位(ch2)
SD4543	高速计数器预置值 上位(ch2)
SD4544	高速计数器链接长度 下位(ch2)
SD4545	高速计数器链接长度 上位(ch2)
SD4546	高速计数器测定单位时间 下位(ch2)
SD4547	高速计数器测定单位时间 上位(ch2)
SD4548	高速计数器每转的脉冲数 下位(ch2)
SD4549	高速计数器每转的脉冲数 上位(ch2)
SD4560	高速计数器当前值 下位(ch3)
SD4561	高速计数器当前值 上位(ch3)
SD4562	高速计数器最大值 下位(ch3)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD4563	高速计数器最大值 上位(ch3)
SD4564	高速计数器最小值 下位(ch3)
SD4565	高速计数器最小值 上位(ch3)
SD4566	高速计数器脉冲密度 下位(ch3)
SD4567	高速计数器脉冲密度 上位(ch3)
SD4568	高速计数器旋转速度 下位(ch3)
SD4569	高速计数器旋转速度 上位(ch3)
SD4570	高速计数器预置控制模式(ch3)
SD4572	高速计数器预置值 下位(ch3)
SD4573	高速计数器预置值 上位(ch3)
SD4574	高速计数器链接长度 下位(ch3)
SD4575	高速计数器链接长度 上位(ch3)
SD4576	高速计数器测定单位时间 下位(ch3)
SD4577	高速计数器测定单位时间 上位(ch3)
SD4578	高速计数器每转的脉冲数 下位(ch3)
SD4579	高速计数器每转的脉冲数 上位(ch3)
SD4590	高速计数器当前值 下位(ch4)
SD4591	高速计数器当前值 上位(ch4)
SD4592	高速计数器最大值 下位(ch4)
SD4593	高速计数器最大值 上位(ch4)
SD4594	高速计数器最小值 下位(ch4)
SD4595	高速计数器最小值 上位(ch4)
SD4596	高速计数器脉冲密度 下位(ch4)
SD4597	高速计数器脉冲密度 上位(ch4)
SD4598	高速计数器旋转速度 下位(ch4)
SD4599	高速计数器旋转速度 上位(ch4)
SD4600	高速计数器预置控制模式(ch4)
SD4602	高速计数器预置值 下位(ch4)
SD4603	高速计数器预置值 上位(ch4)
SD4604	高速计数器链接长度 下位(ch4)
SD4605	高速计数器链接长度 上位(ch4)
SD4606	高速计数器测定单位时间 下位(ch4)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD4607	高速计数器测定单位时间 上位(ch4)
SD4608	高速计数器每转的脉冲数 下位(ch4)
SD4609	高速计数器每转的脉冲数 上位(ch4)
SD4620	高速计数器当前值 下位(ch5)
SD4621	高速计数器当前值 上位(ch5)
SD4622	高速计数器最大值 下位(ch5)
SD4623	高速计数器最大值 上位(ch5)
SD4624	高速计数器最小值 下位(ch5)
SD4625	高速计数器最小值 上位(ch5)
SD4626	高速计数器脉冲密度 下位(ch5)
SD4627	高速计数器脉冲密度 上位(ch5)
SD4628	高速计数器旋转速度 下位(ch5)
SD4629	高速计数器旋转速度 上位(ch5)
SD4630	高速计数器预置控制模式(ch5)
SD4632	高速计数器预置值 下位(ch5)
SD4633	高速计数器预置值 上位(ch5)
SD4634	高速计数器链接长度 下位(ch5)
SD4635	高速计数器链接长度 上位(ch5)
SD4636	高速计数器测定单位时间 下位(ch5)
SD4637	高速计数器测定单位时间 上位(ch5)
SD4638	高速计数器每转的脉冲数 下位(ch5)
SD4639	高速计数器每转的脉冲数 上位(ch5)
SD4650	高速计数器当前值 下位(ch6)
SD4651	高速计数器当前值 上位(ch6)
SD4652	高速计数器最大值 下位(ch6)
SD4653	高速计数器最大值 上位(ch6)
SD4654	高速计数器最小值 下位(ch6)
SD4655	高速计数器最小值 上位(ch6)
SD4656	高速计数器脉冲密度 下位(ch6)
SD4657	高速计数器脉冲密度 上位(ch6)
SD4658	高速计数器旋转速度 下位(ch6)
SD4659	高速计数器旋转速度 上位(ch6)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD4660	高速计数器预置控制模式(ch6)
SD4662	高速计数器预置值 下位(ch6)
SD4663	高速计数器预置值 上位(ch6)
SD4664	高速计数器链接长度 下位(ch6)
SD4665	高速计数器链接长度 上位(ch6)
SD4666	高速计数器测定单位时间 下位(ch6)
SD4667	高速计数器测定单位时间 上位(ch6)
SD4668	高速计数器每转的脉冲数 下位(ch6)
SD4669	高速计数器每转的脉冲数 上位(ch6)
SD4680	高速计数器当前值 下位(ch7)
SD4681	高速计数器当前值 上位(ch7)
SD4682	高速计数器最大值 下位(ch7)
SD4683	高速计数器最大值 上位(ch7)
SD4684	高速计数器最小值 下位(ch7)
SD4685	高速计数器最小值 上位(ch7)
SD4686	高速计数器脉冲密度 下位(ch7)
SD4687	高速计数器脉冲密度 上位(ch7)
SD4688	高速计数器旋转速度 下位(ch7)
SD4689	高速计数器旋转速度 上位(ch7)
SD4690	高速计数器预置控制模式(ch7)
SD4692	高速计数器预置值 下位(ch7)
SD4693	高速计数器预置值 上位(ch7)
SD4694	高速计数器链接长度 下位(ch7)
SD4695	高速计数器链接长度 上位(ch7)
SD4696	高速计数器测定单位时间 下位(ch7)
SD4697	高速计数器测定单位时间 上位(ch7)
SD4698	高速计数器每转的脉冲数 下位(ch7)
SD4699	高速计数器每转的脉冲数 上位(ch7)
SD4710	高速计数器当前值 下位(ch8)
SD4711	高速计数器当前值 上位(ch8)
SD4712	高速计数器最大值 下位(ch8)
SD4713	高速计数器最大值 上位(ch8)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD4714	高速计数器最小值 下位(ch8)
SD4715	高速计数器最小值 上位(ch8)
SD4716	高速计数器脉冲密度 下位(ch8)
SD4717	高速计数器脉冲密度 上位(ch8)
SD4718	高速计数器旋转速度 下位(ch8)
SD4719	高速计数器旋转速度 上位(ch8)
SD4720	高速计数器预置控制模式(ch8)
SD4722	高速计数器预置值 下位(ch8)
SD4723	高速计数器预置值 上位(ch8)
SD4724	高速计数器链接长度 下位(ch8)
SD4725	高速计数器链接长度 上位(ch8)
SD4726	高速计数器测定单位时间 下位(ch8)
SD4727	高速计数器测定单位时间 上位(ch8)
SD4728	高速计数器每转的脉冲数 下位(ch8)
SD4729	高速计数器每转的脉冲数 上位(ch8)
SD4740	高速计数器当前值 下位(ch9)
SD4741	高速计数器当前值 上位(ch9)
SD4742	高速计数器最大值 下位(ch9)
SD4743	高速计数器最大值 上位(ch9)
SD4744	高速计数器最小值 下位(ch9)
SD4745	高速计数器最小值 上位(ch9)
SD4750	高速计数器预置控制模式(ch9)
SD4752	高速计数器预置值 下位(ch9)
SD4753	高速计数器预置值 上位(ch9)
SD4754	高速计数器链接长度 下位(ch9)
SD4755	高速计数器链接长度 上位(ch9)
SD4770	高速计数器当前值 下位(ch10)
SD4771	高速计数器当前值 上位(ch10)
SD4772	高速计数器最大值 下位(ch10)
SD4773	高速计数器最大值 上位(ch10)
SD4774	高速计数器最小值 下位(ch10)
SD4775	高速计数器最小值 上位(ch10)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD4780	高速计数器预置控制模式(ch10)
SD4782	高速计数器预置值 下位(ch10)
SD4783	高速计数器预置值 上位(ch10)
SD4784	高速计数器链接长度 下位(ch10)
SD4785	高速计数器链接长度 上位(ch10)
SD4800	高速计数器当前值 下位(ch11)
SD4801	高速计数器当前值 上位(ch11)
SD4802	高速计数器最大值 下位(ch11)
SD4803	高速计数器最大值 上位(ch11)
SD4804	高速计数器最小值 下位(ch11)
SD4805	高速计数器最小值 上位(ch11)
SD4810	高速计数器预置控制模式(ch11)
SD4812	高速计数器预置值 下位(ch11)
SD4813	高速计数器预置值 上位(ch11)
SD4814	高速计数器链接长度 下位(ch11)
SD4815	高速计数器链接长度 上位(ch11)
SD4830	高速计数器当前值 下位(ch12)
SD4831	高速计数器当前值 上位(ch12)
SD4832	高速计数器最大值 下位(ch12)
SD4833	高速计数器最大值 上位(ch12)
SD4834	高速计数器最小值 下位(ch12)
SD4835	高速计数器最小值 上位(ch12)
SD4840	高速计数器预置控制模式(ch12)
SD4842	高速计数器预置值 下位(ch12)
SD4843	高速计数器预置值 上位(ch12)
SD4844	高速计数器链接长度 下位(ch12)
SD4845	高速计数器链接长度 上位(ch12)
SD4860	高速计数器当前值 下位(ch13)
SD4861	高速计数器当前值 上位(ch13)
SD4862	高速计数器最大值 下位(ch13)
SD4863	高速计数器最大值 上位(ch13)
SD4864	高速计数器最小值 下位(ch13)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD4865	高速计数器最小值 上位(ch13)
SD4870	高速计数器预置控制模式(ch13)
SD4872	高速计数器预置值 下位(ch13)
SD4873	高速计数器预置值 上位(ch13)
SD4874	高速计数器链接长度 下位(ch13)
SD4875	高速计数器链接长度 上位(ch13)
SD4890	高速计数器当前值 下位(ch14)
SD4891	高速计数器当前值 上位(ch14)
SD4892	高速计数器最大值 下位(ch14)
SD4893	高速计数器最大值 上位(ch14)
SD4894	高速计数器最小值 下位(ch14)
SD4895	高速计数器最小值 上位(ch14)
SD4900	高速计数器预置控制模式(ch14)
SD4902	高速计数器预置值 下位(ch14)
SD4903	高速计数器预置值 上位(ch14)
SD4904	高速计数器链接长度 下位(ch14)
SD4905	高速计数器链接长度 上位(ch14)
SD4920	高速计数器当前值 下位(ch15)
SD4921	高速计数器当前值 上位(ch15)
SD4922	高速计数器最大值 下位(ch15)
SD4923	高速计数器最大值 上位(ch15)
SD4924	高速计数器最小值 下位(ch15)
SD4925	高速计数器最小值 上位(ch15)
SD4930	高速计数器预置控制模式(ch15)
SD4932	高速计数器预置值 下位(ch15)
SD4933	高速计数器预置值 上位(ch15)
SD4934	高速计数器链接长度 下位(ch15)
SD4935	高速计数器链接长度 上位(ch15)
SD4950	高速计数器当前值 下位(ch16)
SD4951	高速计数器当前值 上位(ch16)
SD4952	高速计数器最大值 下位(ch16)
SD4953	高速计数器最大值 上位(ch16)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD4954	高速计数器最小值 下位(ch16)
SD4955	高速计数器最小值 上位(ch16)
SD4960	高速计数器预置控制模式(ch16)
SD4962	高速计数器预置值 下位(ch16)
SD4963	高速计数器预置值 上位(ch16)
SD4964	高速计数器链接长度 下位(ch16)
SD4965	高速计数器链接长度 上位(ch16)
SD4982	高速计数器高速比较表错误代码(CPU模块)
SD4986	高速计数器高速比较表错误代码(高速脉冲输入输出模块 第1台)
SD4990	高速计数器高速比较表错误代码(高速脉冲输入输出模块 第2台)
SD4994	高速计数器高速比较表错误代码(高速脉冲输入输出模块 第3台)
SD4998	高速计数器高速比较表错误代码(高速脉冲输入输出模块 第4台)
SD5000	高速计数器多点输出高速比较中表格号
SD5020	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch1)
SD5021	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch1)
SD5022	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch1)
SD5023	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch1)
SD5024	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch1)
SD5025	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch1)
SD5026	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch1)
SD5027	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch1)
SD5028	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch1)
SD5029	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch1)
SD5030	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch1)
SD5031	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch1)
SD5032	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch1)
SD5033	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch1)
SD5034	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch1)
SD5035	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch1)
SD5040	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch2)
SD5041	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch2)
SD5042	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch2)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5043	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch2)
SD5044	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch2)
SD5045	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch2)
SD5046	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch2)
SD5047	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch2)
SD5048	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch2)
SD5049	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch2)
SD5050	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch2)
SD5051	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch2)
SD5052	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch2)
SD5053	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch2)
SD5054	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch2)
SD5055	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch2)
SD5060	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch3)
SD5061	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch3)
SD5062	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch3)
SD5063	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch3)
SD5064	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch3)
SD5065	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch3)
SD5066	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch3)
SD5067	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch3)
SD5068	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch3)
SD5069	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch3)
SD5070	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch3)
SD5071	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch3)
SD5072	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch3)
SD5073	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch3)
SD5074	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch3)
SD5075	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch3)
SD5080	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch4)
SD5081	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch4)
SD5082	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch4)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5083	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch4)
SD5084	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch4)
SD5085	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch4)
SD5086	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch4)
SD5087	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch4)
SD5088	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch4)
SD5089	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch4)
SD5090	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch4)
SD5091	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch4)
SD5092	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch4)
SD5093	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch4)
SD5094	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch4)
SD5095	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch4)
SD5100	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch5)
SD5101	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch5)
SD5102	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch5)
SD5103	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch5)
SD5104	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch5)
SD5105	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch5)
SD5106	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch5)
SD5107	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch5)
SD5108	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch5)
SD5109	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch5)
SD5110	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch5)
SD5111	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch5)
SD5112	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch5)
SD5113	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch5)
SD5114	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch5)
SD5115	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch5)
SD5120	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch6)
SD5121	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch6)
SD5122	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch6)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5123	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch6)
SD5124	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch6)
SD5125	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch6)
SD5126	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch6)
SD5127	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch6)
SD5128	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch6)
SD5129	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch6)
SD5130	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch6)
SD5131	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch6)
SD5132	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch6)
SD5133	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch6)
SD5134	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch6)
SD5135	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch6)
SD5140	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch7)
SD5141	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch7)
SD5142	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch7)
SD5143	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch7)
SD5144	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch7)
SD5145	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch7)
SD5146	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch7)
SD5147	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch7)
SD5148	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch7)
SD5149	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch7)
SD5150	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch7)
SD5151	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch7)
SD5152	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch7)
SD5153	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch7)
SD5154	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch7)
SD5155	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch7)
SD5160	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch8)
SD5161	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch8)
SD5162	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch8)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5163	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch8)
SD5164	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch8)
SD5165	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch8)
SD5166	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch8)
SD5167	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch8)
SD5168	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch8)
SD5169	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch8)
SD5170	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch8)
SD5171	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch8)
SD5172	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch8)
SD5173	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch8)
SD5174	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch8)
SD5175	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch8)
SD5180	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch9)
SD5181	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch9)
SD5182	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch9)
SD5183	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch9)
SD5184	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch9)
SD5185	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch9)
SD5186	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch9)
SD5187	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch9)
SD5188	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch9)
SD5189	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch9)
SD5190	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch9)
SD5191	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch9)
SD5192	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch9)
SD5193	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch9)
SD5194	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch9)
SD5195	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch9)
SD5200	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch10)
SD5201	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch10)
SD5202	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch10)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5203	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch10)
SD5204	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch10)
SD5205	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch10)
SD5206	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch10)
SD5207	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch10)
SD5208	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch10)
SD5209	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch10)
SD5210	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch10)
SD5211	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch10)
SD5212	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch10)
SD5213	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch10)
SD5214	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch10)
SD5215	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch10)
SD5220	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch11)
SD5221	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch11)
SD5222	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch11)
SD5223	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch11)
SD5224	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch11)
SD5225	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch11)
SD5226	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch11)
SD5227	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch11)
SD5228	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch11)
SD5229	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch11)
SD5230	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch11)
SD5231	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch11)
SD5232	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch11)
SD5233	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch11)
SD5234	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch11)
SD5235	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch11)
SD5240	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 下位(ch12)
SD5241	脉冲宽度测定上升沿环形计数器 上位(ch12)
SD5242	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 下位(ch12)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5243	脉冲宽度测定下降沿环形计数器 上位(ch12)
SD5244	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 下位(ch12)
SD5245	脉冲宽度测定脉冲宽度最新值 上位(ch12)
SD5246	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 下位(ch12)
SD5247	脉冲宽度测定脉冲宽度最大值 上位(ch12)
SD5248	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 下位(ch12)
SD5249	脉冲宽度测定脉冲宽度最小值 上位(ch12)
SD5250	脉冲宽度测定周期最新值 下位(ch12)
SD5251	脉冲宽度测定周期最新值 上位(ch12)
SD5252	脉冲宽度测定周期最大值 下位(ch12)
SD5253	脉冲宽度测定周期最大值 上位(ch12)
SD5254	脉冲宽度测定周期最小值 下位(ch12)
SD5255	脉冲宽度测定周期最小值 上位(ch12)
SD5300	PWM脉冲输出数 下位(ch1)
SD5301	PWM脉冲输出数 上位(ch1)
SD5302	PWM脉冲宽度 下位(ch1)
SD5303	PWM脉冲宽度 上位(ch1)
SD5304	PWM周期 下位(ch1)
SD5305	PWM周期 上位(ch1)
SD5306	PWM脉冲输出数当前值 下位(ch1)
SD5307	PWM脉冲输出数当前值 上位(ch1)
SD5316	PWM脉冲输出数 下位(ch2)
SD5317	PWM脉冲输出数 上位(ch2)
SD5318	PWM脉冲宽度 下位(ch2)
SD5319	PWM脉冲宽度 上位(ch2)
SD5320	PWM周期 下位(ch2)
SD5321	PWM周期 上位(ch2)
SD5322	PWM脉冲输出数当前值 下位(ch2)
SD5323	PWM脉冲输出数当前值 上位(ch2)
SD5332	PWM脉冲输出数 下位(ch3)
SD5333	PWM脉冲输出数 上位(ch3)
SD5334	PWM脉冲宽度 下位(ch3)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5335	PWM脉冲宽度 上位(ch3)
SD5336	PWM周期 下位(ch3)
SD5337	PWM周期 上位(ch3)
SD5338	PWM脉冲输出数当前值 下位(ch3)
SD5339	PWM脉冲输出数当前值 上位(ch3)
SD5348	PWM脉冲输出数 下位(ch4)
SD5349	PWM脉冲输出数 上位(ch4)
SD5350	PWM脉冲宽度 下位(ch4)
SD5351	PWM脉冲宽度 上位(ch4)
SD5352	PWM周期 下位(ch4)
SD5353	PWM周期 上位(ch4)
SD5354	PWM脉冲输出数当前值 下位(ch4)
SD5355	PWM脉冲输出数当前值 上位(ch4)
SD5364	PWM脉冲输出数 下位(ch5)
SD5365	PWM脉冲输出数 上位(ch5)
SD5366	PWM脉冲宽度 下位(ch5)
SD5367	PWM脉冲宽度 上位(ch5)
SD5368	PWM周期 下位(ch5)
SD5369	PWM周期 上位(ch5)
SD5380	PWM脉冲输出数 下位(ch6)
SD5381	PWM脉冲输出数 上位(ch6)
SD5382	PWM脉冲宽度 下位(ch6)
SD5383	PWM脉冲宽度 上位(ch6)
SD5384	PWM周期 下位(ch6)
SD5385	PWM周期 上位(ch6)
SD5396	PWM脉冲输出数 下位(ch7)
SD5397	PWM脉冲输出数 上位(ch7)
SD5398	PWM脉冲宽度 下位(ch7)
SD5399	PWM脉冲宽度 上位(ch7)
SD5400	PWM周期 下位(ch7)
SD5401	PWM周期 上位(ch7)
SD5412	PWM脉冲输出数 下位(ch8)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5413	PWM脉冲输出数 上位(ch8)
SD5414	PWM脉冲宽度 下位(ch8)
SD5415	PWM脉冲宽度 上位(ch8)
SD5416	PWM周期 下位(ch8)
SD5417	PWM周期 上位(ch8)
SD5428	PWM脉冲输出数 下位(ch9)
SD5429	PWM脉冲输出数 上位(ch9)
SD5430	PWM脉冲宽度 下位(ch9)
SD5431	PWM脉冲宽度 上位(ch9)
SD5432	PWM周期 下位(ch9)
SD5433	PWM周期 上位(ch9)
SD5444	PWM脉冲输出数 下位(ch10)
SD5445	PWM脉冲输出数 上位(ch10)
SD5446	PWM脉冲宽度 下位(ch10)
SD5447	PWM脉冲宽度 上位(ch10)
SD5448	PWM周期 下位(ch10)
SD5449	PWM周期 上位(ch10)
SD5460	PWM脉冲输出数 下位(ch11)
SD5461	PWM脉冲输出数 上位(ch11)
SD5462	PWM脉冲宽度 下位(ch11)
SD5463	PWM脉冲宽度 上位(ch11)
SD5464	PWM周期 下位(ch11)
SD5465	PWM周期 上位(ch11)
SD5476	PWM脉冲输出数 下位(ch12)
SD5477	PWM脉冲输出数 上位(ch12)
SD5478	PWM脉冲宽度 下位(ch12)
SD5479	PWM脉冲宽度 上位(ch12)
SD5480	PWM周期 下位(ch12)
SD5481	PWM周期 上位(ch12)
SD5500	定位当前地址(用户单位) 下位(轴1)
SD5501	定位当前地址(用户单位) 上位(轴1)
SD5502	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴1)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5503	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴1)
SD5504	定位当前速度(用户单位) 下位(轴1)
SD5505	定位当前速度(用户单位) 上位(轴1)
SD5506	定位执行中表格号(轴1)
SD5510	定位错误代码(轴1)
SD5511	定位错误发生表格号(轴1)
SD5516	定位最高速度 下位(轴1)
SD5517	定位最高速度 上位(轴1)
SD5518	定位偏置速度 下位(轴1)
SD5519	定位偏置速度 上位(轴1)
SD5520	定位加速时间(轴1)
SD5521	定位减速时间(轴1)
SD5526	定位原点回归速度 下位(轴1)
SD5527	定位原点回归速度 上位(轴1)
SD5528	定位爬行速度 下位(轴1)
SD5529	定位爬行速度 上位(轴1)
SD5530	定位原点地址 下位(轴1)
SD5531	定位原点地址 上位(轴1)
SD5532	定位原点回归零点信号数(轴1)
SD5533	定位原点回归停留时间(轴1)
SD5540	定位当前地址(用户单位) 下位(轴2)
SD5541	定位当前地址(用户单位) 上位(轴2)
SD5542	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴2)
SD5543	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴2)
SD5544	定位当前速度(用户单位) 下位(轴2)
SD5545	定位当前速度(用户单位) 上位(轴2)
SD5546	定位执行中表格号(轴2)
SD5550	定位错误代码(轴2)
SD5551	定位错误发生表格号(轴2)
SD5556	定位最高速度 下位(轴2)
SD5557	定位最高速度 上位(轴2)
SD5558	定位偏置速度 下位(轴2)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5559	定位偏置速度 上位(轴2)
SD5560	定位加速时间(轴2)
SD5561	定位减速时间(轴2)
SD5566	定位原点回归速度 下位(轴2)
SD5567	定位原点回归速度 上位(轴2)
SD5568	定位爬行速度 下位(轴2)
SD5569	定位爬行速度 上位(轴2)
SD5570	定位原点地址 下位(轴2)
SD5571	定位原点地址 上位(轴2)
SD5572	定位原点回归零点信号数(轴2)
SD5573	定位原点回归停留时间(轴2)
SD5580	定位当前地址(用户单位) 下位(轴3)
SD5581	定位当前地址(用户单位) 上位(轴3)
SD5582	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴3)
SD5583	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴3)
SD5584	定位当前速度(用户单位) 下位(轴3)
SD5585	定位当前速度(用户单位) 上位(轴3)
SD5586	定位执行中表格号(轴3)
SD5590	定位错误代码(轴3)
SD5591	定位错误发生表格号(轴3)
SD5596	定位最高速度 下位(轴3)
SD5597	定位最高速度 上位(轴3)
SD5598	定位偏置速度 下位(轴3)
SD5599	定位偏置速度 上位(轴3)
SD5600	定位加速时间(轴3)
SD5601	定位减速时间(轴3)
SD5606	定位原点回归速度 下位(轴3)
SD5607	定位原点回归速度 上位(轴3)
SD5608	定位爬行速度 下位(轴3)
SD5609	定位爬行速度 上位(轴3)
SD5610	定位原点地址 下位(轴3)
SD5611	定位原点地址 上位(轴3)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5612	定位原点回归零点信号数(轴3)
SD5613	定位原点回归停留时间(轴3)
SD5620	定位当前地址(用户单位) 下位(轴4)
SD5621	定位当前地址(用户单位) 上位(轴4)
SD5622	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴4)
SD5623	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴4)
SD5624	定位当前速度(用户单位) 下位(轴4)
SD5625	定位当前速度(用户单位) 上位(轴4)
SD5626	定位执行中表格号(轴4)
SD5630	定位错误代码(轴4)
SD5631	定位错误发生表格号(轴4)
SD5636	定位最高速度 下位(轴4)
SD5637	定位最高速度 上位(轴4)
SD5638	定位偏置速度 下位(轴4)
SD5639	定位偏置速度 上位(轴4)
SD5640	定位加速时间(轴4)
SD5641	定位减速时间(轴4)
SD5646	定位原点回归速度 下位(轴4)
SD5647	定位原点回归速度 上位(轴4)
SD5648	定位爬行速度 下位(轴4)
SD5649	定位爬行速度 上位(轴4)
SD5650	定位原点地址 下位(轴4)
SD5651	定位原点地址 上位(轴4)
SD5652	定位原点回归零点信号数(轴4)
SD5653	定位原点回归停留时间(轴4)
SD5660	定位当前地址(用户单位) 下位(轴5)
SD5661	定位当前地址(用户单位) 上位(轴5)
SD5662	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴5)
SD5663	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴5)
SD5664	定位当前速度(用户单位) 下位(轴5)
SD5665	定位当前速度(用户单位) 上位(轴5)
SD5666	定位执行中表格号(轴5)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5668	合成速度(用户单位) 下位(轴5)
SD5669	合成速度(用户单位) 上位(轴5)
SD5670	定位错误代码(轴5)
SD5671	定位错误发生表格号(轴5)
SD5676	定位最高速度 下位(轴5)
SD5677	定位最高速度 上位(轴5)
SD5678	定位偏置速度 下位(轴5)
SD5679	定位偏置速度 上位(轴5)
SD5680	定位加速时间(轴5)
SD5681	定位减速时间(轴5)
SD5686	定位原点回归速度 下位(轴5)
SD5687	定位原点回归速度 上位(轴5)
SD5688	定位爬行速度 下位(轴5)
SD5689	定位爬行速度 上位(轴5)
SD5690	定位原点地址 下位(轴5)
SD5691	定位原点地址 上位(轴5)
SD5692	定位原点回归零点信号数(轴5)
SD5693	定位原点回归停留时间(轴5)
SD5700	定位当前地址(用户单位) 下位(轴6)
SD5701	定位当前地址(用户单位) 上位(轴6)
SD5702	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴6)
SD5703	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴6)
SD5704	定位当前速度(用户单位) 下位(轴6)
SD5705	定位当前速度(用户单位) 上位(轴6)
SD5706	定位执行中表格号(轴6)
SD5708	合成速度(用户单位) 下位(轴6)
SD5709	合成速度(用户单位) 上位(轴6)
SD5710	定位错误代码(轴6)
SD5711	定位错误发生表格号(轴6)
SD5716	定位最高速度 下位(轴6)
SD5717	定位最高速度 上位(轴6)
SD5718	定位偏置速度 下位(轴6)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5719	定位偏置速度 上位(轴6)
SD5720	定位加速时间(轴6)
SD5721	定位减速时间(轴6)
SD5726	定位原点回归速度 下位(轴6)
SD5727	定位原点回归速度 上位(轴6)
SD5728	定位爬行速度 下位(轴6)
SD5729	定位爬行速度 上位(轴6)
SD5730	定位原点地址 下位(轴6)
SD5731	定位原点地址 上位(轴6)
SD5732	定位原点回归零点信号数(轴6)
SD5733	定位原点回归停留时间(轴6)
SD5740	定位当前地址(用户单位) 下位(轴7)
SD5741	定位当前地址(用户单位) 上位(轴7)
SD5742	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴7)
SD5743	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴7)
SD5744	定位当前速度(用户单位) 下位(轴7)
SD5745	定位当前速度(用户单位) 上位(轴7)
SD5746	定位执行中表格号(轴7)
SD5748	合成速度(用户单位) 下位(轴7)
SD5749	合成速度(用户单位) 上位(轴7)
SD5750	定位错误代码(轴7)
SD5751	定位错误发生表格号(轴7)
SD5756	定位最高速度 下位(轴7)
SD5757	定位最高速度 上位(轴7)
SD5758	定位偏置速度 下位(轴7)
SD5759	定位偏置速度 上位(轴7)
SD5760	定位加速时间(轴7)
SD5761	定位减速时间(轴7)
SD5766	定位原点回归速度 下位(轴7)
SD5767	定位原点回归速度 上位(轴7)
SD5768	定位爬行速度 下位(轴7)
SD5769	定位爬行速度 上位(轴7)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5770	定位原点地址 下位(轴7)
SD5771	定位原点地址 上位(轴7)
SD5772	定位原点回归零点信号数(轴7)
SD5773	定位原点回归停留时间(轴7)
SD5780	定位当前地址(用户单位) 下位(轴8)
SD5781	定位当前地址(用户单位) 上位(轴8)
SD5782	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴8)
SD5783	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴8)
SD5784	定位当前速度(用户单位) 下位(轴8)
SD5785	定位当前速度(用户单位) 上位(轴8)
SD5786	定位执行中表格号(轴8)
SD5788	合成速度(用户单位) 下位(轴8)
SD5789	合成速度(用户单位) 上位(轴8)
SD5790	定位错误代码(轴8)
SD5791	定位错误发生表格号(轴8)
SD5796	定位最高速度 下位(轴8)
SD5797	定位最高速度 上位(轴8)
SD5798	定位偏置速度 下位(轴8)
SD5799	定位偏置速度 上位(轴8)
SD5800	定位加速时间(轴8)
SD5801	定位减速时间(轴8)
SD5806	定位原点回归速度 下位(轴8)
SD5807	定位原点回归速度 上位(轴8)
SD5808	定位爬行速度 下位(轴8)
SD5809	定位爬行速度 上位(轴8)
SD5810	定位原点地址 下位(轴8)
SD5811	定位原点地址 上位(轴8)
SD5812	定位原点回归零点信号数(轴8)
SD5813	定位原点回归停留时间(轴8)
SD5820	定位当前地址(用户单位) 下位(轴9)
SD5821	定位当前地址(用户单位) 上位(轴9)
SD5822	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴9)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5823	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴9)
SD5824	定位当前速度(用户单位) 下位(轴9)
SD5825	定位当前速度(用户单位) 上位(轴9)
SD5826	定位执行中表格号(轴9)
SD5828	合成速度(用户单位) 下位(轴9)
SD5829	合成速度(用户单位) 上位(轴9)
SD5830	定位错误代码(轴9)
SD5831	定位错误发生表格号(轴9)
SD5836	定位最高速度 下位(轴9)
SD5837	定位最高速度 上位(轴9)
SD5838	定位偏置速度 下位(轴9)
SD5839	定位偏置速度 上位(轴9)
SD5840	定位加速时间(轴9)
SD5841	定位减速时间(轴9)
SD5846	定位原点回归速度 下位(轴9)
SD5847	定位原点回归速度 上位(轴9)
SD5848	定位爬行速度 下位(轴9)
SD5849	定位爬行速度 上位(轴9)
SD5850	定位原点地址 下位(轴9)
SD5851	定位原点地址 上位(轴9)
SD5852	定位原点回归零点信号数(轴9)
SD5853	定位原点回归停留时间(轴9)
SD5860	定位当前地址(用户单位) 下位(轴10)
SD5861	定位当前地址(用户单位) 上位(轴10)
SD5862	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴10)
SD5863	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴10)
SD5864	定位当前速度(用户单位) 下位(轴10)
SD5865	定位当前速度(用户单位) 上位(轴10)
SD5866	定位执行中表格号(轴10)
SD5868	合成速度(用户单位) 下位(轴10)
SD5869	合成速度(用户单位) 上位(轴10)
SD5870	定位错误代码(轴10)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5871	定位错误发生表格号(轴10)
SD5876	定位最高速度 下位(轴10)
SD5877	定位最高速度 上位(轴10)
SD5878	定位偏置速度 下位(轴10)
SD5879	定位偏置速度 上位(轴10)
SD5880	定位加速时间(轴10)
SD5881	定位减速时间(轴10)
SD5886	定位原点回归速度 下位(轴10)
SD5887	定位原点回归速度 上位(轴10)
SD5888	定位爬行速度 下位(轴10)
SD5889	定位爬行速度 上位(轴10)
SD5890	定位原点地址 下位(轴10)
SD5891	定位原点地址 上位(轴10)
SD5892	定位原点回归零点信号数(轴10)
SD5893	定位原点回归停留时间(轴10)
SD5900	定位当前地址(用户单位) 下位(轴11)
SD5901	定位当前地址(用户单位) 上位(轴11)
SD5902	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴11)
SD5903	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴11)
SD5904	定位当前速度(用户单位) 下位(轴11)
SD5905	定位当前速度(用户单位) 上位(轴11)
SD5906	定位执行中表格号(轴11)
SD5908	合成速度(用户单位) 下位(轴11)
SD5909	合成速度(用户单位) 上位(轴11)
SD5910	定位错误代码(轴11)
SD5911	定位错误发生表格号(轴11)
SD5916	定位最高速度 下位(轴11)
SD5917	定位最高速度 上位(轴11)
SD5918	定位偏置速度 下位(轴11)
SD5919	定位偏置速度 上位(轴11)
SD5920	定位加速时间(轴11)
SD5921	定位减速时间(轴11)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5926	定位原点回归速度 下位(轴11)
SD5927	定位原点回归速度 上位(轴11)
SD5928	定位爬行速度 下位(轴11)
SD5929	定位爬行速度 上位(轴11)
SD5930	定位原点地址 下位(轴11)
SD5931	定位原点地址 上位(轴11)
SD5932	定位原点回归零点信号数(轴11)
SD5933	定位原点回归停留时间(轴11)
SD5940	定位当前地址(用户单位) 下位(轴12)
SD5941	定位当前地址(用户单位) 上位(轴12)
SD5942	定位当前地址(脉冲单位) 下位(轴12)
SD5943	定位当前地址(脉冲单位) 上位(轴12)
SD5944	定位当前速度(用户单位) 下位(轴12)
SD5945	定位当前速度(用户单位) 上位(轴12)
SD5946	定位执行中表格号(轴12)
SD5948	合成速度(用户单位) 下位(轴12)
SD5949	合成速度(用户单位) 上位(轴12)
SD5950	定位错误代码(轴12)
SD5951	定位错误发生表格号(轴12)
SD5956	定位最高速度 下位(轴12)
SD5957	定位最高速度 上位(轴12)
SD5958	定位偏置速度 下位(轴12)
SD5959	定位偏置速度 上位(轴12)
SD5960	定位加速时间(轴12)
SD5961	定位减速时间(轴12)
SD5966	定位原点回归速度 下位(轴12)
SD5967	定位原点回归速度 上位(轴12)
SD5968	定位爬行速度 下位(轴12)
SD5969	定位爬行速度 上位(轴12)
SD5970	定位原点地址 下位(轴12)
SD5971	定位原点地址 上位(轴12)
SD5972	定位原点回归零点信号数(轴12)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD5973	定位原点回归停留时间(轴12)
SD6020	CH1 数字输出值
SD6021	CH1 数字运算值
SD6022	CH1 模拟输入电压监视
SD6023	CH1 平均处理指定
SD6024	CH1 平均时间/平均次数/移动平均设置
SD6026	CH1 最大值
SD6027	CH1 最小值
SD6028	CH1 比例缩放上限值
SD6029	CH1 比例缩放下限值
SD6030	CH1 转换值移位量
SD6031	CH1 过程报警上限值
SD6032	CH1 过程报警上下限值
SD6033	CH1 过程报警下限值
SD6034	CH1 过程报警上下限值
SD6058	CH1 A/D最新报警代码
SD6059	CH1 A/D最新错误代码
SD6060	CH2 数字输出值
SD6061	CH2 数字运算值
SD6062	CH2 模拟输入电压监视
SD6063	CH2 平均处理指定
SD6064	CH2 平均时间/平均次数/移动平均设置
SD6066	CH2 最大值
SD6067	CH2 最小值
SD6068	CH2 比例缩放上限值
SD6069	CH2 比例缩放下限值
SD6070	CH2 转换值移位量
SD6071	CH2 过程报警上限值
SD6072	CH2 过程报警上下限值
SD6073	CH2 过程报警下限值
SD6074	CH2 过程报警上下限值
SD6098	CH2 A/D最新报警代码

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD6099	CH2 A/D最新错误代码
SD6180	数字值(输入)
SD6181	数字运算值
SD6182	模拟输出电压监视
SD6183	HOLD/CLEAR功能设置
SD6184	HOLD时输出设置
SD6188	比例缩放上限值
SD6189	比例缩放下限值
SD6190	输入值移位量
SD6191	报警输出上限值
SD6192	报警输出下限值
SD6218	D/A最新报警代码
SD6219	D/A最新错误代码
SD8000	看门狗定时器
SD8001	CPU版本
SD8002	存储器容量
SD8003	存储器类型
SD8004	错误M编号
SD8005	电池电压
SD8006	电池电压不足检测等级
SD8007	瞬间停止次数
SD8008	停电检测时间
SD8009	DC24V宕机模块编号
SD8010	当前扫描时间 (100微秒)
SD8011	最小扫描时间 (100微秒)
SD8012	最大扫描时间 (100微秒)
SD8013	时钟数据 (秒)
SD8014	时钟数据 (分)
SD8015	时钟数据 (时)
SD8016	时钟数据 (日)
SD8017	时钟数据 (月)
SD8018	时钟数据 (年)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD8019	时钟数据 (星期)
SD8020	输入滤波器调整
SD8028	Z(Z0)寄存器的内容
SD8029	V(V0)寄存器的内容
SD8039	恒定扫描时间
SD8040	STL用:ON状态号1
SD8041	STL用:ON状态号2
SD8042	STL用:ON状态号3
SD8043	STL用:ON状态号4
SD8044	STL用:ON状态号5
SD8045	STL用:ON状态号6
SD8046	STL用:ON状态号7
SD8047	STL用:ON状态号8
SD8049	ON报警器最小号
SD8060	I/O配置错误非安装起始编号
SD8061	PLC硬件错误的出错代码号
SD8062	PLC/PP通信错误的出错代码
SD8063	串行通信错误代码(ch1)
SD8064	参数错误的出错代码号
SD8065	语法错误的出错代码号
SD8066	梯形图错误的出错代码号
SD8067	运行错误代码
SD8068	运算出错发生步号锁存
SD8069	M8065~7的错误发生步号
SD8070	并联链接错误判定时间 500ms
SD8099	高速环形计数器
SD8101	PLC类型以及系统版本
SD8102	存储器容量
SD8107	软元件注释登录数
SD8108	特殊模块连接台数
SD8109	输出刷新错误发生Y编号
SD8120	通信格式

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD8121	站号设置
SD8122	RS232C发送数据剩余数
SD8123	RS232C接收数据数
SD8124	首(8位)初始值STX
SD8125	终端(8位)初始值ETX
SD8127	接通请求用起始编号指定
SD8128	接通请求数据数指定
SD8129	超时判定时间
SD8130	高速比较表计数器 HSZ
SD8131	高速模式表计数器 HSZ,PLSY
SD8132	高速模式频率(下)HSZ,PLSY
SD8133	高速模式频率(上)HSZ,PLSY
SD8134	高速模式目标脉冲数(下)
SD8135	高速模式目标脉冲数(上)
SD8136	PLSY指令的轴1、轴2输出合计下位
SD8137	PLSY指令的轴1、轴2输出合计上位
SD8138	HSCT 表计数
SD8139	执行中指令数
SD8140	PLSY指令 轴1的输出脉冲数下位
SD8141	PLSY指令 轴1的输出脉冲数上位
SD8142	PLSY指令 轴2的输出脉冲数下位
SD8143	PLSY指令 轴2的输出脉冲数上位
SD8150	变频器通信响应等待时间(ch1)
SD8151	变频器通信中步编号(ch1)
SD8152	变频器通信错误代码(ch1)
SD8153	变频器通信错误步锁存(ch1)
SD8154	IVBWR指令错误参数号(ch1)
SD8155	变频器通信响应等待时间(ch2)
SD8156	变频器通信中步编号(ch2)
SD8157	变频器通信错误代码(ch2)
SD8158	变频器通信错误步锁存(ch2)
SD8159	IVBWR指令错误参数号(ch2)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD8166	模块错误发生状态(插槽0～15)
SD8166.0	模块错误发生状态(插槽0)
SD8166.1	模块错误发生状态(插槽1)
SD8166.2	模块错误发生状态(插槽2)
SD8166.3	模块错误发生状态(插槽3)
SD8166.4	模块错误发生状态(插槽4)
SD8166.5	模块错误发生状态(插槽5)
SD8166.6	模块错误发生状态(插槽6)
SD8166.7	模块错误发生状态(插槽7)
SD8166.8	模块错误发生状态(插槽8)
SD8166.9	模块错误发生状态(插槽9)
SD8166.A	模块错误发生状态(插槽10)
SD8166.B	模块错误发生状态(插槽11)
SD8166.C	模块错误发生状态(插槽12)
SD8166.D	模块错误发生状态(插槽13)
SD8166.E	模块错误发生状态(插槽14)
SD8166.F	模块错误发生状态(插槽15)
SD8167	模块错误发生状态(插槽16～18)
SD8167.0	模块错误发生状态(插槽16)
SD8167.1	模块错误发生状态(插槽17)
SD8167.2	模块错误发生状态(插槽18)
SD8169	访问权限状态
SD8173	简易PLC间链接 相应站号设置状态
SD8174	简易PLC间链接 通信从站设置状态
SD8175	简易PLC间链接 刷新范围设置状态
SD8176	相应站编号设置
SD8177	通信子站数设置
SD8178	刷新范围设置
SD8179	还原次数
SD8180	监视时间
SD8182	Z1寄存器的内容
SD8183	V1寄存器的内容

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD8184	Z2寄存器的内容
SD8185	V2寄存器的内容
SD8186	Z3寄存器的内容
SD8187	V3寄存器的内容
SD8188	Z4寄存器的内容
SD8189	V4寄存器的内容
SD8190	Z5寄存器的内容
SD8191	V5寄存器的内容
SD8192	Z6寄存器的内容
SD8193	V6寄存器的内容
SD8194	Z7寄存器的内容
SD8195	V7寄存器的内容
SD8201	简易PLC间链接 当前链接扫描时间
SD8202	简易PLC间链接 最大链接扫描时间
SD8203	简易PLC间链接 数据传送顺序错误计数数 (主站)
SD8204	简易PLC间链接 数据传送顺序错误计数数 (1站)
SD8205	简易PLC间链接 数据传送顺序错误计数数 (2站)
SD8206	简易PLC间链接 数据传送顺序错误计数数 (3站)
SD8207	简易PLC间链接 数据传送顺序错误计数数 (4站)
SD8208	简易PLC间链接 数据传送顺序错误计数数 (5站)
SD8209	简易PLC间链接 数据传送顺序错误计数数 (6站)
SD8210	简易PLC间链接 数据传送顺序错误计数数 (7站)
SD8211	简易PLC间链接 数据传送错误代码 (主站)
SD8212	简易PLC间链接 数据传送错误代码 (1站)
SD8213	简易PLC间链接 数据传送错误代码 (2站)
SD8214	简易PLC间链接 数据传送错误代码 (3站)
SD8215	简易PLC间链接 数据传送错误代码 (4站)
SD8216	简易PLC间链接 数据传送错误代码 (5站)
SD8217	简易PLC间链接 数据传送错误代码 (6站)
SD8218	简易PLC间链接 数据传送错误代码 (7站)
SD8300	显示器模块控制软元件(D)
SD8301	显示器模块控制软元件(M)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD8302	显示语言
SD8303	LCD对比度
SD8310	RND指令随机数创建用数据 下位
SD8311	RND指令随机数创建用数据 上位
SD8312	运算出错发生步锁存
SD8314	M8065～7 错误发生步
SD8316	非安装I/O编号指定指令步
SD8318	BFM初始化功能错误发生模块号
SD8319	BFM初始化功能错误发生BFM号
SD8330	DUTY指令输出用扫描数计数1
SD8331	DUTY指令输出用扫描数计数2
SD8332	DUTY指令输出用扫描数计数3
SD8333	DUTY指令输出用扫描数计数4
SD8334	DUTY指令输出用扫描数计数5
SD8336	DVIT用中断输入指定
SD8340	定位当前地址(轴1:脉冲单位) 下位
SD8341	定位当前地址(轴1:脉冲单位) 上位
SD8342	Y000用偏置速度
SD8343	Y000用最高速度
SD8345	Y000用爬行速度
SD8346	Y000用原点回归速度
SD8348	Y000用加速时间
SD8349	Y000用减速时间
SD8350	定位当前地址(轴2:脉冲单位) 下位
SD8351	定位当前地址(轴2:脉冲单位) 上位
SD8352	Y001用偏置速度
SD8353	Y001用最高速度
SD8355	Y001用爬行速度
SD8356	Y001用原点回归速度
SD8358	Y001用加速时间
SD8359	Y001用减速时间
SD8360	定位当前地址(轴3:脉冲单位) 下位

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD8361	定位当前地址(轴3:脉冲单位) 上位
SD8362	Y002用偏置速度
SD8363	Y002用最高速度
SD8365	Y002用爬行速度
SD8366	Y002用原点回归速度
SD8368	Y002用加速时间
SD8369	Y002用减速时间
SD8370	定位当前地址(轴4:脉冲单位) 下位
SD8371	定位当前地址(轴4:脉冲单位) 上位
SD8372	Y003用偏置速度
SD8373	Y003用最高速度
SD8375	Y003用爬行速度
SD8376	Y003用原点回归速度
SD8378	Y003用加速时间
SD8379	Y003用减速时间
SD8393	延迟时间
SD8395	源代码信息、块口令状态
SD8396	CC-Link/LT设置信息
SD8398	1毫秒环形计数器计数器 下位
SD8399	1毫秒环形计数器计数器 上位
SD8400	RS2 通信格式(ch1)
SD8402	RS2指令发送数据剩余点数、MODBUS通信错误代码(ch1)
SD8403	RS2指令接收点数、MODBUS通信错误详细(ch1)
SD8405	RS2指令通信参数显示、MODBUS通信格式显示(ch1)
SD8408	MODBUS通信当前重试次数(ch1)
SD8409	RS2 超时时间设置(ch1)
SD8410	RS2 首(ch1)
SD8412	RS2 终端(ch1)
SD8414	RS2指令接收数据接收和(ch1)
SD8415	RS2指令计算结果接收和(ch1)
SD8416	RS2指令发送和(ch1)
SD8419	运行模式显示(ch1)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD8420	RS2 通信格式(ch2)
SD8421	计算机链接(ch2) 站号设置
SD8422	RS2指令发送数据剩余点数、MODBUS通信错误代码(ch2)
SD8423	RS2指令接收点数、MODBUS通信错误详细(ch2)
SD8425	RS2指令通信参数显示、MODBUS通信格式显示(ch2)
SD8427	接通请求起始编号指定(ch2)
SD8428	MODBUS通信当前重试次数(ch2)
SD8429	RS2 超时时间设置(ch2)
SD8430	RS2 首(ch2)
SD8432	RS2 终端(ch2)
SD8434	RS2指令接收数据接收和(ch2)
SD8435	RS2指令计算结果接收和(ch2)
SD8436	RS2指令发送和(ch2)
SD8438	串行通信错误代码(ch2)
SD8439	运行模式显示(ch2)
SD8464	DSZR,ZRN Y000清除信号软元件指定
SD8465	DSZR,ZRN Y001清除信号软元件指定
SD8466	DSZR,ZRN Y002清除信号软元件指定
SD8467	DSZR,ZRN Y003清除信号软元件指定
SD8489	特殊参数错误代码
SD8492	IP地址(下位)
SD8493	IP地址(上位)
SD8494	子网掩码类型(下位)
SD8495	子网掩码类型(上位)
SD8496	默认路由器IP地址(下位)
SD8497	默认路由器IP地址(上位)
SD8498	IP地址存储区域写入错误代码
SD8499	IP地址存储区域清除错误代码
SD8500	串行通信错误代码(ch1)
SD8501	串行通信错误详细(ch1)
SD8502	串行通信设置(ch1)
SD8503	串行通信运行模式显示(ch1)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD8510	串行通信错误代码(ch2)
SD8511	串行通信错误详细(ch2)
SD8512	串行通信设置(ch2)
SD8513	串行通信运行模式显示(ch2)
SD8520	串行通信错误代码(ch3)
SD8521	串行通信错误详细(ch3)
SD8522	串行通信设置(ch3)
SD8523	串行通信运行模式显示(ch3)
SD8530	串行通信错误代码(ch4)
SD8531	串行通信错误详细(ch4)
SD8532	串行通信设置(ch4)
SD8533	串行通信运行模式显示(ch4)
SD8560	发送数据剩余点数(ch1)
SD8561	接收点数监视(ch1)
SD8563	接收数据和(ch1)
SD8564	接收结果和(ch1)
SD8565	发送和(ch1)
SD8570	发送数据剩余点数(ch2)
SD8571	接收点数监视(ch2)
SD8573	接收数据和(ch2)
SD8574	接收结果和(ch2)
SD8575	发送和(ch2)
SD8580	发送数据剩余点数(ch3)
SD8581	接收点数监视(ch3)
SD8583	接收数据和(ch3)
SD8584	接收结果和(ch3)
SD8585	发送和(ch3)
SD8590	发送数据剩余点数(ch4)
SD8591	接收点数监视(ch4)
SD8593	接收数据和(ch4)
SD8594	接收结果和(ch4)
SD8595	发送和(ch4)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD8621	超时时间(ch1)
SD8622	8bit处理模式(ch1)
SD8623	帧头1,2(ch1)
SD8624	帧头3,4(ch1)
SD8625	结束符1,2(ch1)
SD8626	结束符3,4(ch1)
SD8631	超时时间(ch2)
SD8632	8bit处理模式(ch2)
SD8633	帧头1,2(ch2)
SD8634	帧头3,4(ch2)
SD8635	结束符1,2(ch2)
SD8636	结束符3,4(ch2)
SD8641	超时时间(ch3)
SD8642	8bit处理模式(ch3)
SD8643	帧头1,2(ch3)
SD8644	帧头3,4(ch3)
SD8645	结束符1,2(ch3)
SD8646	结束符3,4(ch3)
SD8651	超时时间(ch4)
SD8652	8bit处理模式(ch4)
SD8653	帧头1,2(ch4)
SD8654	帧头3,4(ch4)
SD8655	结束符1,2(ch4)
SD8656	结束符3,4(ch4)
SD8740	站号设置(ch1)
SD8741	传文帧-格式(ch1)
SD8742	超时时间(ch1)
SD8744	传文等待时间(ch1)
SD8750	站号设置(ch2)
SD8751	传文帧-格式(ch2)
SD8752	超时时间(ch2)
SD8754	传文等待时间(ch2)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD8760	站号设置(ch3)
SD8761	传文帧-格式(ch3)
SD8762	超时时间(ch3)
SD8764	传文等待时间(ch3)
SD8770	站号设置(ch4)
SD8771	传文帧-格式(ch4)
SD8772	超时时间(ch4)
SD8774	传文等待时间(ch4)
SD8800	当前重试次数(ch1)
SD8810	当前重试次数(ch2)
SD8820	当前重试次数(ch3)
SD8830	当前重试次数(ch4)
SD8861	本站号(ch1)
SD8862	从站响应超时(ch1)
SD8863	广播延迟(ch1)
SD8864	请求间延迟(ch1)
SD8865	超时时重试次数(ch1)
SD8871	本站号(ch2)
SD8872	从站响应超时(ch2)
SD8873	广播延迟(ch2)
SD8874	请求间延迟(ch2)
SD8875	超时时重试次数(ch2)
SD8881	本站号(ch3)
SD8882	从站响应超时(ch3)
SD8883	广播延迟(ch3)
SD8884	请求间延迟(ch3)
SD8885	超时时重试次数(ch3)
SD8891	本站号(ch4)
SD8892	从站响应超时(ch4)
SD8893	广播延迟(ch4)
SD8894	请求间延迟(ch4)
SD8895	超时时重试次数(ch4)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD8921	IVBWR指令错误参数号(ch1)
SD8931	IVBWR指令错误参数号(ch2)
SD8941	IVBWR指令错误参数号(ch3)
SD8951	IVBWR指令错误参数号(ch4)
SD8981	响应等待时间(ch1)
SD8991	响应等待时间(ch2)
SD9001	响应等待时间(ch3)
SD9011	响应等待时间(ch4)
SD9040	相应站号设置状态
SD9041	通信从站设置状态
SD9043	当前链接扫描时间
SD9044	最大链接扫描时间
SD9045	数据传送顺序错误计数数(主站)
SD9046	数据传送顺序错误计数数(站号1)
SD9047	数据传送顺序错误计数数(站号2)
SD9048	数据传送顺序错误计数数(站号3)
SD9049	数据传送顺序错误计数数(站号4)
SD9050	数据传送顺序错误计数数(站号5)
SD9051	数据传送顺序错误计数数(站号6)
SD9052	数据传送顺序错误计数数(站号7)
SD9061	数据传送错误代码(主站)
SD9062	数据传送错误代码(站号1)
SD9063	数据传送错误代码(站号2)
SD9064	数据传送错误代码(站号3)
SD9065	数据传送错误代码(站号4)
SD9066	数据传送错误代码(站号5)
SD9067	数据传送错误代码(站号6)
SD9068	数据传送错误代码(站号7)
SD9080	站号设置
SD9081	本地站总数设置
SD9082	刷新范围设置
SD9083	重试次数设置

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD9084	监视时间设置
SD9090	主站/从站设置
SD9091	链接模式设置
SD9092	错误判定时间设置
SD9102	通信协议准备就绪
SD9120	通信协议设置数据异常信息协议号
SD9121	通信协议设置数据异常信息设置类型
SD9122	通信协议设置数据异常信息数据包号
SD9123	通信协议设置数据异常信息配置元素号
SD9124	通信协议登录数
SD9132	通信协议 协议登录有无(0～15)
SD9133	通信协议 协议登录有无(16～31)
SD9134	通信协议 协议登录有无(32～47)
SD9135	通信协议 协议登录有无(48～63)
SD9150	CH1 协议执行状态
SD9168	CH1 协议执行次数
SD9169	CH1 协议取消指定
SD9170	CH2 协议执行状态
SD9188	CH2 协议执行次数
SD9189	CH2 协议取消指定
SD9190	CH3 协议执行状态
SD9208	CH3 协议执行次数
SD9209	CH3 协议取消指定
SD9210	CH4 协议执行状态
SD9228	CH4 协议执行次数
SD9229	CH4 协议取消指定
SD9230	CH1 发送接收数据监视功能设置
SD9231	CH1 发送接收数据监视功能选项设置
SD9232	CH1 监视数据软元件指定
SD9233	CH1 监视数据起始软元件号指定
SD9234	CH1 监视数据大小指定
SD9240	CH2 发送接收数据监视功能设置

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD9241	CH2 发送接收数据监视功能选项设置
SD9242	CH2 监视数据软元件指定
SD9243	CH2 监视数据起始软元件号指定
SD9244	CH2 监视数据大小指定
SD9250	CH3 发送接收数据监视功能设置
SD9251	CH3 发送接收数据监视功能选项设置
SD9252	CH3 监视数据软元件指定
SD9253	CH3 监视数据起始软元件号指定
SD9254	CH3 监视数据大小指定
SD9260	CH4 发送接收数据监视功能设置
SD9261	CH4 发送接收数据监视功能选项设置
SD9262	CH4 监视数据软元件指定
SD9263	CH4 监视数据起始软元件号指定
SD9264	CH4 监视数据大小指定
SD9300	数据记录设置No.1 数据记录登录/解除错误代码
SD9301	数据记录设置No.2 数据记录登录/解除错误代码
SD9302	数据记录设置No.3 数据记录登录/解除错误代码
SD9303	数据记录设置No.4 数据记录登录/解除错误代码
SD9350	运行模式设置
SD9351	CPU模块自动更换功能还原对象数据设置
SD9352	CPU模块自动更换功能设置
SD9400	CC Link IE现场网络 Basic通信间隔设置(设定值)
SD10050	自节点IP地址
SD10051	自节点IP地址
SD10060	子网掩码
SD10061	子网掩码
SD10064	默认网关IP地址
SD10065	默认网关IP地址
SD10074	自节点MAC地址
SD10075	自节点MAC地址
SD10076	自节点MAC地址
SD10082	通信速度设置

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD10084	MELSOFT连接TCP端口号
SD10086	MELSOFT直接连接端口号
SD10130	连接No.1 最新错误代码
SD10131	连接No.2 最新错误代码
SD10132	连接No.3 最新错误代码
SD10133	连接No.4 最新错误代码
SD10134	连接No.5 最新错误代码
SD10135	连接No.6 最新错误代码
SD10136	连接No.7 最新错误代码
SD10137	连接No.8 最新错误代码
SD10147	MELSOFT直接连接 最新错误代码
SD10251	IP地址重复状态存储区域
SD10251.0	IP地址重复标志
SD10252	IP地址重复时之前连接的节点MAC地址 (+0)
SD10253	IP地址重复时之前连接的节点MAC地址 (+1)
SD10254	IP地址重复时之前连接的节点MAC地址 (+2)
SD10255	IP地址重复时之后连接的节点MAC地址 (+0)
SD10256	IP地址重复时之后连接的节点MAC地址 (+1)
SD10257	IP地址重复时之后连接的节点MAC地址 (+2)
SD10270	连接远程口令锁定状态
SD10271	远程口令锁定状态 系统端口
SD10290	时间设置功能 运行结果
SD10291	时间设置功能 执行时间(公历(年))
SD10292	时间设置功能 执行时间(月)
SD10293	时间设置功能 执行时间(日)
SD10294	时间设置功能 执行时间(时)
SD10295	时间设置功能 执行时间(分)
SD10296	时间设置功能 执行时间(秒)
SD10297	时间设置功能 执行时间(星期)
SD10298	时间设置功能 响应所需时间
SD10299	时间设置功能(SNTP客户端)执行
SD10320	连接1连续解锁失败次数

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD10321	连接2连续解锁失败次数
SD10322	连接3连续解锁失败次数
SD10323	连接4连续解锁失败次数
SD10324	连接5连续解锁失败次数
SD10325	连接6连续解锁失败次数
SD10326	连接7连续解锁失败次数
SD10327	连接8连续解锁失败次数
SD10337	MELSOFT通信端口(UDP/IP) 连续解锁失败次数
SD10338	MELSOFT通信端口(TCP/IP) 连续解锁失败次数
SD10339	FTP通信端口(TCP/IP) 连续解锁失败次数
SD10340	MELSOFT直接连接 连续解锁失败次数
SD10350	简单CPU通信 请求时通信开始请求 设置No.1~16
SD10351	简单CPU通信 请求时通信开始请求 设置No.17~32
SD10352	简单CPU通信 通信停止请求 设置No.1~16
SD10353	简单CPU通信 通信停止请求 设置No.17~32
SD10354	简单CPU通信 通信重新开启请求 设置No.1~16
SD10355	简单CPU通信 通信重新开启请求 设置No.17~32
SD10356	简单CPU通信 执行状态标志 设置No.1~16
SD10357	简单CPU通信 执行状态标志 设置No.17~32
SD10358	简单CPU通信 准备就绪标志 设置No.1~16
SD10359	简单CPU通信 准备就绪标志 设置No.17~32
SD10380	简单CPU通信状态 设置No.1
SD10381	简单CPU通信状态 设置No.2
SD10382	简单CPU通信状态 设置No.3
SD10383	简单CPU通信状态 设置No.4
SD10384	简单CPU通信状态 设置No.5
SD10385	简单CPU通信状态 设置No.6
SD10386	简单CPU通信状态 设置No.7
SD10387	简单CPU通信状态 设置No.8
SD10388	简单CPU通信状态 设置No.9
SD10389	简单CPU通信状态 设置No.10
SD10390	简单CPU通信状态 设置No.11

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD10391	简单CPU通信状态 设置No.12
SD10392	简单CPU通信状态 设置No.13
SD10393	简单CPU通信状态 设置No.14
SD10394	简单CPU通信状态 设置No.15
SD10395	简单CPU通信状态 设置No.16
SD10396	简单CPU通信状态 设置No.17
SD10397	简单CPU通信状态 设置No.18
SD10398	简单CPU通信状态 设置No.19
SD10399	简单CPU通信状态 设置No.20
SD10400	简单CPU通信状态 设置No.21
SD10401	简单CPU通信状态 设置No.22
SD10402	简单CPU通信状态 设置No.23
SD10403	简单CPU通信状态 设置No.24
SD10404	简单CPU通信状态 设置No.25
SD10405	简单CPU通信状态 设置No.26
SD10406	简单CPU通信状态 设置No.27
SD10407	简单CPU通信状态 设置No.28
SD10408	简单CPU通信状态 设置No.29
SD10409	简单CPU通信状态 设置No.30
SD10410	简单CPU通信状态 设置No.31
SD10411	简单CPU通信状态 设置No.32
SD10412	简单CPU通信错误代码 设置No.1
SD10413	简单CPU通信错误代码 设置No.2
SD10414	简单CPU通信错误代码 设置No.3
SD10415	简单CPU通信错误代码 设置No.4
SD10416	简单CPU通信错误代码 设置No.5
SD10417	简单CPU通信错误代码 设置No.6
SD10418	简单CPU通信错误代码 设置No.7
SD10419	简单CPU通信错误代码 设置No.8
SD10420	简单CPU通信错误代码 设置No.9
SD10421	简单CPU通信错误代码 设置No.10
SD10422	简单CPU通信错误代码 设置No.11

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD10423	简单CPU通信错误代码 设置No.12
SD10424	简单CPU通信错误代码 设置No.13
SD10425	简单CPU通信错误代码 设置No.14
SD10426	简单CPU通信错误代码 设置No.15
SD10427	简单CPU通信错误代码 设置No.16
SD10428	简单CPU通信错误代码 设置No.17
SD10429	简单CPU通信错误代码 设置No.18
SD10430	简单CPU通信错误代码 设置No.19
SD10431	简单CPU通信错误代码 设置No.20
SD10432	简单CPU通信错误代码 设置No.21
SD10433	简单CPU通信错误代码 设置No.22
SD10434	简单CPU通信错误代码 设置No.23
SD10435	简单CPU通信错误代码 设置No.24
SD10436	简单CPU通信错误代码 设置No.25
SD10437	简单CPU通信错误代码 设置No.26
SD10438	简单CPU通信错误代码 设置No.27
SD10439	简单CPU通信错误代码 设置No.28
SD10440	简单CPU通信错误代码 设置No.29
SD10441	简单CPU通信错误代码 设置No.30
SD10442	简单CPU通信错误代码 设置No.31
SD10443	简单CPU通信错误代码 设置No.32
SD10444	简单CPU通信执行间隔 设置No.1
SD10445	简单CPU通信执行间隔 设置No.2
SD10446	简单CPU通信执行间隔 设置No.3
SD10447	简单CPU通信执行间隔 设置No.4
SD10448	简单CPU通信执行间隔 设置No.5
SD10449	简单CPU通信执行间隔 设置No.6
SD10450	简单CPU通信执行间隔 设置No.7
SD10451	简单CPU通信执行间隔 设置No.8
SD10452	简单CPU通信执行间隔 设置No.9
SD10453	简单CPU通信执行间隔 设置No.10
SD10454	简单CPU通信执行间隔 设置No.11

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD10455	简单CPU通信执行间隔 设置No.12
SD10456	简单CPU通信执行间隔 设置No.13
SD10457	简单CPU通信执行间隔 设置No.14
SD10458	简单CPU通信执行间隔 设置No.15
SD10459	简单CPU通信执行间隔 设置No.16
SD10460	简单CPU通信执行间隔 设置No.17
SD10461	简单CPU通信执行间隔 设置No.18
SD10462	简单CPU通信执行间隔 设置No.19
SD10463	简单CPU通信执行间隔 设置No.20
SD10464	简单CPU通信执行间隔 设置No.21
SD10465	简单CPU通信执行间隔 设置No.22
SD10466	简单CPU通信执行间隔 设置No.23
SD10467	简单CPU通信执行间隔 设置No.24
SD10468	简单CPU通信执行间隔 设置No.25
SD10469	简单CPU通信执行间隔 设置No.26
SD10470	简单CPU通信执行间隔 设置No.27
SD10471	简单CPU通信执行间隔 设置No.28
SD10472	简单CPU通信执行间隔 设置No.29
SD10473	简单CPU通信执行间隔 设置No.30
SD10474	简单CPU通信执行间隔 设置No.31
SD10475	简单CPU通信执行间隔 设置No.32
SD10476	简单CPU通信异常响应代码 设置No.1
SD10477	简单CPU通信异常响应代码 设置No.2
SD10478	简单CPU通信异常响应代码 设置No.3
SD10479	简单CPU通信异常响应代码 设置No.4
SD10480	简单CPU通信异常响应代码 设置No.5
SD10481	简单CPU通信异常响应代码 设置No.6
SD10482	简单CPU通信异常响应代码 设置No.7
SD10483	简单CPU通信异常响应代码 设置No.8
SD10484	简单CPU通信异常响应代码 设置No.9
SD10485	简单CPU通信异常响应代码 设置No.10
SD10486	简单CPU通信异常响应代码 设置No.11

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD10487	简单CPU通信异常响应代码 设置No.12
SD10488	简单CPU通信异常响应代码 设置No.13
SD10489	简单CPU通信异常响应代码 设置No.14
SD10490	简单CPU通信异常响应代码 设置No.15
SD10491	简单CPU通信异常响应代码 设置No.16
SD10492	简单CPU通信异常响应代码 设置No.17
SD10493	简单CPU通信异常响应代码 设置No.18
SD10494	简单CPU通信异常响应代码 设置No.19
SD10495	简单CPU通信异常响应代码 设置No.20
SD10496	简单CPU通信异常响应代码 设置No.21
SD10497	简单CPU通信异常响应代码 设置No.22
SD10498	简单CPU通信异常响应代码 设置No.23
SD10499	简单CPU通信异常响应代码 设置No.24
SD10500	简单CPU通信异常响应代码 设置No.25
SD10501	简单CPU通信异常响应代码 设置No.26
SD10502	简单CPU通信异常响应代码 设置No.27
SD10503	简单CPU通信异常响应代码 设置No.28
SD10504	简单CPU通信异常响应代码 设置No.29
SD10505	简单CPU通信异常响应代码 设置No.30
SD10506	简单CPU通信异常响应代码 设置No.31
SD10507	简单CPU通信异常响应代码 设置No.32
SD10680	打开完成状态
SD10681	打开请求状态
SD10682	Socket缓冲接收状态
SD10683	初始状态
SD10692	通信协议准备就绪
SD10710	通信协议设置数据异常信息协议号
SD10711	通信协议设置数据异常信息设置类型
SD10712	通信协议设置数据异常信息数据包号
SD10713	通信协议设置数据异常信息配置元素号
SD10714	通信协议登录数
SD10722	通信协议 协议登录有无(0~15)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD10723	通信协议 协议登录有无(16～31)
SD10724	通信协议 协议登录有无(32～47)
SD10725	通信协议 协议登录有无(48～63)
SD10740	连接No. 1 协议执行状态
SD10742	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包1)
SD10743	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包2)
SD10744	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包3)
SD10745	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包4)
SD10746	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包5)
SD10747	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包6)
SD10748	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包7)
SD10749	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包8)
SD10750	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包9)
SD10751	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包10)
SD10752	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包11)
SD10753	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包12)
SD10754	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包13)
SD10755	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包14)
SD10756	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包15)
SD10757	连接No. 1 接收校验结果(接收数据包16)
SD10758	连接No. 1 协议执行次数
SD10759	连接No. 1 协议取消指定
SD10760	连接No. 2 协议执行状态
SD10762	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包1)
SD10763	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包2)
SD10764	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包3)
SD10765	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包4)
SD10766	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包5)
SD10767	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包6)
SD10768	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包7)
SD10769	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包8)
SD10770	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包9)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD10771	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包10)
SD10772	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包11)
SD10773	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包12)
SD10774	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包13)
SD10775	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包14)
SD10776	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包15)
SD10777	连接No. 2 接收校验结果(接收数据包16)
SD10778	连接No. 2 协议执行次数
SD10779	连接No. 2 协议取消指定
SD10780	连接No. 3 协议执行状态
SD10782	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包1)
SD10783	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包2)
SD10784	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包3)
SD10785	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包4)
SD10786	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包5)
SD10787	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包6)
SD10788	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包7)
SD10789	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包8)
SD10790	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包9)
SD10791	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包10)
SD10792	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包11)
SD10793	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包12)
SD10794	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包13)
SD10795	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包14)
SD10796	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包15)
SD10797	连接No. 3 接收校验结果(接收数据包16)
SD10798	连接No. 3 协议执行次数
SD10799	连接No. 3 协议取消指定
SD10800	连接No. 4 协议执行状态
SD10802	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包1)
SD10803	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包2)
SD10804	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包3)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD10805	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包4)
SD10806	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包5)
SD10807	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包6)
SD10808	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包7)
SD10809	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包8)
SD10810	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包9)
SD10811	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包10)
SD10812	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包11)
SD10813	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包12)
SD10814	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包13)
SD10815	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包14)
SD10816	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包15)
SD10817	连接No. 4 接收校验结果(接收数据包16)
SD10818	连接No. 4 协议执行次数
SD10819	连接No. 4 协议取消指定
SD10820	连接No. 5 协议执行状态
SD10822	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包1)
SD10823	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包2)
SD10824	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包3)
SD10825	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包4)
SD10826	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包5)
SD10827	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包6)
SD10828	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包7)
SD10829	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包8)
SD10830	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包9)
SD10831	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包10)
SD10832	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包11)
SD10833	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包12)
SD10834	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包13)
SD10835	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包14)
SD10836	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包15)
SD10837	连接No. 5 接收校验结果(接收数据包16)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD10838	连接No. 5 协议执行次数
SD10839	连接No. 5 协议取消指定
SD10840	连接No. 6 协议执行状态
SD10842	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包1)
SD10843	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包2)
SD10844	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包3)
SD10845	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包4)
SD10846	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包5)
SD10847	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包6)
SD10848	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包7)
SD10849	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包8)
SD10850	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包9)
SD10851	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包10)
SD10852	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包11)
SD10853	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包12)
SD10854	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包13)
SD10855	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包14)
SD10856	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包15)
SD10857	连接No. 6 接收校验结果(接收数据包16)
SD10858	连接No. 6 协议执行次数
SD10859	连接No. 6 协议取消指定
SD10860	连接No. 7 协议执行状态
SD10862	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包1)
SD10863	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包2)
SD10864	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包3)
SD10865	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包4)
SD10866	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包5)
SD10867	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包6)
SD10868	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包7)
SD10869	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包8)
SD10870	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包9)
SD10871	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包10)

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD10872	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包11)
SD10873	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包12)
SD10874	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包13)
SD10875	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包14)
SD10876	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包15)
SD10877	连接No. 7 接收校验结果(接收数据包16)
SD10878	连接No. 7 协议执行次数
SD10879	连接No. 7 协议取消指定
SD10880	连接No. 8 协议执行状态
SD10882	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包1)
SD10883	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包2)
SD10884	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包3)
SD10885	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包4)
SD10886	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包5)
SD10887	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包6)
SD10888	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包7)
SD10889	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包8)
SD10890	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包9)
SD10891	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包10)
SD10892	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包11)
SD10893	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包12)
SD10894	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包13)
SD10895	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包14)
SD10896	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包15)
SD10897	连接No. 8 接收校验结果(接收数据包16)
SD10898	连接No. 8 协议执行次数
SD10899	连接No. 8 协议取消指定
SD11100	总连接台数
SD11101	保留站指定状态
SD11101.0	保留站指定状态
SD11102	各站的保留站指定状态
SD11102.0	各站的保留站指定状态 站号1

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD11102.1	各站的保留站指定状态 站号2
SD11102.2	各站的保留站指定状态 站号3
SD11102.3	各站的保留站指定状态 站号4
SD11102.4	各站的保留站指定状态 站号5
SD11102.5	各站的保留站指定状态 站号6
SD11102.6	各站的保留站指定状态 站号7
SD11102.7	各站的保留站指定状态 站号8
SD11102.8	各站的保留站指定状态 站号9
SD11102.9	各站的保留站指定状态 站号10
SD11102.A	各站的保留站指定状态 站号11
SD11102.B	各站的保留站指定状态 站号12
SD11102.C	各站的保留站指定状态 站号13
SD11102.D	各站的保留站指定状态 站号14
SD11102.E	各站的保留站指定状态 站号15
SD11102.F	各站的保留站指定状态 站号16
SD11106	组No.1最大链接扫描时间
SD11107	组No.1最小链接扫描时间
SD11108	组No.1当前链接扫描时间
SD11126	诊断信息显示请求
SD11126.0	诊断信息显示请求
SD11127	诊断请求信息
SD11128	诊断信息启用禁用标志
SD11129	诊断信息1 占用站数
SD11130	诊断信息1 组号
SD11131	诊断信息1 IP地址 (L)
SD11132	诊断信息1 IP地址 (H)
SD11139	诊断信息1 超时累计次数
SD11140	诊断信息1 切断检测累计次数
SD11144	诊断信息2 制造商代码
SD11146	诊断信息2 型号代码 (L)
SD11147	诊断信息2 型号代码 (H)
SD11148	诊断信息2 设备版本

软元件名	Chinese Simplified/简体中文(显示对象)
SD11150	诊断信息2 模块信息
SD11151	诊断信息2 错误代码
SD11152	诊断信息2 模块详细信息 (L)
SD11153	诊断信息2 模块详细信息 (H)
R5000.0	本站安全报警
R5010.0	组框机安全异常
R5011.0	组框机允许送料
T0	上电延时
T1	上电延时启动
T13	3
T130	X2运行至放料点延时
T131	X2返回取料点延时
T132	X2运行到取料点延时
T133	X2运行到放料点延时
T160	四层料满停止延时
T161	三层料满停止延时
T162	二层料满停止延时
T163	一层料满停止延时
T240	电热丝加热结束
T241	包与包间隔时间
T242	电热丝加热