Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2018			von	00:00	00:15	07:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	23:30	23:45
Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH			bis	00:15	00:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	23:45	00:00
MS	Frühling	08:30 - 13:30 Uhr																																														
	Sommer	10:30 - 13:30 Uhr																																														
	Herbst	08:15 - 13:45 Uhr																																														
	Winter	08:15 - 13:30 Uhr																																														
MS/NS	Frühling	12:15 - 12:45 Uhr																																														
	Winter	08:15 - 13:30 Uhr; 18:00 - 19:45 Uhr																																														
NS	Frühling	18:45 - 19:00 Uhr																																														
	Winter	08:30 - 13:15 Uhr; 18:00 - 19:45 Uhr																																														

Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:

Definition:
"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."

Beispiel:

16:30 - 18:00 Uhr bedeutet von 16:30:00 Uhr bis 17:59:59 Uhr

Umsetzung Brückentage:	
30.04.2018	wg. Tag der Arbeit
11.05.2018	wg. Christi Himmelfahrt
24.12.2018	wg. 1. Weihnachtsfeiertag
27.-29.12.2018	wg. Jahreswechsel

Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:	
Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.
Winter	01.12. - 28.02./29.02.