

DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPARECCHIATURA

Tipologia Apparecchio		Codice CIVAB
Produttore	Modello	
Matricola	Proprietà	
N° Inventario Gestionale	N° Inventario Ente	
Presidio	Reparto	Stanza

Periodicità

DATI TECNICI

Tipo installazione ☐ Permanente ☐ Non permanente	Mobilità ☐ Fisso ☐ Spostabile ☐ Trasportabile	Classe ☐ I ☐ II ☐ AI	Parti applicate ☐ B ☐ BF ☐ CF
---	--	---	--

Dati di targa		
Tensione di alimentazione: _____ [V]	Frequenza: _____ [Hz]	Potenza: _____ [W] / [A] / [VA]

Protezione	
☐ Magnetotermico ☐ Termico	☐ Magnetotermico Differenziale ☐ Trasformatore di isolamento
☐ Fusibili ☐ Altro _____	☐ conformi ai dati di targa ☐ non conformi ai dati di targa ☐ Senza dati di targa
Dati di Targa _____ Valore nominale dispositivo istallato _____	

ESAME A VISTA

Descrizione attività	OK	KO	NA
Integrità targa ed etichetta e presenza istruzioni necessarie per un corretto utilizzo	☐	☐	☐
Integrità telaio, involucro e componenti esterne	☐	☐	☐
Integrità delle parti in movimento, parti e superfici pericolose	☐	☐	☐
Controllo cavo/spina di alimentazione	☐	☐	☐
Verifica blocco cavo/passacavo	☐	☐	☐
Verifica integrità spie/interruttori	☐	☐	☐
Controllo integrità parti applicate, accessori e connettori	☐	☐	☐
Controllo della documentazione d'uso	☐	☐	☐

MISURE ELETTRICHE

Resistenza di terra di protezione	Punti di misurazione resistenza	Misura	Valori limiti (mΩ)	OK	KO	NA
CAVO NON SEPARABILE/ ISTALLAZIONE FISSA	R tra connettore di terra del cavo e parti metalliche accessibili		300	☐	☐	☐
CAVO SEPARABILE	R cavo singolo		100	☐	☐	☐
	R tra morsetto di terra di protezione e parti metalliche accessibili		200	☐	☐	☐
	R tra connettore di terra della spina e parti accessibili		300	☐	☐	☐
CON PRESA MULTIPLA (SISTEMA EM)	R tra il connettore di terra di protezione dell'alimentazione principale della presa multipla e tutte le parti conduttive accessibili		500	☐	☐	☐

Correnti di dispersione	Metodo di misura	Misura	Valori ammissibili P.A. (µA)			OK	KO	NA
			B	BF	CF			
APPARECCHIO (non applicabile a EM con sorgente elettrica interna)	DIRETTO/DIFFERENZIALE							
	Apparecchi Classe I		500	500	500	☐	☐	☐
	Apparecchio Classe II		100	100	100	☐	☐	☐
	ALTERNATIVO							
	Apparecchio Classe I		1000	1000	1000	☐	☐	☐
	Apparecchio Classe II		500	500	500	☐	☐	☐
PARTE APPLICATA	DIRETTO							
	Apparecchi Classe I, II, A.I.		--	5000	50	☐	☐	☐
	ALTERNATIVO							
	Apparecchi Classe I, II, A.I.		--	5000	50	☐	☐	☐

Resistenza di isolamento	Misura	OK	KO	NA
RETE - INVOLUCRO		☐	☐	☐
INVOLUCRO – PARTE APPLICATA		☐	☐	☐

PROVE DI FUNZIONALITÀ

Descrizione attività		OK	KO	NA
Accensione e verifica generica di funzionamento		☐	☐	☐
☐ Prova particolare	Codice Protocollo: _____ Normativa di riferimento: _____			

OK = OPERAZIONE ESEGUITA CON ESITO POSITIVO

KO = OPERAZIONE ESEGUITA CON ESITO NEGATIVO (INDICARE I MOTIVI NELLE NOTE)

NA = OPERAZIONE NON APPLICABILE / NON PERTINENTE

Strumento	Produttore	Modello	Matricola	Data ultima taratura

☐ Positivo ☐ Negativo ☐ Apparecchiatura da revisionare/ necessita manutenzione

_____ / _____ / _____
