

# CMX8.1 VFC-1200F變頻器參數表

| 服務編號    |                          | 馬達廠牌    |                         | 變頻器  | VFC-1200F |
|---------|--------------------------|---------|-------------------------|------|-----------|
| 客戶名稱    |                          | 馬達轉速rpm |                         | 填表人員 |           |
| 型式規格    |                          | 馬達功率 kw | KW                      | 填表日期 |           |
| 參 數 設 定 | 中 文 名 稱                  | 參 數 設 定 | 中 文 名 稱                 |      |           |
| 11-00   | 型式                       | 41-08   | MS3 MS2 MS1 第三段全速(150   |      |           |
| 11-02   | 3 控制模式.向量附PG             | 41-09   | 6 寸動頻率                  |      |           |
| 21-01   | 0 頻率指令.數位操作器 41-01=0     | 45-03   | 1 速度限制選擇                |      |           |
| 21-02   | 1 運轉指令.控制端子              | 45-04   | 0 速度限制                  |      |           |
| 21-03   | 1 停止方式.輸出停止.自由停止         | 51-01   | 輸入電壓                    |      |           |
| 21-05   | 0 最低頻率以下運轉選擇             | 51-04   | 最大輸出頻率                  |      |           |
| 22-01   | 0.5 直流致動開始頻率             | 51-05   | 最大輸出電壓                  |      |           |
| 22-02   | 80 直流煞車電流                | 51-06   | 最大輸出電壓頻率                |      |           |
| 22-03   | 0.6 啟動時直流煞車時間            | 51-13   | 基底電壓                    |      |           |
| 22-04   | 1.5 停止時直流煞車時間            | 52-01   | 馬達額定電流                  |      |           |
| 23-01   | 1 啟動時速度尋找                | 52-02   | 馬達額定轉差                  |      |           |
| 27-01   | 0 Droop控制增益              | 52-03   | 馬達無載電流                  |      |           |
| 27-02   | 0.05 Droop延遲時間           | 52-04   | 馬達極數                    |      |           |
| 29-01   | 5 零伺服增益                  | 52-05   | 馬達線間阻抗                  |      |           |
| 29-02   | 10 零伺服完成幅寬               | 52-06   | 馬達洩漏感抗                  |      |           |
| 31-01   | 加速時間1 1.8SEC(90M:2.3SEC) | 52-07   | 馬達鐵心飽和係數 1              |      |           |
| 31-02   | 減速時間1(依全速減速時間增減)         | 52-08   | 馬達鐵心飽和係數 2              |      |           |
| 31-03   | 10 加速時間2                 | 61-01   | 馬達 PG 常數                |      |           |
| 31-04   | 10 減速時間2                 | 61-05   | PG旋轉方向                  |      |           |
| 31-05   | 10 加速時間3                 | 61-06   | PG 600=20 1024=32       |      |           |
| 31-06   | 10 減速時間3                 | T1-01   | 24 端子EF-CM功能選擇          |      |           |
| 31-07   | 加速時間4                    | T1-02   | 14 端子RST-CM功能選擇         |      |           |
| 31-08   | 1.6 減速時間4 (水平遮板停止時間)     | T1-03   | 3 端子MS1-CM功能選擇          |      |           |
| 31-09   | 10 非常停止時間                | T1-04   | 4 端子MS2-CM功能選擇          |      |           |
| 31-11   | 2 第4加減速切換頻率              | T1-05   | 5 端子MS3-CM功能選擇          |      |           |
| 32-01   | 1.2 加速開始S曲線時間            | T1-06   | 8 端子BX-CM功能選擇(BB)       |      |           |
| 32-02   | 1.2 加速完成S曲線時間            | T2-01   | 6 端子RA-RC功能選擇           |      |           |
| 32-03   | 1.2 減速開始S曲線時間            | T2-02   | 0 端子Y1-YC功能選擇           |      |           |
| 32-04   | 1.4 減速完成S曲線時間            | T2-03   | 5 端子Y2-YC功能選擇           |      |           |
| 35-01   | 20 ASR比例增益 1             | T3-02   | 100 端子13輸入增益            |      |           |
| 35-02   | 0.5 ASR積分時間 1            | T3-05   | 0 端子16機能(有裝設差動變壓器時設定14) |      |           |
| 35-03   | 20 ASR比例增益 2             | P1-01   | 1 馬達保護有效                |      |           |
| 35-04   | 0.5 ASR積分時間 2            | P1-02   | 1 馬達保護時間                |      |           |
| 35-07   | 5 載波頻率上限                 | P2-01   | 0 瞬停電再啟動無效              |      |           |
| 41-01   | 0 0速度.電梯啟動或停止時           | P2-02   | 0.7 瞬停時補償               |      |           |
| 41-02   | 0 啟動轉距補償速度               | P2-03   | 0.5 最小base block        |      |           |
| 41-03   | MS2 第一段全速(60M)           | P3-04   | 0 減速失速防止無效              |      |           |
| 41-04   | MS2 MS1 手動時速度            | P4-01   | 頻率切換 = 41-03 短階頻率       |      |           |
| 41-05   | MS3 著床時速度                | P5-01   | 0 異常復歸再起動次數             |      |           |
| 41-06   | MS3 MS1 救出時速度            | P8-05   | 0 輸入欠相保護無效              |      |           |
| 41-07   | MS3 MS2 第二段全速(90M)       | P8-07   | 0 輸出欠相保護無效              |      |           |

製表:李嘉興 日期: 107/09/26