Лист ежесменной проверки транспортного средства

111-16 05 01-01

Марка/Модель/ Гос. номер транспортного средства Объект проверки: Возможные неисправности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Внешний вид. оборудование: осмотр производится обходом вокруг TC от кабины водителя, против часовой стрелки С левой/правой стороны ТС возможно открытие дверей изнутри и снаружи вмки дверей водителя, вссажира Приостановка эксплуатации тсутствуют правое и (или) левое регулируемые зеркала заднего обзора, или эркала не закреплены (возможность их произвольного смещения во время вижения транспортного средства) еркала заднего вида боковые) Приостановка эксплуатации казатели поворота / овторители (боковые Приостановка эксплуатации Несоответствие шми сезону. То категории М1 (легоювье ТС) м М2 (ТС для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, мыссой до 5 т) - обязательное использование зимних ошигованных шми в период отрицательных сезонных температур (зимний период), при эксплуатации указанных ТС в конкых регисных РФ (дле среднемосячное значение температуры в самый холодный из зимних месяцев не отускается ниже нуля) допускается использовается аминих шми безь шигов Приостановка эксплуатации составляет не более: для транспортных средств категорий L - 0,8 мм; для транспортных средств категорий N2, N3, О3, О4 - 1 мм; для транспортных средств категорий М1, N1, О1, О2 - 1,6 мм; для транспортных средств категорий М2, М3 - 2 мм. ... Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы, грыжи), обнажающие корд Приостановка эксплуатации тсутствует крепление колес (гайка, болт) С тыльной (задней) стороны ТС
Не работают габаритные огни X адние габаритные огни Сигнал торможения Не работает сигнал торможения Приостановка е работают указатели поворота, аварийная сигнализация Приостановка эксплуатации Приостановка Не работают фонари залнего хола эксплуатации фиксация нарушения без приостановки эксплуатации шетки, стеклоомыватели (при наличии по паспорту ТС) Не работают задние стеклоочистители, щетки (при наличии по паспорту ТС) При наличеии прицепа:

1. Сцепная петля прицепа или тяговый крюх (тяговая вилка) ТС имеет трещину;

2. Отгуствуют замелеми (болты) в хреплении тягово-сцепного устройства к балкам и поперечинам ТС;

3. Тайка захостовой части тягового крюха (виллы) не зашплинтована или отсутствует контртайка;

4. Стогорный болт сцепной петли прицепа не имеет контртайки. Приостановка эксплуатации Гягово-сцепное устройство Замки дверей кузова, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн, аварийный выключатель дверей, привод управления дверьми Визуально видны неисправности замков дверей кузова или кабины; запоров борт грузовой платформы; привода управления дверьми, предусмотренных конструкцией завода изготовителя ТС Приостановка эксплуатации С фронтальной (передней) стороны ТС
Передние габаритные огни
Не работают передние габаритные огни Фиксация нарушения без Фары дальнего и ближнего

Не работают фары ближнего или дальнего света

Передние стеклоочистители, Не работают передние стеклоочистители, щетки Не работают фары ближнего или дальнего света эксплуатации Приостановка эксплуатации аличие трещин со стороны водителя, в зоне работы стеклоочистителя Приостановка эксплуатации Наличие протечек масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач бортовых редукторов, заднего моста, сцепления Не работает проблесковый маячок Внутри кабины/салона ТС Наличие незакрепленных предметов (инструменты и элементы оборудования, домкрат, емкости с техническими жидкостями, огнетушитель) Приостановка эксплуатации Не работает подсветка приборной па Іодсветка приборов на ентральной панели Приостановка Не работает видеорегистратор, закрыт обзор камеры, камера не направлена на водителя/ дорогу Двухсторонний видеорегистратор Приостановка Приостановка эксплуатации Не работает клаксон (илавиша) звукового сигнала. В салоне не слышен звук при работающем двигателе. Не исправен звуковой сигнал заднего хода (зуммер), устанавливаемый на: всех автотранспортных средствах разрешенной массой более 3,5 тонн, а глучае отсутствия обора черея салонное зеркало заднего видя (нагример, ТС с типом кузова фургон, микроавтобус и т.п.). Слышимость зуммера - менее 8 метров. Приостановка эксплуатации Динамические средства безопасности ТС Приостановка эксплуатации Приостановка эксплуатации ная тормозная система Ремни безопасности (на всех Не все сиденья оборудованы ремнями безопасности. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке Средства спасения и первой помощи помощи отсутствует, истек срок годности птечка первой помощи Приостановка Огнетушитель отсутствует, истек срок годности)гнетушитель нак аварийной остановки Знак отсутствует, деформированы опоры, позволяющие установить знак Приостановка эксплуатации Отсутствует светоотражающий жилет ветоотражающий жилет Приостановка эксплуатации Отсутствуют противооткатные упоры (2 шт.) Двумя противооткатными упорами должны быть оборудованы грузовые транспортные средства разрешенной массой более 3,5 т, автобусы массой боле Отметить знаком "X" если проблема обнаружена и ее невозможно устранить немедленно ИЛИ выявленные неисправности отмечены в путевом листе в графе "Особые отметки" <mark>Обязательно</mark> Отметить $\sqrt{}$ если проверка проведена и проблем не обнаружено Х С Написать "С" если недостаток обнаружен и устранен. Н Отметить знаком "Н" если неприменимо или невозможно проверить