RESONIK

نقشه‌ی راه

فریم‌ور رایگان و متن‌باز برای رادیو ATS Mini · امکانات هر نسخه · ۲۲ آبان ۱۴۰۵

منتشر شده · در حال تست · برنامه‌ریزی شده · ایده‌ها

v2.45-r1

۱۵ آبان ۱۴۰۵

منتشر شده

امکانات پایه برای شنوندگان و آماتورها

- حالت CW با نمایش فرکانس واقعی سیگنال
- نقشه‌ی باند IARU منطقه‌ی ۱ و انتخاب خودکار LSB/USB
- ساعت دوگانه‌ی محلی و UTC با مناطق زمانی
- همگام‌سازی مطمئن ساعت هنگام روشن شدن
- تخمین زمان باقی‌مانده‌ی باتری
- تضعیف خودکار برای ایستگاه‌های قوی AM
- نصب از مرورگر و به‌روزرسانی از راه Wi-Fi
- صفحه‌ی شروع و بخش About با نشان RESONIK

v2.45-r2

۱۷ آبان ۱۴۰۵

منتشر شده

منوی جدید و ابزارهای ایستگاه

- منوی جدید و پیش‌فرض با شش دسته و آیکون‌های رنگی
- برگه‌های تنظیمات تمام‌صفحه
- ردیاب بیکن‌های NCDXF/IARU
- اسکن حافظه‌ها با توقف روی سیگنال
- ثبت سیگنال در فایل CSV
- شرایط انتشار امواج از hamqsl.com
- کنترل CAT از کامپیوتر (Kenwood TS-480)
- برنامه‌ی EiBi با روزهای پخش، زبان و منطقه‌ی هدف
- تنظیم نوع ولوم: ۲۰ یا ۳۰ کلیک
- راهنمای کاربری فارسی (PDF)

v2.45-r3

۲۲ آبان ۱۴۰۵

منتشر شده

دیکودرها و تنظیم هوشمندتر

- دیکودر CW: تبدیل مورس به متن، تمام‌صفحه یا نواری
- دیکودر FT8 با واترفال و فهرست پیام‌ها
- اسکنر باند با توقف روی سیگنال و تعیین جهت با پیچ
- Band Plan Auto: تنظیم خودکار مد، فیلتر و گام در هر بخش باند
- نقشه‌ی باند همه‌ی منطقه‌ها، منطقه‌ی ۱، ۲، ۳، ایران و امارات
- دیکودر FT4 در صفحه‌ی FT8
- دیکود FT8/FT4 حتی بدون تنظیم ساعت
- تنظیم سرعت پردازنده: تا سه برابر سریع‌تر
- قفل فرکانس: پیچ به جای فرکانس، ولوم را تنظیم می‌کند
- تنظیم توان Wi-Fi برای بردهایی که ری‌استارت می‌شوند
- رفع اشکال‌های برگرفته از دیگر نسخه‌های ats-mini

دیکودرهای CW، FT8 و FT4 از خط صدای بلندگو که در بردهای V4/V4B به GPIO11 وصل است استفاده می‌کنند.

RESONIK

نقشه‌ی راه (ادامه)

v2.45-r4

نسخه‌ی بعد

برنامه‌ریزی شده

دیکودر بیشتر و نمای بهتر از باند

- دیکودر RTTY با فرکانس‌های آماتوری و هواشناسی DWD
- نمایش واترفال آبی‌وزرد برای Scan
- بهترین باند همین حالا برای هر منطقه (اروپا، آمریکا، آسیا...)، طلوع و غروب آفتاب
- ایستگاه‌های EiBi در حال پخش روی باند فعلی، با کلیک تنظیم می‌شود
- صفحه‌ی وضعیت: دمای ESP32، حافظه، زمان کارکرد، علت آخرین ری‌استارت، ری‌استارت
- نقشه‌ی انتشار امواج با خط روز و شب و باندهای باز از محل شما
- کنترل از مرورگر: نمایش زنده‌ی صفحه‌ی رادیو با ولوم و دکمه‌های راه دور
- پشتیبان‌گیری و بازگردانی همه‌ی تنظیمات از صفحه‌ی وب
- راه‌اندازی گام‌به‌گام در اولین روشن شدن: منطقه‌ی زمانی، Wi-Fi، نوع ولوم و نقشه‌ی باند
- اتصال به Wi-Fi روی خود رادیو: جست‌وجوی شبکه و صفحه‌کلید روی صفحه
- صفحه‌کلید عددی برای وارد کردن فرکانس
- ذخیره‌ی خودکار ایستگاه‌ها با اسکن باند
- نمایش کشور و فاصله‌ی هر ایستگاه FT8 و فهرست ایستگاه‌های شنیده‌شده
- نمایش باتری به صورت آیکون، ولتاژ یا درصد

v2.45-r5

پس از R4

برنامه‌ریزی شده

نقشه‌ها و تصویرها

- نقشه‌ی ایستگاه‌های FT8 با پرچم کشور، فاصله و جهت
- محل فرستنده‌های EiBi با فاصله و جهت
- دیکودر تصویر SSTV
- پرش خودکار FT8/FT4 به باندهای باز

بعدها

در حال بررسی

ایده‌ها

ایده‌ها

- تشخیص خودکار مدولاسیون از روی صدای دریافتی (آزمایشی)
- دیکودر PSK31
- هشدار آب‌وهوای فضایی (شراره‌ی خورشیدی، طوفان)
- منو به زبان‌های بیشتر
- ورودی میکروفون برای بردهای بدون انشعاب صدا
- افزودن نسخه‌های تازه‌ی ats-mini پس از انتشار
- پیشنهادهای شما: در گروه تلگرام یا در GitHub بفرستید

ممکن نیست

در این رادیو

حذف نویز و افکت‌های صدا

صدا مستقیم از تراشه‌ی گیرنده به بلندگو می‌رود و پردازنده فقط می‌تواند آن را بشنود؛ پس می‌تواند سیگنال‌ها را رمزگشایی کند، اما صدایی را که می‌شنوید تغییر نمی‌دهد. برای صدای تمیزتر از Bandwidth باریک‌تر، SoftMute، AVC یا Squelch استفاده کنید.