

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作 設定数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
時刻修正					
連動子機能 設定数	DC方式	○	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)	1			
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1	個別オフセット			
	共通オフセット2				
連動親機	八幡川橋(東)(01-0256)				

交通弱者感応定数		
感応階梯		ステップ
補正階梯		ステップ
倍率指定	(10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間	(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
リコール定数	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		単位青		感応階梯		単位青	
補正階梯		単位青		補正階梯		単位青		
感知器指定		感知器指定		感知器指定		感知器指定		

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両				
	押ボタン受付禁止階梯					開始	5	終了	5
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル			
月	週	曜日	
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1
特殊日指定			
月	日	日種	設定種別
1			
2			

規制番号	01-0379
名称	広島工大高校前

設定変更履歴		変更内容
年月日	2012年11月21日	制御機更新
年月日	2013年2月18日	設定変更(常時閃光式→常時青式に変更・パタン秒数及び連動オフセット変更)
年月日		
年月日		
年月日		