

01-0577 上大林

パ タ ン 切 替	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4	
	切替 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分
1	6	00	3-3	6	00	3-3	6	00	3-3					
2	8	00	2-2	8	00	2-2	8	00	2-2					
3	10	00	1-1	14	00	3-3	14	00	3-3					
4	14	00	2-2	20	00	1-1	20	00	1-1					
5	17	00	3-3											
6	20	00	1-1											
7														
8														
9														
A														
動作切替														

系統動作定数	同期点	1ステップ終わり
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10~19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0~99)		秒	

ギ ャ ツ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
		限度青	単位青			限度青	単位青	
		秒	秒			秒	秒	
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	感応階梯	補正階梯			感応階梯	補正階梯		

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
3	06	7	17	平日(1)
3	06	9	18	土曜(2)
3	06	10	9	休日(3)
3	07	1	8	毎年(55)
3	07	7	16	
3	07	9	17	
3	07	10	8	
3	08	1	14	

設定変更履歴

年月日	変更内容
2009年5月19日	設定変更 バタン秒数変更