

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	4	7	00	4															
	3	8	30	1	8	30	1															
	4	17	00	3	17	00	3															
	5	18	30	1	18	30	1															
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00														

系 統 動 作 定 数	同期点		1ステップ始め	
	追従幅			
	追従階梯秒数配分			
	主現示追従階梯		1	
	従現示追従階梯		12	
	時刻修正			
運 動 子 機 能 定 数	DC方式			
	AC方式			
	同期階梯1(B/Y1)			
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	運動親機			

分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	運動パターン	

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

名称はこのように変更して下さい。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	F1	01	08	3
終	E1	01	14	3
始	F1	10	08	3
終	E1	10	14	3
始	F1	07	15	3
終	E1	07	21	3
始	F1	09	15	3
終	E1	09	21	3

規制番号	10-0670
名称	矢賀新町5丁目3番

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2004年5月12日	パタン3,4時間及びパタン切替時間変更。
2006年4月26日	道路改良に伴い交差点廃止