

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	3												
	2	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
	3	12	00	2	12	00	2	12	00	2												
	4	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	閃光	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00														

系 統 動 作 定 数	同期点		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
	時刻修正	●			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		連動パターン		
	AC方式				
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ		感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ		補正階梯		ステップ	
	感知器指定		感知器指定		感知器指定		感知器指定	

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定		押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯					開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了

日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-0854
名 称	福島町2丁目34番

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2008年1月29日	制御機更新