

[illegible][illegible]

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
		時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号
		1	00	00	1	00	00	1	00	00	1											
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作 切替	リ1	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00				

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定	(10~19)	×	0.1倍
弱者用保証青時間	(0~99)	秒	

ギャ ップ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン	P B	車両	DR			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了	5
	車両リコール受付禁止階梯				開始	5	終了	6

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

設定変更履歴

年月日	変更履歴
2012年度点検	流動図誤りにて修正

祝祭日テーブル			
1	1	月	1 日
2	2	月	11 日
3	4	月	29 日
4	5	月	3 日
5	5	月	4 日
6	5	月	5 日
7	11	月	3 日
8	11	月	23 日
9	12	月	23 日
10		月	日
11		月	日
12		月	日
13		月	日
14		月	日
15		月	日
16		月	日
17		月	日
18		月	日
19		月	日
20		月	日

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
 延長 T e → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

規制番号	01-0919
名 称	沼田分れ西