

[illegible]

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									
パターン																			周期	オフセット
P1	50	6	5	2	3	2	10	5	2	3	2								90	
P2	60	16	5	2	3	2	10	5	2	3	2								110	
P3	60	36	5	2	3	2	10	5	2	3	2								130	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
パ タ ン 切 替	番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	
		1	00	00	1	00	00	3	00	00	3												
		2	06	00	3	19	00	1	19	00	1												
		3	19	00	2	21	00	2	21	00	2												
		4																					
		5																					
		6																					
		7																					
		8																					
		9																					
	A																						
動 作 切 替																							
系 統 動 作 定 数	同期点																						
	追従幅																						
	追従階梯秒数配分																						
	主現示追従階梯																						
	従現示追従階梯																						
運 動 子 機 能 定 数	時刻修正				● (GPS)																		
	DC方式																						
	AC方式																						
	同期階梯1(B/Y1)																						
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
共通オフセット2																							
運動親機																							
交通弱者感応定数																							
感応階梯										ステップ													
補正階梯										ステップ													
倍率指定 (10~19)										×0.1倍													
弱者用保証青時間 (0~99)										秒													
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2														
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青								
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒							
	P1				P1				P1				P1										
	P2				P2				P2				P2										
	P3				P3				P3				P3										
	P4				P4				P4				P4										
	P5				P5				P5				P5										
	P6				P6				P6				P6										
	P7				P7				P7				P7										
P8				P8				P8				P8											
P9				P9				P9				P9											
PA				PA				PA				PA											
感応階梯		補正階梯		感知器指定		感応階梯		補正階梯		感知器指定		感応階梯		補正階梯		感知器指定							
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																		
	補正階梯				ステップ																		
	感知器指定				押ボタン				車両														
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了										
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了										

規制番号	11-0019
名 称	玖波港入口

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2016年2月16日	制御機更新