

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4	
		時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	1					
	2	9	00	2	9	00	2	8	00	2					
	3	17	00	3	17	00	3	19	00	1					
	4	19	00	2	19	00	1								
	5	20	00	1											
	6														
	7														
	8														
	9														
	A														
動作切替	運動子機	06:00～23:00		06:00～23:00		06:00～23:00									
	閃光	23:00～6:00		23:00～6:00		23:00～6:00									

系統動作 定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
運動子機 機能定数	時刻修正	
	DC方式	○
	AC方式	－
	同期階梯1(B/Y1)	1ステップ(親の PW)
	同期階梯2(A/Y2)	－
分周期運動機能定数	周期監視時間	－
	共通オフセット1	1
	共通オフセット2	－
	運動親機	保井田(01-1043)

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯				感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数	感応階梯	ステップ
	補正階梯	ステップ
	感知器指定	押ボタン PB1 車両
	押ボタン受付禁止階梯	
車両リコール受付禁止階梯	開始	終了
	開始	終了

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	F1	01	08	3
終	E1	01	14	3
始	F1	10	08	3
終	E1	10	14	3
始	F1	07	15	3
終	E1	07	21	3
始	F1	09	15	3
終	E1	09	21	3

平日(1)
土曜(2)
休日(3)
毎年(55)

規制番号	01-1045
名称	八幡ヶ丘入口

設定変更履歴

年月日	変更内容
2008年5月14日	P4追加。単独半感応運用(21:00～6:00)開始。夜間閃光運用(23:00～6:00)中止。
2018年8月7日	制御機更新