

交差点図

40km/h

19.5m

35.6m

2P

1

2

1

2P

40km/h

至 五月ヶ丘3丁目

至 己斐上3丁目

流動図

備考: PO はAプロのみ設定。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
切替 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号
1	6 30 1	6 30 1	6 30 1				
2	7 00 3	7 00 3	8 00 2				
3	9 00 2	9 00 2	19 00 1				
4	17 00 3	19 00 1					
5	19 00 2						
6	20 00 1						
7							
8							
9							
A							
動作切替	閃光 23:00~06:30	23:00~06:30	23:00~06:30				

系統動作定数	同期点		
	追従幅		
	追従階梯秒数配分		
	主現示追従階梯		
	従現示追従階梯		
	時刻修正	●	
運動子機能定数	DC方式		分 実行しきい値
	AC方式		周期 運動パターン
	同期階梯1(B/Y1)		
	同期階梯2(A/Y2)		
	周期監視時間		
	共通オフセット1		
	共通オフセット2		
	運動親機		

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒下り0.1秒	単位青
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			
補正階梯					補正階梯			
感知器指定					感知器指定			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	ステップ	
	補正階梯	ステップ	
	感知器指定	押ボタン	車両
	押ボタン受付禁止階梯		開始
	車両リコール受付禁止階梯		開始
			終了
			終了

特殊日(プロ多)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	01-1058
名 称	五月ヶ丘1丁目

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2008年2月4日	制御機更新
2020年7月6日	設定変更(夜間閃光作動時間変更)