

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	06	00	1	06	00	1	06	00	1						
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
9																
A																
動 作 切 替	連動子機	00:00~00:00		00:00~00:00		00:00~00:00										
系 統 動 作 定 数	同期点															
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯															
	従現示追従階梯															
	時刻修正				●											
連 動 子 機 能 定 数	DC方式				○(親の3PW)				分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値						
	AC方式									連動パターン						
	同期階梯1(B/Y1)															
	同期階梯2(A/Y2)				1ステップ											
	周期監視時間				255											
	共通オフセット1				個別オフセット											
	共通オフセット2															
	連動親機				01-0047 鷹野橋											
交通弱者感応定数																
感応階梯								ステップ								
補正階梯								ステップ								
倍率指定 (10~19)								×0.1倍								
弱者用保証青時間(0~99)								秒								
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2							
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青	
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒	
	P1								P1							
	P2								P2							
	P3								P3							
	P4								P4							
	P5								P5							
	P6								P6							
	P7								P7							
	P8								P8							
	P9								P9							
	PA								PA							
	感応階梯								感応階梯							
補正階梯								補正階梯								
感知器指定								感知器指定								
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ											
	補正階梯				ステップ											
	感知器指定		押ボタン				車両									
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了			
車両リコール受付禁止階梯								開始				終了				
曜日固定祝祭日テーブル																
		月	週	曜日												
1	1	2	1													
2	7	3	1													
3	9	3	1													
4	10	2	1													
設定変更履歴																
年月日				変更内容												
2015年10月7日				制御機更新												

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

規制番号	01-1381
名 称	鷹野橋東