

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	07	00	1	07	00	1	07	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
時刻修正					
連動子機能定数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	100
	AC方式	○		連動パターン	1/2
同期階梯1(B／Y1)	1(親の2Y)				
同期階梯2(A／Y2)					
周期監視時間	255				
共通オフセット1	0				
共通オフセット2					
連動親機	01-0894 江波本町				

交通弱者感応定数		
感応階梯		ステップ
補正階梯		ステップ
倍率指定 (10～19)		×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)		秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両				
	押ボタン受付禁止階梯					開始	5	終了	5
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1
特殊日指定			
	月	日	日種 設定種別
1			
2			

規制番号	01-1545
名称	江波本町(東)

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2014年3月23日	新設交差点
2014年4月15日	設定変更(パタン秒数変更)
2020年3月5日	設定変更(1/1連動から1/2連動に変更)