

至可部

至千代田

ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称		1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2Y	2R												
流動図																					
						歩 灯 2 灯 7 ・ 6 m															
1	[1V]																				
2P	[2P]																				
2	[2V]																				
1	[1V]																				
2P	[2P]																				
2	[2V]																				
パターン																				周期	オフセット 秒
保安																				0	
P0																				0	
P1		25	10	3	2	10	5	3	2											60	
P2																				0	
P3																				0	
P4																				0	
P5																				0	
P6																				0	
P7																				0	
P8																				0	
P9																				0	
PA																				0	

25-0020

本地保育所前

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
パターン切替	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
A																
動作切替																

系統動作 定数	同期点		分 周 期 連 動 機 能 定 数	
	追従幅			
	追従階梯秒数配分			
	主現示追従階梯			
	従現示追従階梯			
	時刻修正			
	連動方式			実行しきい値
	AC方式			連動パターン
	同期階梯1 (B/Y1)			
	同期階梯2 (A/Y2)			
機能定数	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	連動親機			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証書時間 (0~99)	秒

単位1						単位2					
		限度青	単位青				限度青	単位青			
		秒	秒				秒	秒			
P1					P1						
P2					P2						
P3					P3						
感応階梯		補正階梯			感応階梯		補正階梯				

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
 延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
 単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
 単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ							
	補正階梯		ステップ							
	感知器指定	押ボタン		PB	車両					
		押ボタン受付禁止階梯					開始	5	終了	5
		車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

[illegible]

規制番号	25-0020
名 称	本地保育所前

設定變更履歷

改正後文書修正 年月日	変更内容