

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号
	1	6	30	1	6	30	1	6	30	1												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	19	00	1												
	4	16	00	3	16	00	3															
	5	19	00	2	18	00	2															
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め
	追従幅	-5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	●(GPS)
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
連 動 親 機	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
	交通弱者感応定数	

分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	連動パターン	

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ
	補正階梯	ステップ
	感知器指定	押ボタン
	押ボタン受付禁止階梯	
	車両リコール受付禁止階梯	

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	休日解除	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	26-0105
名称	下見中央

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2009年3月26日	パタン秒数・パタン切替変更
2015年5月22日	設定表確認修正
2021年7月13日	パタン1～3 オフセット変更、パタン切替時間変更
	制御機更新