

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	9	00	2												
	3	8	30	2	8	30	2	15	30	3												
	4	16	00	3	15	30	3	19	00	2												
	5	19	00	2	19	00	2	21	00	1												
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作 定数	同期点 追従幅	1ステップ始まり
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	○
連動子機 機能定数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯				感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
		車両リコール受付禁止階梯	開始	終了

期間(Aプロ多)					平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)
S	曜日	月	日	日種	

規制番号	26-0196
名称	黒瀬工業団地入口

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2007年8月6日	運用開始 車両用灯器のみ点灯
2007年9月28日	ボタン切替変更
2007年10月5日	ボタン秒数・ボタン切替変更
2007年11月3日	設定変更(系統見直し)
2007年11月3日	ボタン切替変更 歩行者灯器点灯
2007年11月4日	ボタン切替変更