

[illegible][illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	7	00	5	7	00	3	7	00	1												
	2	9	00	1	9	00	1	9	00	3												
	3	16	00	5	16	00	3	18	00	1												
	4	19	00	1	18	00	1															
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め
	追従幅	-5%/+20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
運 動 子 機 能 定 数	時刻修正	●
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
連 動 親 機	連動親機	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ		感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ		補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン		車両	開始		終了	
曜 日 固 定 祝 祭 日 テ ー ブル	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	28-0022
名 称	串戸6丁目4番

設定変更履歴

年月日	変更内容
2013年10月11日	パターン切替(平日)変更
2015年4月9日	設定表確認修正
2015年8月4日	制御機更新