

パターン切替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号
	1	6	0	1	6	0	1	6	0	1						
	2	7	0	4	7	0	4	7	0	4						
	3	9	0	2	9	0	2	9	0	2						
	4	10	0	1	10	0	1	10	0	1						
	5	16	0	4	16	0	4	16	0	4						
	6	19	0	1	19	0	1	19	0	1						
	7															
	8															
9																
A																
動作切替	閃光	23:00～6:00		23:00～6:00		23:00～6:00										
	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00										
系統動作定数	同期点			1ステップ始まり												
	追従幅			+15%・-5%												
	追従階梯秒数配分			均等												
	主現示追従階梯			1ステップ												
	従現示追従階梯			6ステップ												
	時刻修正			電波												
運動子機能定数	DC方式						分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値								
	AC方式							連動パターン								
	同期階梯1(B/Y1)															
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
共通オフセット2																
連動親機																
交通弱者感応定数																
感応階梯				ステップ												
補正階梯				ステップ												
倍率指定 (10～19)				×0.1倍												
弱者用保証青時間 (0～99)				秒												
ギャップ感応定数	単位1				単位2											
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青						
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒						
	P1					P1										
	P2					P2										
	P3					P3										
	P4					P4										
	P5					P5										
	P6					P6										
	P7					P7										
	P8					P8										
	P9					P9										
	PA					PA										
	感応階梯				感応階梯											
リコール定数	感応階梯		ステップ													
	補正階梯		ステップ													
	感知器指定		押ボタン		車両											
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了									
車両リコール受付禁止階梯				開始		終了										
特殊日(プロ多)																
平土休	西暦	月	日													
				平日(1)												
				土曜(2)												
				休日(3)												
				毎年(55)												
設定変更履歴																
年月日				変更内容												
2013年7月24日				制御機更新												

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

規制番号	03-0015
名称	忠海駅前