

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4	
		切替 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分
パ タ ン 切 替	1	7	00	3	7	00	3	6	00	2					
	2	9	00	2	9	00	2								
	3	16	00	3	16	00	3								
	4	19	00	2	19	00	2								
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	A														
動 作 切 替	リコール1	00:00~00:00		00:00~00:00		00:00~00:00									

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め
	追従幅	-5% / +20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
運 動 子 機 能 定 数	時刻修正	●
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
分 周 期 運 動 機 能 定 数	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	運動親機	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	× 0.1 倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯	1	ステップ						
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両	D1				
	押ボタン受付禁止階梯				開始	6	終了	6	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	6	終了	8	

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1

規制番号	04-0161
名 称	松尾峠

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2010年3月17日	交差点新設