

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	7	00	5	7	00	5	7	00	3												
	2	9	00	3	9	00	3	9	00	5												
	3	12	00	4	12	00	4	12	00	4												
	4	16	00	6	16	00	6	21	00	2												
	5	19	00	4	19	00	4															
	6	21	00	2	21	00	2															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始まり			
	追従幅	+ 20%・- 20%			
	追従階梯秒数配分	均等			
	主現示追従階梯	1ステップ			
	従現示追従階梯	4ステップ			
	時刻修正	○(19:00)			
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10~19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0~99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯				感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン			車両				
	押ボタン受付禁止階梯					開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始				平日(1)
終				土曜(2)
始				休日(3)
終				毎年(55)
始				
終				
始				
終				
始				
終				
始				
終				

規制番号	07-0049
名称	三之丸町西

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2007年3月23日	制御機改造(歩車分離)
2007年12月3日	パタン秒数変更(P0・P6)
2016年6月14日	2012年7月26日ラジオユニットを取付している。シートを追加し階梯図更新。
2017年8月9日	制御機更新