

流動

図

5. 5m 歩灯2灯

至 伊勢丘

至 江戸野

8. 0m 歩灯2灯

至 坪生町

7 ∞

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	1												
	2	9	00	1	9	00	1															
	3	17	00	2	17	00	2															
	4	19	00	1	19	00	1															
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光	23:00～07:00			23:00～07:00			23:00～07:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め			
	追従幅	-5%／+20%			
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6			
	時刻修正	●			
運 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0～99)		秒	

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		感応階梯		感応階梯		感応階梯	
	補正階梯		補正階梯		補正階梯		補正階梯	
	感知器指定		感知器指定		感知器指定		感知器指定	

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン			車両				
	押ボタン受付禁止階梯					開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル			
月	週	曜日	
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	07-0485
名 称	大谷台西口

設定変更履歴

年月日	変更内容
2013年11月12日	制御機更新